ALPENHEAT

user manual

COMPACT DRY
ionizer

Model: AD11



the heat is on.

GPSR-INFO

(EN) Responsible person for
General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(DE) Zuständige Person für
Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Tanja Gragl

(BG) Отговорно лице за Регламента за обща безопасност
на продуктите (GPSR): Tanja Gragl

(DK) Ansvarlig for General Product Safety
Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(CZ) Odpovědná osoba za Všeobecné nařízení o
bezpečnosti výrobků (GPSR): Tanja Gragl

(EE) Üldise tooteohutuse määruse (GPSR) eest
vastutav isik: Tanja Gragl

(ES) Responsable del Reglamento General de Seguridad
de Productos (GPSR): Tanja Gragl

(FI) Vastuuhenkilö Yleinen
tuoteturvallisuusmääräys (GPSR): Tanja Gragl

(FR) Responsable du Règlement Général sur
la Sécurité des Produits (GPSR) : Tanja Gragl

(GR) Υπεύθυνη για τον Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας
Προϊόντων (GPSR): Tanja Gragl

(HR) Odgovorna osoba za Uredba o općoj sigurnosti
proizvoda (GPSR): Tanja Gragl

(HU) Az Általános Termékbiztonsági
Szabályzatért (GPSR) felelős személy: Tanja Gragl

(IT) Persona responsabile per Regolamento generale
sulla sicurezza dei prodotti (GPSR): Tanja Gragl

(LT) Už Bendrąjį gaminių saugos reglamentą (GPSR)
atsakingas asmuo: Tanja Gragl

GPSR-INFO

(LV) Atbildīgā persona par Vispārējā produktu drošības regula (GPSR): Tanja Gragl

(NL) Verantwoordelijke persoon voor Algemene productveiligheidsverordening (GPSR): Tanja Gragl

(NO) Ansvarlig for General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(PL) Osoba odpowiedzialna za Ogólne rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów (GPSR): Tanja Gragl

(PT) Responsável pelo Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR): Tanja Gragl

(RO) Persoană responsabilă pentru Regulamentul general privind siguranța produselor (GPSR): Tanja Gragl

(RS) Одговорно лице за Општу уредбу о безбедности производа (ГПСР): Тања Грагл

(RU) Ответственное лицо за Общие правила безопасности продукции (GPSR): Таня Грагл.

(SE) Ansvarig person för General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(SI) Odgovorna oseba za Predpisi o splošni varnosti proizvodov (GPSR): Tanja Gragl

(SK) Zodpovedná osoba za Všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR): Tanja Gragl

---

Alpenheat Produktions- u. Handels GmbH
Kirchweg 1/3
8071 Hausmannstätten, AUSTRIA
www.alpenheat.com

Tel: +43 3135 82396
Email: office.eu@alpenheat.com

ALPENHEAT



Video (no text, no language)

HOW TO USE (english)

Inbetriebnahme (deutsch)

ALPENHEAT

ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com
www.alpenheat.com







EN..... 6

DE..... 9

BG 12

CZ..... 15

DK..... 18

EE..... 21

ES..... 24

FI..... 27

FR..... 30

GR..... 33

HR..... 36

HU..... 39

IT..... 42

LT..... 45

LV..... 48

NL..... 51

NO..... 54

PL..... 57

PT..... 60

RO..... 63

RS..... 66

RU..... 69

SE..... 72

SI..... 75

SK..... 78



ENGLISH

ALPENHEAT Boot and Glove Dryer CompactDry Ionizer
Model: AD11

CONTENTS:
- 1 dryer

INSTRUCTIONS
HOW TO USE
1. Plug into a household outlet.
2. Lift legs up until they click into the locked position.
   When drying boots extend the legs until they click into the locked position.
   When drying heavy boots press the lock button on the dryer and fold the legs back flat.
3. Place shoes or accessories over legs.
4. To turn on, turn the timer dial to the desired drying time or choose the continuous drying mode “ON”.
5. Press the IONIC button to turn the ionizer on and off. LED shines when switched on.

HELPFUL TIPS:
- Smaller size footwear and garments will dry quicker than larger items
- Dry sports shoes after every work-out to prevent bad odour, athlete’s foot or bacteria developing.

STORAGE:
- Press the lock button on the legs to collapse the legs.
- Press the lock button on the dryer to close the legs onto the body.
- Store away from direct sunlight.

WARNING:
- Use this appliance only within the voltage and frequency range as stated on the products data plate.
- This appliance should only be used indoors and in dry rooms.
- Always unplug the appliance after use.
- Don’t touch the plug with wet hands and don’t disconnect the appliance from the power supply by pulling the cable.
- Don’t pull the cable, to change the position of the appliance.
- Put the cable in a position so that it cannot be damaged by sharp edges.
- The device must not be used for purposes other than intended.
- Keep out of the reach of children
- Do not use this appliance close to bathtubs, basins or other bowls that contain water.
- Do not put the appliance close to hot surfaces, in order to prevent damage.
- Do not use near or next to flammable substances.

- Check that the air output openings are not covered with paper, table clothes, curtains or any similar objects.
- Check that the air intake opening is not covered during use.
- If the supply cord or other parts are damaged, they must be replaced by the manufacturer, his service agents or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.

OPERATING TIME:
1-2 hours
Drying time will vary depending on temperature and wetness.

Specs:
- Controls: on/off, 2 hour timer
- Power: 230Volt/50Hz
- Output: 280 Watt
- Size: H 34 x L 26 x W 16 cm
- Weight: 1 kg

DISPOSAL OF PRODUCT
This product must be disposed of according to the prevailing guidelines for disposing of used electrical and electronic appliances.The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste, but must be disposed of at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By your contribution to the correct disposal of this product you are helping to protect the environment and the health of your fellow mankind. Human health and the environment are endangered by inappropriate waste disposal. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials.

ALPENHEAT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT OR INJURY TO THE USER CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.

MANUFACTURER´S LIMITED GUARANTEE
ALPENHEAT guarantees that this product is free from defects in material or workmanship. The guarantee period starts on the date on which the product was first purchased by an end customer. In the case of repairs or exchange, the guarantee period is neither extended nor does it begin anew. Should a defect occur during the guarantee period, the product has to be immediately returned to an authorized ALPENHEAT dealer, together with the corresponding dated purchase invoice. Within the guarantee period ALPENHEAT will at their sole decision repair or exchange the product.

EXCLUSION AND LIMITATIONS
Batteries or battery packs are excluded from the guarantee. ALPENHEAT gives no guarantee for damages caused by accidents, negligence or improper use. Furthermore, textile wear, change of appearance, any product modification, damage to the product are also excluded from the guarantee.

The manufacturer's limited guarantee does not affect statutory warranty rights. If the defect is detected after the manufacturer's limited guarantee has expired or it is not covered by this guarantee or there is no purchase invoice provided, ALPENHEAT reserves the right to determine and suggest which steps be taken (repair or exchange at the expense of the customer) at ALPENHEAT's sole discretion.

Read instructions!
Do not dispose into domestic waste.
Model: AD11
Subject to change or modification without prior notice



ALPENHEAT Schuh- und Handschuhtrockner CompactDry Ionizer
Modell: AD11

LIEFERUMFANG:
- 1 Trockner

GEBRAUCHSANWEISUNG
BETRIEB:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Klappen Sie die Trocknungsrohre nach oben in die Verriegelung.
   Verlängern Sie die Trocknungsrohre, indem Sie sie nach oben ziehen, bis zum Einrasten. Bei schweren Schuhen entriegeln Sie den Entriegelungsknopf am Trockner und legen Sie das Heizungsrohr nach hinten auf den Boden.
3. Platzieren Sie die Schuhe oder Kleidungsstücke über die Trocknungsrohre.
4. Stellen Sie an der Zeitschaltuhr die gewünschte Trocknungszeit ein oder benutzen Sie den Dauerbetrieb (ON).
5. Drücke Sie den IONIC-Druckknopf, um den Ionisierer ein bzw. auszuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet, sobald der Ionisierer eingeschaltet ist.

HILFREICHE TIPPS
- Kleinere Kleidungsstücke trocknen schneller als größere Gegenstände.
- Sportschuhe sollten nach jeder Benutzung getrocknet werden, um Bakterien und Pilzwachstum zu vermeiden.

VERSTAUEN
Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Trocknungsrohr, um das Rohr wieder zu verkleinern. Dann entriegeln Sie den Entriegelungsdruckknopf am Trockner, um das Heizungsrohr ganz einzuklappen. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

ACHTUNG!
- Verwenden Sie das Gerät nur im angegebenen Volt- und Frequenzbereich gemäß Typenschild.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Nach Gebrauch ist das Gerät auszustecken.
- Greifen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät zu bewegen.
- Das Kabel so legen, dass es nicht von scharfen Ecken beschädigt werden kann.
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet werden.
- Von Kindern fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Badewanne oder anderen wassergefüllten Behältern.
- Nicht in der Nähe von heißen Oberflächen benutzen, um mögliche Schäden zu vermeiden.

- Nicht in der Nähe oder direkt neben entflammbaren Substanzen benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Luftauslassschlitze nicht mit Papier, Tischtüchern, Vorhängen oder ähnlichen Objekten bedeckt sind.
- Während des Gebrauchs darf die Ansaugöffnung nicht abgedeckt werden.
- Für den zeitgesteuerten Kurzgebrauch muss die Zeitschaltuhr in Position gedreht werden, bis ein deutlicher Klick zu hören ist.
- Wenn das Kabel oder andere Teile beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, seinen Händler oder dessen qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Stecken Sie immer das Gerät nach der Benutzung aus.

BETRIEBSZEIT:
1-2 Stunden
Die Trocknungszeit schwankt mit Temperatur und Feuchtigkeit.

SPEZIFIKATIONEN:
- Dauerbetrieb oder Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten
- Stromversorgung: 230V/50Hz
- Leistung: 280 Watt
- Abmessungen: H 34 x L 26 x B 16 cm
- Gewicht: 1 kg

ARTIKEL ENTSORGEN
Dieser Artikel muss gemäß den geltenden Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

ALPENHEAT IST FÜR DIE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTES ODER DIE VERLETZUNG DES BENUTZERS DURCH FALSCHE ANWENDUNG NICHT VERANTWORTLICH.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE
ALPENHEAT garantiert, dass alle Produkte frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. Die Garantiefrist beginnt mit Erwerbsdatum. Sie wird durch erfolgte Reparaturmaßnahmen oder Austausch weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Innerhalb der Garantieperiode beseitigt ALPENHEAT Mängel nach eigener Wahl durch Reparaturen oder Austausch des Produkts. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt auftreten, ist das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückzugeben und ein entsprechender datierter Kaufbeleg vorzuweisen.

AUSSCHLUSS UND BESCHRÄNKUNGEN
Akkus als Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen. ALPENHEAT gewährt keine Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit und unsachgemäßer Verwendung. Außerdem sind von der Garantie ausgeschlossen: Verschleißteile, Textilabnutzung, Veränderung von Aussehen, unsachgemäß vorgenommene Produktmodifikationen, Beschädigungen am Produkt. Die Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Wird der Fehler erst nach Ablauf der Herstellergarantie entdeckt oder ist er nicht durch diese Garantiebedingungen gedeckt, behält ALPENHEAT sich vor, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.

Gebrauchsanweisung lesen!!
Nicht im Hausmüll entsorgen.
Modell: AD11
Änderungen vorbehalten.





BULGARIAN

ALPENHEAT Сушилник за обувки и ръкавици CompactDry Ionizer
Модел: AD11

Съдържание:
- 1 сушилня

Инструкции
Как да използвам
1. Включете в домашен контакт.
2. Повдигнете краката нагоре, докато щракнат в заключена позиция. Когато сушите ботуши, изпънете крачолите, докато щракнат в заключено положение. Когато сушите тежки ботуши, натиснете бутона за заключване на сушилнята и сгънете крачолите обратно.
3. Поставете обувки или аксесоари върху краката.
4. За да включите, завъртете диска на таймера до желаното време за сушене или изберете режим на непрекъснато сушене „ON“.
5. Натиснете бутона IONIC, за да включите и изключите йонизатора. LED свети при включване.

Полезни съвети:
- Обувките и дрехите с по-малък размер ще изсъхнат по-бързо от по-големите
- Подсушавайте спортните обувки след всяка тренировка, за да предотвратите неприятна миризма, крака на спортиста или бактерии развиващи се.

СЪХРАНЕНИЕ:
- Натиснете бутона за заключване на краката, за да свиете краката.
- Натиснете бутона за заключване на сушилнята, за да затворите краката към тялото.
- Да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина.

Внимание:
- Използвайте този уред само в обхвата на напрежение и честота, както е посочено на табелката с данни на продукта.
- Този уред трябва да се използва само на закрито и в сухи помещения.
- Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце и не изключвайте уреда от захранването, като дърпате кабела.
- Не дърпайте кабела, за да промените позицията на уреда.
- Поставете кабела така, че да не може да бъде повреден от остри ръбове.
- Устройството не трябва да се използва за цели, различни от предназначението.

- Да се пази далеч от деца
- Не използвайте този уред в близост до вани, мивки или други купи, съдържащи вода.
- Не поставяйте уреда близо до горещи повърхности, за да предотвратите повреда.
- Не използвайте в близост или до запалими вещества.
- Проверете дали отворите за изход на въздух не са покрити с хартия, покривки за маса, завеси или други подобни предмети.
- Проверете дали отворът за всмукване на въздух не е покрит по време на употреба.
- Ако захранващият кабел или други части са повредени, те трябва да бъдат заменени от производителя, негови сервизни агенти или лица с подобна квалификация, за да се избегне всякаква опасност.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
1-2 часа
Времето за съхнене ще варира в зависимост от температурата и влажността.

Спецификации:
- Контроли: включване/изключване, 2 часа таймер
- Мощност: 230Volt/50Hz
- Изходна мощност: 280 вата
- Размер: В 34 x Д 26 x Ш 16 см
- Тегло: 1 кг

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
Този продукт трябва да се изхвърли в съответствие с преобладаващите указания за изхвърляне на използвани електрически и електронни уреди.
Символът върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък, а трябва да се изхвърли в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. С вашия принос за правилното изхвърляне на този продукт вие помагате за опазването на околната среда и здравето на вашите събратя. Човешкото здраве и околната среда са застрашени от неправилното изхвърляне на отпадъци.
Рециклирането спомага за намаляване на потреблението на суровини.

ALPENHEAT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОВРЕДИ НА ПРОДУКТА ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА С ПРОДУКТА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ALPENHEAT гарантира, че този продукт няма дефекти в материала или изработката. Гаранционният срок започва да тече от датата, на която продуктът е закупен за първи път от краен клиент. В случай на ремонт или замяна, гаранционният срок нито се удължава, нито започва

отначало. Ако възникне дефект по време на гаранционния период, продуктът трябва незабавно да бъде върнат на оторизиран дилър на ALPENHEAT, заедно със съответната фактура за покупка с дата. В рамките на гаранционния период ALPENHEAT по свое собствено решение ще ремонтира или замени продукта.

ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Батериите или батерийните пакети са изключени от гаранцията. ALPENHEAT не дава гаранция за щети, причинени от инциденти, небрежност или неправилна употреба. Освен това износването на текстила, промяната на външния вид, всяка модификация на продукта, повреда на продукта също са изключени от гаранцията. Ограничената гаранция на производителя не засяга законовите гаранционни права. Ако дефектът бъде открит след изтичане на ограничената гаранция на производителя или не е покрит от тази гаранция или не е предоставена фактура за покупка, ALPENHEAT си запазва правото да определи и предложи какви стъпки да бъдат предприети (ремонт или замяна за сметка на клиента)) по усмотрение на ALPENHEAT.

Прочетете инструкциите!
Не изхвърляйте в битовите отпадъци.
Модел: AD11
Подлежи на промяна или модификация без предизвестие



ALPENHEAT Vysoušeč bot a rukavic
CompactDry Ionizer
Model: AD11

OBSAH:
- 1 sušička

INSTRUKCE
JAK POUŽÍVAT
1. Zapojte do domácí zásuvky.
2. Zvedněte nohy nahoru, dokud nezaklapnou do zajištěné polohy.
   Při sušení bot roztáhněte nohy, dokud nezaklapnou do uzamčené polohy.
   Při sušení těžkých bot stiskněte tlačítko zámku na sušičce a složte nohy dozadu.
3. Umístěte boty nebo doplňky přes nohy.
4. Pro zapnutí otočte časovačem na požadovanou dobu sušení nebo zvolte režim nepřetržitého sušení „ON“.
5. Stiskněte tlačítko IONIC pro zapnutí a vypnutí ionizátoru. LED při zapnutí svítí.

UŽITEČNÉ RADY:
- Menší velikost obuvi a oděvů schne rychleji než větší kusy
- Po každém tréninku osušte sportovní obuv, abyste zabránili nepříjemnému zápachu, atletické noze nebo bakteriím rozvíjející se.

ÚLOŽNÝ PROSTOR:
- Stiskněte tlačítko zámku na nohách, aby se nohy složily.
- Stiskněte tlačítko zámku na sušičce, aby se nohy přivřely k tělu.
- Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření.

VAROVÁNÍ:
- Tento spotřebič používejte pouze v rozsahu napětí a frekvence, jak je uvedeno na výrobním štítku.
- Tento spotřebič by měl být používán pouze uvnitř a v suchých místnostech.
- Po použití spotřebič vždy odpojte.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama a neodpojujte spotřebič od napájení tahem za kabel.
- Při změně polohy spotřebiče netahejte za kabel.
- Kabel umístěte tak, aby nemohl být poškozen ostrými hranami.
- Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Držte mimo dosah dětí
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných mís, které obsahují vodu.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti horkých povrchů, aby nedošlo k poškození.

- Nepoužívejte v blízkosti nebo v blízkosti hořlavých látek.
- Zkontrolujte, zda nejsou otvory pro výstup vzduchu zakryty papírem, ubrusem, závěsy nebo podobnými předměty.
- Zkontrolujte, zda není otvor pro přívod vzduchu během používání zakryt.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné části, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní pracovníci nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

PROVOZNÍ DOBA:
1-2 hodiny
Doba schnutí se bude lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti.

BREJLE:
- Ovládací prvky: zapnutí/vypnutí, 2hodinový časovač
- Napájení: 230V/50Hz
- Výkon: 280 Watt
- Rozměr: V 34 x D 26 x Š 16 cm
- Hmotnost: 1 kg

LIKVIDACE PRODUKTU
Tento výrobek musí být zlikvidován v souladu s platnými směrnicemi pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Svým příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produktu pomáháte chránit životní prostředí a zdraví svých bližních. Nevhodnou likvidací odpadu je ohroženo lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

SPOLEČNOST ALPENHEAT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ PRODUKTU NEBO ZRANĚNÍ UŽIVATELE ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PRODUKTU.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ALPENHEAT zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu nebo zpracování. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byl výrobek poprvé zakoupen koncovým zákazníkem. V případě opravy nebo výměny se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná znovu. Vyskytne-li se v záruční době závada, musí být výrobek neprodleně vrácen autorizovanému prodejci ALPENHEAT spolu s odpovídající datovanou nákupní fakturou. Během záruční doby ALPENHEAT na základě vlastního rozhodnutí výrobek opraví nebo vymění.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Baterie nebo baterie jsou ze záruky vyloučeny. ALPENHEAT neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nehodami, nedbalostí nebo nesprávným použitím. Dále je ze záruky vyloučeno i opotřebení textilu, změna vzhledu, jakákoliv úprava výrobku, poškození výrobku. Omezená záruka výrobce nemá vliv

na zákonná záruční práva. Pokud je vada zjištěna po uplynutí omezené záruky výrobce nebo se na ni tato záruka nevztahuje nebo není předložena faktura za nákup, ALPENHEAT si vyhrazuje právo určit a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout (oprava nebo výměna na náklady zákazníka) dle výhradního uvážení společnosti ALPENHEAT.

Přečtěte si pokyny!
Nevyhazujte do domovního odpadu.
Model: AD11
Změny nebo úpravy vyhrazeny bez předchozího upozornění



DANISH

ALPENHEAT Støvle- og handsketørrer
CompactDry Ionizer
Model: AD11

INDHOLD:
- 1 tørretumbler

INSTRUKTIONER
SÅDAN BRUGES
1. Sæt stikket i en stikkontakt.
2. Løft benene op, indtil de klikker i låst position.
   Når støvler tørrer, stræk benene ud, indtil de klikker i låst position.
   Når du tørrer tunge støvler, tryk på låseknappen på tørretumbleren og fold benene fladt tilbage.
3. Placer sko eller tilbehør over benene.
4. For at tænde skal du dreje timerhjulet til den ønskede tørretid eller vælge den kontinuerlige tørretilstand „ON“.
5. Tryk på IONIC-knappen for at tænde og slukke for ionisatoren. LED lyser, når den er tændt.

NYTTIGE TIPS:
- Fodtøj og beklædningsgenstande i mindre størrelse tørrer hurtigere end større genstande
- Tør sportssko efter hver træning for at forhindre dårlig lugt, fodsvamp eller bakterier udvikle sig.

OPBEVARING:
- Tryk på låseknappen på benene for at folde benene sammen.
- Tryk på låseknappen på tørretumbleren for at lukke benene til kroppen.
- Opbevares væk fra direkte sollys.

ADVARSEL:
- Brug kun dette apparat inden for det spændings- og frekvensområde, der er angivet på produktets typeskilt.
- Dette apparat må kun bruges indendørs og i tørre rum.
- Træk altid stikket ud efter brug.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder, og tag ikke apparatet ud af strømforsyningen ved at trække i ledningen.
- Træk ikke i ledningen for at ændre apparatets position.
- Sæt kablet i en position, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter.
- Apparatet må ikke bruges til andre formål end tilsigtet.
- Opbevares utilgængeligt for børn

- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, bassiner eller andre skåle, der indeholder vand.
- Anbring ikke apparatet tæt på varme overflader, for at undgå skader.
- Brug ikke i nærheden af eller i nærheden af brændbare stoffer.
- Kontroller, at luftudgangsåbningerne ikke er dækket af papir, bordtøj, gardiner eller lignende genstande.
- Kontroller, at luftindsugningsåbningen ikke er tildækket under brug.
- Hvis netledningen eller andre dele er beskadiget, skal de udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentanter eller lignende kvalificerede personer for at undgå enhver fare.

DRIFTSTID:
1-2 timer
Tørretiden vil variere afhængigt af temperatur og fugtighed.

SPECIFIKATIONER:
- Betjening: tænd/sluk, 2 timers timer
- Strøm: 230Volt/50Hz
- Ydelse: 280 Watt
- Størrelse: H 34 x L 26 x B 16 cm
- Vægt: 1 kg

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET
Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på et indsamlingssted til genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Ved dit bidrag til korrekt bortskaffelse af dette produkt er du med til at beskytte miljøet og dine medmenneskers sundhed. Menneskers sundhed og miljøet er truet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald.

Genanvendelse er med til at reducere forbruget af råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUGEREN FORÅRSAGET VED MISBRUG AF PRODUKTET.

PRODUCENTENS BEGRÆNSEDE GARANTI
ALPENHEAT garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale eller udførelse. Garantiperioden starter på den dato, hvor produktet første gang blev købt af en slutkunde. Ved reparation eller ombytning forlænges garantiperioden hverken eller begynder på ny. Skulle der opstå en defekt i garantiperioden, skal produktet straks returneres til en autoriseret ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterede købsfaktura. Inden for garantiperioden vil ALPENHEAT efter eget valg reparere eller ombytte produktet.

UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER

Batterier eller batteripakker er undtaget fra garantien. ALPENHEAT giver ingen garanti for skader forårsaget af ulykker, uagtsomhed eller forkert brug. Desuden er tekstilslitage, ændring af udseende, enhver produktændring, skader på produktet også undtaget fra garantien. Producentens begrænsede garanti påvirker ikke lovbestemte garantirettigheder. Hvis defekten opdages efter producentens begrænsede garanti er udløbet, eller den ikke er dækket af denne garanti, eller der ikke er leveret en købsfaktura, forbeholder ALPENHEAT sig retten til at bestemme og foreslå, hvilke skridt der skal tages (reparation eller ombytning på kundens regning)) efter ALPENHEATs eget skøn.

Læs instruktionerne!

Må ikke smides ud i husholdningsaffaldet.

Model: AD11

Med forbehold for ændringer eller modifikationer uden forudgående varsel



ALPENHEAT saapa- ja kindakuivati CompactDry Ionizer
Mudel: AD11

SISU:
- 1 kuivati

JUHISED
KUIDAS KASUTADA
1. Ühendage vooluvõrku.
2. Tõstke jalad üles, kuni need klõpsavad lukustatud asendisse.
   Saabaste kuivatamisel sirutage jalgu välja, kuni need klõpsavad lukustatud asendisse.
   Raskeid saapaid kuivatades vajutage kuivati lukustusnuppu ja keerake jalad tasaseks tagasi.
3. Asetage kingad või aksessuaarid jalgadele.
4. Sisselülitamiseks keerake taimeri ketas soovitud kuivatusajale või valige pidevkuivatusrežiim “ON”.
5. Vajutage IONIC nuppu, et ionisaator sisse ja välja lülitada. LED põleb sisselülitamisel.

KASULIKUD NÄPUNÄITED:
- Väiksemad jalatsid ja rõivad kuivavad kiiremini kui suuremad esemed
- Kuivatage spordijalatsid pärast iga treeningut, et vältida halba lõhna, jalaseene või bakterite tekkimist arenev.

SÄILITAMINE:
- Vajutage jalgadel olevat lukustusnuppu, et jalad kokku lükata.
- Jalad keha külge sulgemiseks vajutage kuivati lukustusnuppu.
- Hoida eemal otsesest päikesevalgusest.

HOIATUS:
- Kasutage seda seadet ainult toote andmesildil märgitud pinge- ja sagedusvahemikus.
- Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivades ruumides.
- Pärast kasutamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega ja ärge ühendage seadet juhtmest tõmmates vooluvõrgust lahti.
- Ärge tõmmake juhtmest, et muuta seadme asendit.
- Asetage kaabel nii, et seda ei saaks teravad servad kahjustada.
- Seadet ei tohi kasutada muul otstarbel kui ette nähtud.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Ärge kasutage seda seadet vannide, kraanikausside või muude vett sisaldavate kausside läheduses.

- Kahjustuste vältimiseks ärge asetage seadet kuumade pindade lähedusse.
- Ärge kasutage süttivate ainete läheduses ega kõrval.
- Kontrollige, et õhu väljalaskeavad ei oleks kaetud paberi, lauariiete, kardinate või muude sarnaste esemetega.
- Kontrollige, et õhu sisselaskeava ei oleks kasutamise ajal kaetud.
- Kui toitejuhe või muud osad on kahjustatud, peavad need ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindajad või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.

TÖÖAEG:
1-2 tundi
Kuivamisaeg varieerub sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest.

TEHNILISED ANDMED:
- Juhtnupud: sisse/välja, 2-tunnine taimer
- Võimsus: 230V/50Hz
- Väljund: 280 vatti
- Suurus: K 34 x L 26 x L 16 cm
- Kaal: 1 kg

TOOTE UTILISEERIMINE
See toode tuleb utiliseerida vastavalt kehtivatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise juhistele.
Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmetena, vaid see tuleb ära visata elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Oma panusega selle toote õigesse kõrvaldamisse aitate kaitsta keskkonda ja oma kaasinimkonna tervist. Ebaõige jäätmete kõrvaldamine ohustab inimeste tervist ja keskkonda.
Taaskasutus aitab vähendada tooraine tarbimist.

ALPENHEAT EI VASTUTA TOOTE VÕI KASUTAJALE TEHTUD VIGASTUSTE EEST, MIS PÕHJUSINUD TOOTE VÄÄRKASUTAMIST.

TOOTJA PIIRATUD GARANTII
ALPENHEAT garanteerib, et sellel tootel ei ole materjali- ega tootmisdefekte. Garantiiperiood algab kuupäevast, mil lõppklient toote esmakordselt ostis. Remondi või vahetuse korral garantiiaeg ei pikene ega alga uuesti. Kui garantiiajal peaks ilmnema defekt, tuleb toode viivitamatult tagastada volitatud ALPENHEAT edasimüüjale koos vastava kuupäevaga ostuarvega. Garantiiperioodi jooksul parandab ALPENHEAT toote või vahetab selle välja oma ainuisikuliselt.

VÄLISTUS JA PIIRANGUD
Garantii alla ei kuulu akud ega akupaketid. ALPENHEAT ei anna garantiid kahjude eest, mis on põhjustatud õnnetustest, hooletusest või ebaõigest kasutamisest. Lisaks ei kuulu garantii alla ka tekstiili kulumine, välimuse muutus, toote muutmine, toote kahjustamine. Tootja piiratud garantii ei mõjuta seadusjärgseid

garantiiõigusi. Kui defekt avastatakse pärast tootja piiratud garantii lõppemist või see garantii ei kehti või ostuarvet ei esitata, jätab ALPENHEAT endale õiguse määrata ja soovitada, milliseid samme (remont või vahetus kliendi kulul) ette võtta.) ALPENHEATi äranägemisel.

Lugege juhiseid!
Ärge visake olmejäätmete hulka.
Mudel: AD11
Etteteatamiseta võidakse muuta või muuta



ESPAÑOL

ALPENHEAT Secador de botas y guantes CompactDry Ionizer
Modelo: AD11

CONTENIDO:
- 1 secadora

INSTRUCCIONES
CÓMO UTILIZAR
1. Conéctelo a un tomacorriente doméstico.
2. Levante las patas hasta que encajen en la posición bloqueada. Al secar las botas, extienda las perneras hasta que encajen en la posición bloqueada. Cuando seque botas pesadas, presione el botón de bloqueo de la secadora y doble las piernas hacia atrás.
3. Coloque zapatos o accesorios sobre las piernas.
4. Para encenderlo, gire el dial del temporizador hasta el tiempo de secado deseado o elija el modo de secado continuo „ON“.
5. Presione el botón IONIC para encender y apagar el ionizador. El LED brilla cuando está encendido.

CONSEJOS ÚTILES:
- El calzado y las prendas de menor tamaño se secarán más rápido que las prendas más grandes.
- Secar el calzado deportivo después de cada entrenamiento para prevenir malos olores, pie de atleta o bacterias desarrollando.

ALMACENAMIENTO:
- Presione el botón de bloqueo en las piernas para colapsar las piernas.
- Presione el botón de bloqueo de la secadora para cerrar las piernas al cuerpo.
- Guardar alejado de la luz directa del sol.

ADVERTENCIA:
- Utilice este aparato únicamente dentro del rango de voltaje y frecuencia indicado en la placa de datos del producto.
- Este aparato sólo debe utilizarse en interiores y en habitaciones secas.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
- No toque el enchufe con las manos mojadas y no desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable.
- No tirar del cable para cambiar la posición del aparato.
- Coloque el cable en una posición que no pueda dañarlo con bordes cortantes.
- El dispositivo no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que

contengan agua.
- No coloque el aparato cerca de superficies calientes para evitar daños.
- No utilizar cerca o al lado de sustancias inflamables.
- Comprobar que las aberturas de salida de aire no estén tapadas con papeles, manteles, cortinas o objetos similares.
- Compruebe que la abertura de entrada de aire no quede tapada durante el uso.
- Si el cable de alimentación u otras piezas están dañadas, deben ser reemplazadas por el fabricante, sus agentes de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:
1-2 horas
El tiempo de secado variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

Especificaciones:
- Controles: encendido/apagado, temporizador de 2 horas
- Potencia: 230 voltios/50 Hz
- Salida: 280 vatios
- Tamaño: Alto 34 x Largo 26 x Ancho 16 cm
- Peso: 1kg

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Este producto debe eliminarse de acuerdo con las directrices vigentes para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados.
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe eliminarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al contribuir a la correcta eliminación de este producto, ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de sus semejantes. La eliminación inadecuada de residuos pone en peligro la salud humana y el medio ambiente.
El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

ALPENHEAT NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL PRODUCTO O LESIÓN AL USUARIO CAUSADO POR EL MAL USO DEL PRODUCTO.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
ALPENHEAT garantiza que este producto está libre de defectos de material o mano de obra. El período de garantía comienza a partir de la fecha en que el producto fue adquirido por primera vez por un cliente final. En caso de reparación o cambio, el período de garantía no se amplía ni comienza de nuevo. En caso de que se produzca algún defecto durante el período de garantía, el producto deberá devolverse inmediatamente a un distribuidor autorizado de ALPENHEAT, junto con la correspondiente factura de compra fechada. Dentro del período de garantía, ALPENHEAT reparará o cambiará, a su exclusiva decisión, el producto.

EXCLUSIÓN Y LIMITACIONES

Las baterías o packs de baterías están excluidos de la garantía. ALPENHEAT no ofrece garantía por daños causados por accidentes, negligencia o uso inadecuado. Además, también quedan excluidos de la garantía el desgaste textil, el cambio de apariencia, cualquier modificación del producto, daños al producto. La garantía limitada del fabricante no afecta los derechos de garantía legales. Si el defecto se detecta después de haber expirado la garantía limitada del fabricante o no está cubierto por esta garantía o no se proporciona factura de compra, ALPENHEAT se reserva el derecho de determinar y sugerir qué medidas se deben tomar (reparación o cambio por cuenta del cliente).) a exclusivo criterio de ALPENHEAT.

¡Lee las instrucciones!
No lo deseche con la basura doméstica.
Modelo: AD11
Sujeto a cambio o modificación sin previo aviso



ALPENHEAT saappaiden ja käsineiden kuivausrumpu CompactDry Ionizer
Malli: AD11

SISÄLLYS:
- 1 kuivausrumpu

OHJEET
KUINKA KÄYTTÄÄ
1. Kytke pistorasiaan.
2. Nosta jalkoja ylös, kunnes ne napsahtavat lukitusasentoon. Kun kuivaat saappaita, ojenna jalkoja, kunnes ne napsahtavat lukitusasentoon. Kun kuivaat raskaita saappaita, paina kuivausrummun lukituspainiketta ja käännä jalat taaksepäin.
3. Aseta kengät tai asusteet jalkojen päälle.
4. Kytke päälle kääntämällä ajastimen valitsin halutun kuivausajan kohdalle tai valitsemalla jatkuva kuivaustila “ON”.
5. Paina IONIC-painiketta kytkeäksesi ionisaattorin päälle ja pois. LED palaa, kun se on päällä.

AUTTAVIA NEUVOJA:
- Pienemmät jalkineet ja vaatteet kuivuvat nopeammin kuin suuret tuotteet
- Kuivaa urheilukengät jokaisen harjoituksen jälkeen pahan hajun, urheilijan jalan tai bakteerien estämiseksi kehittymässä.

SÄILYTYS:
- Paina jalkojen lukituspainiketta laskeaksesi jalat kokoon.
- Paina kuivausrummun lukituspainiketta sulkeaksesi jalat vartaloon.
- Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta.

VAROITUS:
- Käytä tätä laitetta vain tuotteen arvokilvessä mainitulla jännite- ja taajuusalueella.
- Tätä laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa ja kuivissa tiloissa.
- Irrota laite aina käytön jälkeen.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä äläkä irrota laitetta virtalähteestä vetämällä johdosta.
- Älä vedä johdosta muuttaaksesi laitteen asentoa.
- Aseta kaapeli niin, että terävät reunat eivät voi vahingoittaa sitä.
- Laitetta ei saa käyttää muihin kuin tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien kulhojen lähellä.
- Älä sijoita laitetta kuumien pintojen lähelle vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä syttyvien aineiden lähellä tai vieressä.

- Tarkista, etteivät ilmanpoistoaukot ole peitetty paperilla, pöytävaatteilla, verhoilla tai muilla vastaavilla esineillä.
- Tarkista, ettei ilmanottoaukko ole peitetty käytön aikana.
- Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, valmistajan, tämän huoltoedustajien tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava ne vaaran välttämiseksi.

KÄYTTÖAIKA:
1-2 tuntia
Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja kosteuden mukaan.

TEKNISET TIEDOT:
- Säätimet: päälle/pois, 2 tunnin ajastin
- Teho: 230V/50Hz
- Lähtöteho: 280 wattia
- Koko: K 34 x P 26 x L 16 cm
- Paino: 1 kg

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Tämä tuote on hävitettävä voimassa olevien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Osallistumalla tämän tuotteen oikeaan hävittämiseen autat suojelemaan ympäristöä ja lähimmäistesi terveyttä. Epäasianmukainen jätteiden hävittäminen vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön. Kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta.

ALPENHEAT EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖN AIHEUTTAMISTA TUOTTEEN VAHINGOISTA TAI KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUNEISTA VAMMOISTA.

VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU
ALPENHEAT takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppuasiakas osti tuotteen ensimmäisen kerran. Korjauksen tai vaihdon yhteydessä takuuaikaa ei jatketa eikä se ala alusta. Jos takuuaikana ilmenee vika, tuote on välittömästi palautettava valtuutetulle ALPENHEAT-jälleenmyyjälle yhdessä vastaavan päivätyn ostolaskun kanssa. Takuuaikana ALPENHEAT korjaa tai vaihtaa tuotteen omasta päätöksestään.

POIKKEAMINEN JA RAJOITUKSET
Akut tai akkupaketit eivät kuulu takuun piiriin. ALPENHEAT ei anna takuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, huolimattomuudesta tai väärästä käytöstä. Takuu ei myöskään koske tekstiilien kulumista, ulkonäön muutosta, tuotteen mahdollisia muutoksia tai vaurioita. Valmistajan rajoitettu

takuu ei vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin. Jos vika havaitaan valmistajan rajoitetun takuun umpeutumisen jälkeen tai se ei kuulu tämän takuun piiriin tai ostolaskua ei ole toimitettu, ALPENHEAT varaa oikeuden päättää ja ehdottaa toimenpiteitä (korjaus tai vaihto asiakkaan kustannuksella)) ALPENHEATin oman harkinnan mukaan.

Lue ohjeet!
Älä hävitä kotitalousjätteen joukkoon.
Malli: AD11
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta



FRANÇAIS

ALPENHEAT Sèche-bottes et gants CompactDry Ionizer
Modèle: AD11

CONTENU:
- 1 sèche-linge

INSTRUCTIONS
COMMENT UTILISER
1. Branchez sur une prise domestique.
2. Soulevez les pieds jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en position verrouillée. Lors du séchage des bottes, étendez les jambes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position verrouillée.
   Lorsque vous séchez des bottes lourdes, appuyez sur le bouton de verrouillage du sèche-linge et repliez les jambes à plat.
3. Placez des chaussures ou des accessoires sur les jambes.
4. Pour allumer, tournez la minuterie sur le temps de séchage souhaité ou choisissez le mode de séchage continu « ON ».
5. Appuyez sur le bouton IONIC pour allumer et éteindre l'ioniseur. La LED brille lorsqu'elle est allumée.

CONSEILS UTILES:
- Les chaussures et les vêtements de petite taille sècheront plus rapidement que les articles plus grands.
- Sécher les chaussures de sport après chaque entraînement pour éviter les mauvaises odeurs, le pied d'athlète ou les bactéries développement.

STOCKAGE:
- Appuyez sur le bouton de verrouillage des pieds pour réduire les pieds.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage du sèche-linge pour fermer les pieds sur le corps.
- Entreposer à l'écart de la lumière du soleil.

AVERTISSEMENT:
- Utilisez cet appareil uniquement dans la plage de tension et de fréquence indiquée sur la plaque signalétique du produit.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans des pièces sèches.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées et ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le câble.
- Ne tirez pas sur le câble pour changer la position de l'appareil.
- Placez le câble dans une position telle qu'il ne puisse pas être endommagé par des arêtes vives.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.

- Garder hors de la portée des enfants
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, lavabos ou autres bols contenant de l'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de surfaces chaudes, afin d'éviter tout dommage.
- Ne pas utiliser à proximité ou à côté de substances inflammables.
- Vérifiez que les ouvertures de sortie d'air ne sont pas recouvertes de papier, de nappes, de rideaux ou de tout objet similaire.
- Vérifiez que l'ouverture d'entrée d'air n'est pas recouverte pendant l'utilisation.
- Si le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, ses agents de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT:
1-2 heures
Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité.

SPÉCIFICATIONS :
- Commandes : marche/arrêt, minuterie 2 heures
-Puissance : 230 Volts/50 Hz
- Puissance : 280 watts
- Dimensions : H 34 x L 26 x L 16 cm
- Poids : 1 kg

ÉLIMINATION DU PRODUIT
Ce produit doit être éliminé conformément aux directives en vigueur pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés.
Le symbole présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager, mais doit être éliminé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En contribuant à l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à la protection de l'environnement et de la santé de vos semblables. La santé humaine et l'environnement sont mis en danger par une élimination inappropriée des déchets.
Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières.

ALPENHEAT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU PRODUIT OU BLESSURE À L'UTILISATEUR CAUSÉE PAR UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT
ALPENHEAT garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication. La période de garantie commence à compter de la date à laquelle le produit a été acheté pour la première fois par un client final. En cas de réparation ou d'échange, la période de garantie n'est ni prolongée ni recommencée. En cas de défaut pendant la période de garantie, le produit doit être immédiatement retourné à un revendeur agréé ALPENHEAT,

accompagné de la facture d'achat datée correspondante. Pendant la période de garantie, ALPENHEAT, à sa seule décision, réparera ou échangera le produit.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Les batteries ou packs de batteries sont exclus de la garantie. ALPENHEAT ne donne aucune garantie pour les dommages causés par des accidents, une négligence ou une mauvaise utilisation. Par ailleurs, l'usure du textile, le changement d'aspect, toute modification du produit, les dommages sur le produit sont également exclus de la garantie. La garantie limitée du fabricant n'affecte pas les droits de garantie légaux. Si le défaut est détecté après l'expiration de la garantie limitée du fabricant ou s'il n'est pas couvert par cette garantie ou s'il n'y a pas de facture d'achat fournie, ALPENHEAT se réserve le droit de déterminer et de suggérer les mesures à prendre (réparation ou échange à la charge du client).) à la seule discrétion d'ALPENHEAT.

Lisez les instructions !
Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
Modèle : AD11
Sujet à changement ou modification sans préavis



ALPENHEAT για μπότες και στεγνωτήριο γαντιών CompactDry Ionizer
Μοντέλο: AD11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
- 1 στεγνωτήριο

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συνδέστε σε μια οικιακή πρίζα.
2. Σηκώστε τα πόδια μέχρι να κάνουν κλικ στη θέση κλειδώματος. Κατά το στέγνωμα οι μπότες επεκτείνουν τα πόδια μέχρι να κάνουν κλικ στη θέση κλειδώματος.
   Όταν στεγνώνετε τις βαριές μπότες, πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο στεγνωτήριο και διπλώστε τα πόδια προς τα πίσω.
3. Τοποθετήστε παπούτσια ή αξεσουάρ πάνω από τα πόδια.
4. Για να ενεργοποιήσετε, γυρίστε τον επιλογέα του χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος ή επιλέξτε τη λειτουργία συνεχούς στεγνώματος «ON».
5. Πατήστε το κουμπί IONIC για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ιονιστή. Το LED ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Τα υποδήματα και τα ρούχα μικρότερου μεγέθους θα στεγνώσουν πιο γρήγορα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα
- Στεγνώστε τα αθλητικά παπούτσια μετά από κάθε προπόνηση για να αποφύγετε την κακοσμία, το πόδι του αθλητή ή τα βακτήρια ανάπτυξη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
- Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στα πόδια για να συμπτύξετε τα πόδια.
- Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο στεγνωτήριο για να κλείσουν τα πόδια στο σώμα.
- Φυλάσσετε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο εντός του εύρους τάσης και συχνότητας όπως αναφέρεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρούς χώρους.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τραβάτε το καλώδιο, για να αλλάξετε τη θέση της συσκευής.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σε θέση έτσι ώστε να μην μπορεί να καταστραφεί από αιχμηρές άκρες.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζονται.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες ή άλλα μπολ που περιέχουν νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες, για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά ή δίπλα σε εύφλεκτες ουσίες.
- Ελέγξτε ότι τα ανοίγματα εξόδου αέρα δεν καλύπτονται με χαρτί, επιτραπέζια ρούχα, κουρτίνες ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.
- Ελέγξτε ότι το άνοιγμα εισαγωγής αέρα δεν καλύπτεται κατά τη χρήση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους του σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1-2 ώρες
Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

ΔΙΟΠΤΡΑ:
- Χειριστήρια: on/off, χρονόμετρο 2 ωρών
- Ισχύς: 230Volt/50Hz
- Έξοδος: 280 Watt
- Μέγεθος: Υ 34 x Μ 26 x Π 16 εκ
- Βάρος: 1 kg

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για την απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να απορριφθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με τη συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συνανθρώπων σας. Η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον τίθενται σε κίνδυνο από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων.
Η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Η ALPENHEAT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΚΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Η ALPENHEAT εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν έχει ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν αγοράστηκε για πρώτη φορά από έναν τελικό πελάτη. Σε περίπτωση επισκευής ή αλλαγής, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται

ούτε ξεκινά εκ νέου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί αμέσως σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ALPENHEAT, μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία. Εντός της περιόδου εγγύησης, η ALPENHEAT θα επισκευάσει ή θα ανταλλάξει το προϊόν με μόνη της απόφαση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι μπαταρίες ή τα πακέτα μπαταριών εξαιρούνται από την εγγύηση. Η ALPENHEAT δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, αμέλεια ή ακατάλληλη χρήση. Επιπλέον, η φθορά των υφασμάτων, η αλλαγή εμφάνισης, οποιαδήποτε τροποποίηση προϊόντος, ζημιά στο προϊόν εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση. Η περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης. Εάν το ελάττωμα εντοπιστεί μετά τη λήξη της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή ή δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση ή δεν παρέχεται τιμολόγιο αγοράς, η ALPENHEAT διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει και να προτείνει ποια βήματα πρέπει να γίνουν (επισκευή ή αλλαγή με έξοδα του πελάτη) κατά την αποκλειστική κρίση της ALPENHEAT.

Διαβάστε οδηγίες!
Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.
Μοντέλο: AD11
Υπόκειται σε αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



HRVATSKI

ALPENHEAT Sušilo za čizme i rukavice
CompactDry Ionizer
Model: AD11

SADRŽAJ:
- 1 sušilica

UPUTE
KAKO KORISTITI
1. Uključite u kućnu utičnicu.
2. Podignite noge dok ne kliknu u zaključani položaj. Kada sušite čizme, produžite noge dok ne kliknu u zaključani položaj.
   Kada sušite teške čizme, pritisnite gumb za zaključavanje na sušilici i savijte nogavice natrag ravno.
3. Stavite cipele ili dodatke preko nogu.
4. Za uključivanje, okrenite programator na željeno vrijeme sušenja ili odaberite kontinuirani način sušenja “ON”.
5. Pritisnite gumb IONIC za uključivanje i isključivanje ionizatora. LED svijetli kada je uključen.

KORISNI SAVJETI:
- Manja obuća i odjeća će se sušiti brže od većih predmeta
- Posušite sportsku obuću nakon svakog vježbanja kako biste spriječili loš miris, atletsko stopalo ili bakterije razvijanje.

SKLADIŠTENJE:
- Pritisnite gumb za zaključavanje na nogama da sklopite noge.
- Pritisnite gumb za zaključavanje na sušilici kako biste noge zatvorili uz tijelo.
- Čuvati dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

UPOZORENJE:
- Koristite ovaj uređaj samo unutar raspona napona i frekvencije kako je navedeno na pločici proizvoda.
- Ovaj uređaj treba koristiti samo u zatvorenim i suhim prostorijama.
- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.
- Ne dirajte utikač mokrim rukama i ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za kabel.
- Nemojte povlačiti kabel kako biste promijenili položaj uređaja.
- Postavite kabel u položaj tako da se ne može oštetiti oštrim rubovima.
- Uređaj se ne smije koristiti u druge svrhe osim namijenjene.
- Čuvati izvan dohvata djece
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

- Ne stavljajte uređaj blizu vrućih površina, kako biste spriječili oštećenje.
- Ne koristite u blizini ili pored zapaljivih tvari.
- Provjerite da otvori za izlaz zraka nisu prekriveni papirom, stolnjacima, zavjesama ili sličnim predmetima.
- Provjerite da otvor za dovod zraka nije pokriven tijekom uporabe.
- Ako su kabel za napajanje ili drugi dijelovi oštećeni, mora ih zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla svaka opasnost.

VRIJEME RADA:
1-2 sata
Vrijeme sušenja će varirati ovisno o temperaturi i vlažnosti.

NAOČALE:
- Kontrole: uključivanje/isključivanje, mjerač vremena od 2 sata
- Snaga: 230Volt/50Hz
- Izlazna snaga: 280 W
- Veličina: V 34 x D 26 x Š 16 cm
- Težina: 1 kg

ODLAGANJE PROIZVODA
Ovaj se proizvod mora zbrinuti u skladu s važećim smjernicama za zbrinjavanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, već se mora odložiti na sabirnom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Svojim doprinosom ispravnom zbrinjavanju ovog proizvoda pomažete zaštiti okoliša i zdravlja svojih bližnjih. Neodgovarajućim odlaganjem otpada ugrožavaju se zdravlje ljudi i okoliš. Recikliranje pomaže smanjiti potrošnju sirovina.

ALPENHEAT NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU NA PROIZVODU ILI OZLJEDU KORISNIKA UZROKOVANU ZLOUPOTREBOM PROIZVODA.

OGRANIČENA JAMSTVA PROIZVOĐAČA
ALPENHEAT jamči da ovaj proizvod nema nedostataka u materijalu ili izradi. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je proizvod prvi put kupio krajnji kupac. U slučaju popravka ili zamjene, jamstveni rok se ne produžuje niti počinje iznova. Ako dođe do kvara tijekom jamstvenog roka, proizvod se mora odmah vratiti ovlaštenom ALPENHEAT distributeru, zajedno s odgovarajućim računom s datumom kupnje. Unutar jamstvenog roka ALPENHEAT će po vlastitoj odluci popraviti ili zamijeniti proizvod.

ISKLJUČENJE I OGRANIČENJA
Baterije ili paketi baterija su isključeni iz jamstva. ALPENHEAT ne daje jamstvo za štete uzrokovane nezgodama, nemarom ili nepravilnom uporabom. Nadalje, trošenje tekstila, promjena izgleda, bilo kakve izmjene proizvoda, oštećenja proizvoda također su isključeni iz jamstva. Ograničeno jamstvo

proizvođača ne utječe na zakonska jamstvena prava. Ako se kvar otkrije nakon isteka ograničenog jamstva proizvođača ili nije pokriven ovim jamstvom ili nije dostavljen račun za kupnju, ALPENHEAT zadržava pravo odrediti i predložiti koje korake treba poduzeti (popravak ili zamjena na trošak kupca)) prema vlastitom nahođenju ALPENHEAT-a.

Pročitaj upute!
Ne odlagati u kućni otpad.
Model: AD11
Podložno promjenama ili izmjenama bez prethodne najave



ALPENHEAT csizma- és kesztyűszárító CompactDry Ionizer Modell: AD11

TARTALOM:
- 1 szárítógép

UTASÍTÁS
HOGYAN KELL HASZNÁLNI
1. Csatlakoztassa a konnektorhoz.
2. Emelje fel a lábakat, amíg be nem kattan a reteszelt helyzetbe. A csizmák szárításakor nyújtsa ki a lábakat, amíg be nem kattan a reteszelt helyzetbe. Nehéz csizmák szárításakor nyomja meg a szárító reteszelő gombját, és hajtsa vissza a lábakat.
3. Helyezze a cipőket vagy kiegészítőket a lábára.
4. A bekapcsoláshoz forgassa az időzítő tárcsát a kívánt szárítási időre, vagy válassza a folyamatos szárítási módot „BE" állásba.
5. Nyomja meg az IONIC gombot az ionizátor be- és kikapcsolásához. A LED bekapcsoláskor világít.

HASZNOS TANÁCSOK:
- A kisebb méretű lábbelik és ruhák gyorsabban száradnak, mint a nagyobbak
- Minden edzés után szárítsa meg a sportcipőt, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat, lábgombát vagy baktériumokat fejlesztés.

TÁROLÁS:
- Nyomja meg a rögzítő gombot a lábakon a lábak összecsukásához.
- Nyomja meg a szárító rögzítőgombját, hogy a lábakat a testre zárja.
- Közvetlen napfénytől távol tárolandó.

FIGYELEM:
- A készüléket csak a termék adattábláján feltüntetett feszültség- és frekvenciatartományon belül használja.
- Ezt a készüléket csak beltérben és száraz helyiségekben szabad használni.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel, és ne húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból a kábelnél fogva.
- Ne húzza a kábelt a készülék helyzetének megváltoztatásához.
- Helyezze a kábelt úgy, hogy éles peremek ne sértsék meg.
- A készüléket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó
- Ne használja a készüléket kád, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
- Ne tegye a készüléket forró felületek közelébe, hogy elkerülje a károsodást.

- Ne használja gyúlékony anyagok közelében vagy mellett.
- Ellenőrizze, hogy a levegőkimeneti nyílásokat nem takarja el papír, asztali ruha, függöny vagy hasonló tárgy.
- Használat közben ellenőrizze, hogy a levegőbemeneti nyílás nincs-e letakarva.
- Ha a tápkábel vagy más alkatrészek megsérülnek, a veszély elkerülése érdekében azokat a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

ÜZEMELÉSI IDŐ:
1-2 óra
A száradási idő a hőmérséklettől és a nedvességtől függően változik.

SPECIFIKÁCIÓK:
- Kezelőszervek: be/ki, 2 órás időzítő
- Teljesítmény: 230V/50Hz
- Kimenet: 280 Watt
- Mérete: M 34 x H 26 x SZ 16 cm
- Súly: 1 kg

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Ezt a terméket a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozó érvényes irányelvek szerint kell ártalmatlanítani. A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes ártalmatlanításához való hozzájárulásával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. Az emberi egészséget és a környezetet veszélyezteti a nem megfelelő hulladékkezelés.
Az újrahasznosítás segít csökkenteni az alapanyag-felhasználást.

AZ ALPENHEAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓ SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A TERMÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL OKOZOTT.

GYÁRTÓI KORLÁTOZOTT GARANCIA
Az ALPENHEAT garantálja, hogy ez a termék anyag- vagy gyártási hibáktól mentes. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a végfelhasználó először megvásárolta. Javítás vagy csere esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg és nem kezdődik elölről. Ha a garanciális időszak alatt meghibásodás lép fel, a terméket haladéktalanul vissza kell juttatni egy hivatalos ALPENHEAT márkakereskedőhöz, a megfelelő keltezett vásárlási számlával együtt. A garanciális időszakon belül az ALPENHEAT saját döntése alapján megjavítja vagy kicseréli a terméket.

KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az akkumulátorokra vagy akkumulátorcsomagokra nem vonatkozik a garancia. Az ALPENHEAT nem vállal garanciát a balesetből, hanyagságból vagy nem

megfelelő használatból eredő károkra. Továbbá a textilkopás, a megjelenés megváltozása, az esetleges termékmódosítás, a termék sérülése sem tartozik a garancia hatálya alá. A gyártó korlátozott jótállása nem érinti a törvényes jótállási jogokat. Ha a hibát a gyártó korlátozott jótállásának lejárta után észlelik, vagy a jelen garancia nem terjed ki rá, vagy nem áll rendelkezésre vásárlási számla, az ALPENHEAT fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza és javaslatot tegyen a teendő (javítás vagy csere a vevő költségére) elvégzésére.) az ALPENHEAT saját belátása szerint.

Olvassa el az utasításokat!
Ne dobja a háztartási hulladék közé.
Modell: AD11
A változtatás joga fenntartva, előzetes figyelmeztetés nélkül





ITALIANO

ALPENHEAT Asciuga scarponi e guanti Ionizzatore CompactDry
Modello: AD11

CONTENUTI:
- 1 asciugatrice

ISTRUZIONI
COME USARE
1. Collegarlo a una presa domestica.
2. Sollevare le gambe finché non scattano nella posizione bloccata. Quando si asciugano gli stivali, estendere le gambe finché non scattano nella posizione bloccata.
   Quando si asciugano gli stivali pesanti, premere il pulsante di blocco dell'asciugatrice e piegare le gambe all'indietro.
3. Posizionare le scarpe o gli accessori sulle gambe.
4. Per accenderlo, ruotare il quadrante del timer sul tempo di asciugatura desiderato o scegliere la modalità di asciugatura continua "ON".
5. Premere il pulsante IONIC per accendere e spegnere lo ionizzatore. Il LED si illumina quando è acceso.

CONSIGLI UTILI:
- Le calzature e gli indumenti di piccole dimensioni si asciugheranno più rapidamente rispetto agli articoli più grandi
- Asciugare le scarpe sportive dopo ogni allenamento per evitare cattivi odori, piede d'atleta o batteri sviluppando.

MAGAZZINAGGIO:
- Premere il pulsante di blocco sulle gambe per comprimere le gambe.
- Premere il pulsante di blocco dell'asciugatrice per chiudere le gambe sul corpo.
- Conservare lontano dalla luce solare diretta.

AVVERTIMENTO:
- Utilizzare questo apparecchio solo entro i limiti di tensione e frequenza indicati sulla targhetta dati del prodotto.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo in ambienti interni e asciutti.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Non toccare la spina con le mani bagnate e non scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica tirando il cavo.
- Non tirare il cavo per cambiare la posizione dell'apparecchio.
- Posizionare il cavo in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

- Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, lavandini o altre bacinelle che contengono acqua.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a superfici calde, per evitare danni.
- Non utilizzare vicino o accanto a sostanze infiammabili.
- Verificare che le aperture di uscita dell'aria non siano coperte da carta, tovaglie, tende o oggetti simili.
- Controllare che l'apertura di aspirazione dell'aria non venga coperta durante l'uso.
- Se il cavo di alimentazione o altre parti sono danneggiate, devono essere sostituite dal produttore, dai suoi agenti di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.

TEMPO DI OPERATIVITÀ:
1-2 ore
Il tempo di asciugatura varierà a seconda della temperatura e dell'umidità.

SPECIFICHE:
- Controlli: on/off, timer 2 ore
- Alimentazione: 230Volt/50Hz
- Potenza: 280 Watt
- Dimensioni: H 34 x L 26 x P 16 cm
- Peso: 1 kg

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto deve essere smaltito secondo le linee guida prevalenti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati.
Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere smaltito in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Con il tuo contributo al corretto smaltimento di questo prodotto contribuisci a proteggere l'ambiente e la salute dei tuoi simili. La salute umana e l'ambiente sono messi in pericolo da uno smaltimento inadeguato dei rifiuti. Il riciclo aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

ALPENHEAT NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI AL PRODOTTO O LESIONI ALL'UTENTE CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
ALPENHEAT garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiale o di lavorazione. Il periodo di garanzia decorre dalla data in cui il prodotto è stato acquistato per la prima volta da un cliente finale. In caso di riparazione o sostituzione il periodo di garanzia non viene né prolungato né ricominciato. Qualora si verificasse un difetto durante il periodo di garanzia, il prodotto deve essere immediatamente restituito a un rivenditore ALPENHEAT autorizzato, insieme alla corrispondente fattura d'acquisto datata. Durante il periodo di garanzia ALPENHEAT, a sua esclusiva decisione, riparerà o sostituirà il prodotto.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Le batterie o i pacchi batteria sono esclusi dalla garanzia. ALPENHEAT non fornisce alcuna garanzia per danni causati da incidenti, negligenza o uso improprio. Sono inoltre esclusi dalla garanzia l'usura dei tessuti, il cambiamento di aspetto, qualsiasi modifica del prodotto, danni al prodotto. La garanzia limitata del produttore non pregiudica i diritti di garanzia previsti dalla legge. Se il difetto viene rilevato dopo la scadenza della garanzia limitata del produttore o non è coperto da questa garanzia o non viene fornita alcuna fattura di acquisto, ALPENHEAT si riserva il diritto di determinare e suggerire le misure da intraprendere (riparazione o sostituzione a spese del cliente) ad esclusiva discrezione di ALPENHEAT.

Leggi le istruzioni!
Non smaltire nei rifiuti domestici.
Modello: AD11
Soggetto a cambiamenti o modifiche senza preavviso



ALPENHEAT batų ir pirštinių džiovintuvas CompactDry Ionizer
Modelis: AD11

TURINYS:
- 1 džiovintuvas

INSTRUKCIJOS
KAIP NAUDOTI
1. Įjunkite į buitinį elektros lizdą.
2. Pakelkite kojas aukštyn, kol jos užsifiksuos į užrakintą padėtį. Džiovinant batus ištieskite kojas, kol jos užsifiksuos.
   Džiovinant sunkius batus paspauskite džiovyklės užrakto mygtuką ir atlenkite kojas atgal.
3. Uždėkite batus ar aksesuarus ant kojų.
4. Norėdami įjungti, pasukite laikmačio ratuką į norimą džiovinimo laiką arba pasirinkite nepertraukiamo džiovinimo režimą „ON“.
5. Paspauskite IONIC mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte jonizatorių. LED šviečia įjungus.

NAUDINGI PATARIMAI:
- Mažesnio dydžio avalynė ir drabužiai išdžius greičiau nei didesni
- Po kiekvienos treniruotės išdžiovinkite sportinius batus, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo, pėdų grybelio ar bakterijų besivystantis.

SAUGOJIMAS:
- Paspauskite užrakto mygtuką ant kojų, kad kojos sulenktų.
- Paspauskite džiovyklės užrakinimo mygtuką, kad uždarytumėte kojeles ant kūno.
- Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

ĮSPĖJIMAS:
- Šį prietaisą naudokite tik tokioje įtampos ir dažnio diapazone, kaip nurodyta gaminio duomenų lentelėje.
- Šį prietaisą galima naudoti tik patalpose ir sausose patalpose.
- Po naudojimo visada ištraukite prietaisą iš elektros tinklo.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis ir neatjunkite prietaiso nuo maitinimo šaltinio traukdami už laido.
- Netraukite už laido, kad pakeistumėte prietaiso padėtį.
- Padėkite laidą taip, kad jo nepažeistų aštrūs kraštai.
- Prietaiso negalima naudoti kitiems tikslams, nei numatyta.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, praustuvų ar kitų dubenėlių, kuriuose yra vandens.

- Nestatykite prietaiso arti karštų paviršių, kad nesugadintumėte.
- Nenaudokite šalia ar šalia degių medžiagų.
- Patikrinkite, ar oro išleidimo angos neuždengtos popieriumi, stalo drabužiais, užuolaidomis ar kitais panašiais daiktais.
- Naudodami patikrinkite, ar oro įleidimo anga neuždengta.
- Jei maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, jas turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentai arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.

DARBO LAIKAS:
1-2 valandas
Džiūvimo laikas skirsis priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo.

SPECIFIKACIJOS:
- Valdikliai: įjungimas/išjungimas, 2 valandų laikmatis
- Galia: 230V/50Hz
- Išėjimas: 280 vatų
- Dydis: A 34 x P 26 x P 16 cm
- Svoris: 1 kg

GAMINIO IŠMETIMAS
Šis gaminys turi būti išmestas laikantis galiojančių panaudotų elektros ir elektroninių prietaisų išmetimo nurodymų.
Ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad su šiuo gaminiu negalima tvarkyti kaip su buitinėmis atliekomis, o jį reikia išmesti į elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Prisidėdami prie teisingo šio gaminio išmetimo, jūs padedate apsaugoti aplinką ir savo žmonių sveikatą. Netinkamas atliekų šalinimas kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.
Perdirbimas padeda sumažinti žaliavų sunaudojimą.

ALPENHEAT NEATSAKO UŽ JOKIĄ GAMINIO ŽALĄ AR VARTOTOJUI SUŽALOJIMĄ, SUKELTĄ DĖL NETINKAMO GAMINIO NAUDOJIMO.

GAMINTOJO RIBOTA GARANTIJA
ALPENHEAT garantuoja, kad šiame gaminyje nėra medžiagų ar gamybos defektų. Garantijos laikotarpis prasideda tą dieną, kai galutinis pirkėjas pirmą kartą įsigijo gaminį. Remonto ar keitimo atveju garantinis laikotarpis nei pratęsiamas, nei prasideda iš naujo. Jei garantiniu laikotarpiu atsiranda defektas, gaminys turi būti nedelsiant grąžintas įgaliotam ALPENHEAT atstovui kartu su atitinkama pirkimo sąskaita faktūra su data. Garantiniu laikotarpiu ALPENHEAT gaminį pataisys arba pakeis savo sprendimu.

IŠIMTIS IR APRIBOJIMAI
Baterijoms ar baterijų paketams garantija netaikoma. ALPENHEAT negarantuoja žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų, aplaidumo ar netinkamo naudojimo. Be to, garantija taip pat netaikoma tekstilės

nusidėvėjimui, išvaizdos pasikeitimui, bet kokiems gaminio pakeitimams, gaminio pažeidimams. Gamintojo ribota garantija neturi įtakos įstatyme numatytoms garantijos teisėms. Jei defektas nustatomas pasibaigus gamintojo ribotai garantijai arba jam netaikoma ši garantija arba nepateikiama pirkimo sąskaita, ALPENHEAT pasilieka teisę nuspręsti ir pasiūlyti, kokių veiksmų imtis (remontuoti ar pakeisti kliento sąskaita).) ALPENHEAT savo nuožiūra.

Perskaitykite instrukcijas!
Neišmeskite į buitines atliekas.
Modelis: AD11
Galimi pakeitimai arba modifikacijos be išankstinio įspėjimo



LATVJU

ALPENHEAT zābaku un cimdu žāvētājs
CompactDry Ionizer
Modelis: AD11

SATURS:
- 1 žāvētājs

INSTRUKCIJAS
KĀ IZMANTOT
1. Pievienojiet mājsaimniecības kontaktligzdai.
2. Paceliet kājas uz augšu, līdz tās noklikšķina bloķētā stāvoklī. Žāvējot zābakus, izvelciet kājas, līdz tās noklikšķina bloķētā stāvoklī.
   Žāvējot smagus zābakus, nospiediet žāvētāja bloķēšanas pogu un salieciet kājas atpakaļ.
3. Novietojiet apavus vai aksesuārus uz kājām.
4. Lai ieslēgtu, pagrieziet taimera ripu uz vēlamo žāvēšanas laiku vai izvēlieties nepārtrauktās žāvēšanas režīmu “ON”.
5. Nospiediet IONIC pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu jonizatoru. LED deg, kad tas ir ieslēgts.

NODERĪGI PADOMI:
- Mazāka izmēra apavi un apģērbi izžūs ātrāk nekā lielāki priekšmeti
- Pēc katra treniņa nosusiniet sporta apavus, lai novērstu nepatīkamu smaku, pēdas sēnīti vai baktērijas attīstot.

GLABĀŠANA:
- Nospiediet bloķēšanas pogu uz kājām, lai kājas sakļautu.
- Nospiediet žāvētāja bloķēšanas pogu, lai aizvērtu kājas pie ķermeņa.
- Uzglabāt prom no tiešiem saules stariem.

BRĪDINĀJUMS:
- Izmantojiet šo ierīci tikai sprieguma un frekvences diapazonā, kas norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai iekštelpās un sausās telpās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci pēc lietošanas.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām un neatvienojiet ierīci no strāvas padeves, velkot aiz kabeļa.
- Nevelciet aiz kabeļa, lai mainītu ierīces pozīciju.
- Novietojiet kabeli tā, lai to nevarētu sabojāt asas malas.
- Ierīci nedrīkst izmantot citiem mērķiem, nekā paredzēts.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
- Neizmantojiet šo ierīci vannu, izlietņu vai citu bļodu, kas satur ūdeni, tuvumā.

- Nenovietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā, lai izvairītos no bojājumiem.
- Nelietot uzliesmojošu vielu tuvumā vai blakus tām.
- Pārbaudiet, vai gaisa izvades atveres nav pārklātas ar papīru, galda drēbēm, aizkariem vai līdzīgiem priekšmetiem.
- Lietošanas laikā pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes atvere nav aizsegta.
- Ja barošanas vads vai citas daļas ir bojātas, tās jānomaina ražotājam, viņa servisa aģentiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.

DARBĪBAS LAIKS:
1-2 stundas
Žāvēšanas laiks mainīsies atkarībā no temperatūras un mitruma.

SPECIFIKĀCIJAS:
- Vadības ierīces: ieslēgšana/izslēgšana, 2 stundu taimeris
- Jauda: 230V/50Hz
- Izejas jauda: 280 vati
- Izmērs: A 34 x L 26 x P 16 cm
- Svars: 1 kg

PRODUKTA ATBRĪVOŠANA
Šis izstrādājums ir jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem norādījumiem par nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju.
Simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, bet no tā ir jānodod savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Veicot pareizu šī produkta iznīcināšanu, jūs palīdzat aizsargāt vidi un savu līdzcilvēku veselību. Cilvēku veselību un vidi apdraud neatbilstoša atkritumu iznīcināšana.
Pārstrāde palīdz samazināt izejvielu patēriņu.

ALPENHEAT NAV ATBILDĪGS PAR PRODUKTA BOJĀJUMIEM VAI LIETOTĀJA BOJĀJUMIEM, KAS IZRAISĪTI IZSTRĀDĀJUMA NEPĀRTRAUKTAS LIETOŠANAS DĒĻ.

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
ALPENHEAT garantē, ka šim izstrādājumam nav materiāla vai ražošanas defektu. Garantijas periods sākas dienā, kad galaklients pirmo reizi iegādājās produktu. Remonta vai maiņas gadījumā garantijas laiks netiek pagarināts un nesākas no jauna. Ja garantijas laikā rodas defekts, prece nekavējoties ir jāatdod pilnvarotam ALPENHEAT izplatītājam kopā ar atbilstošo datētu pirkuma rēķinu. Garantijas periodā ALPENHEAT pēc sava lēmuma remontēs vai apmainīs produktu.

IZSLĒGŠANA UN IEROBEŽOJUMI
Uz baterijām vai akumulatoru komplektiem garantija neattiecas. ALPENHEAT nesniedz nekādu garantiju par bojājumiem, kas radušies negadījumu, nolaidības vai nepareizas lietošanas rezultātā. Turklāt no garantijas neattiecas

arī tekstila nodilums, izskata maiņa, jebkādas preces modifikācijas, preces bojājumi. Ražotāja ierobežotā garantija neietekmē likumā noteiktās garantijas tiesības. Ja defekts tiek atklāts pēc ražotāja ierobežotās garantijas termiņa beigām vai uz to neattiecas šī garantija vai nav iesniegts pirkuma rēķins, ALPENHEAT patur tiesības noteikt un ieteikt veicamos pasākumus (remonts vai maiņa uz klienta rēķina).) pēc ALPENHEAT ieskatiem.

Izlasi instrukcijas!
Neizmetiet sadzīves atkritumos.
Modelis: AD11
Var tikt veiktas izmaiņas vai modifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma



ALPENHEAT Laarzen- en handschoenendroger CompactDry Ionizer
Model: AD11

INHOUD:
- 1 droger

INSTRUCTIES
HOE TE GEBRUIKEN
1. Sluit de stekker aan op een huishoudelijk stopcontact.
2. Til de poten omhoog totdat ze in de vergrendelde positie klikken. Bij het drogen van laarzen strek je de poten uit totdat ze in de vergrendelde positie klikken. Bij het drogen van zware laarzen drukt u op de vergrendelknop van de droger en vouwt u de poten plat naar achteren.
3. Plaats schoenen of accessoires over de benen.
4. Om in te schakelen, draait u de timerknop naar de gewenste droogtijd of kiest u de continue droogmodus “AAN”.
5. Druk op de IONIC-knop om de ionisator aan en uit te zetten. LED brandt bij het inschakelen.

NUTTIGE TIPS:
- Kleinere schoenen en kledingstukken drogen sneller dan grotere items
- Droog sportschoenen na elke training om nare geurtjes, voetschimmel of bacteriën te voorkomen ontwikkelen.

OPSLAG:
- Druk op de vergrendelknop op de poten om de poten in te klappen.
- Druk op de vergrendelknop op de droger om de poten op het lichaam te sluiten.
- Bewaar uit de buurt van direct zonlicht.

WAARSCHUWING:
- Gebruik dit apparaat alleen binnen het spannings- en frequentiebereik zoals vermeld op het typeplaatje van het product.
- Dit apparaat mag alleen binnenshuis en in droge ruimtes worden gebruikt.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stekker niet aan met natte handen en koppel het apparaat niet los van de stroomvoorziening door aan de kabel te trekken.
- Trek niet aan de kabel om de positie van het apparaat te veranderen.
- Leg de kabel zo neer dat deze niet door scherpe randen kan worden beschadigd.
- Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.
- Buiten het bereik van kinderen houden

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels of andere kommen die water bevatten.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken, om schade te voorkomen.
- Niet gebruiken in de buurt van of naast brandbare stoffen.
- Controleer of de luchtuitlaatopeningen niet bedekt zijn met papier, tafelkleedjes, gordijnen of soortgelijke voorwerpen.
- Controleer of de luchtinlaatopening tijdens gebruik niet afgedekt is.
- Als het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagenten of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om elk gevaar te voorkomen.

BEDRIJFSTIJD:
1-2 uur
De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

SPECIFICATIES:
- Bediening: aan/uit, 2 uur timer
- Vermogen: 230Volt/50Hz
- Vermogen: 280 Watt
- Afmeting: H 34 x L 26 x B 16 cm
- Gewicht: 1 kg

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT
Dit product moet worden weggegooid volgens de geldende richtlijnen voor het weggooien van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.
Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door uw bijdrage aan de correcte verwijdering van dit product draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemens. De menselijke gezondheid en het milieu worden door onjuiste afvalverwerking in gevaar gebracht.
Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.

ALPENHEAT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN HET PRODUCT OF LETSEL BIJ DE GEBRUIKER VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN HET PRODUCT.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT
ALPENHEAT garandeert dat dit product vrij is van materiaal- of fabricagefouten. De garantietermijn gaat in op de datum waarop het product voor het eerst door een eindklant is gekocht. Bij reparatie of vervanging wordt de garantietermijn niet verlengd en begint deze ook niet opnieuw. Mocht er tijdens de garantieperiode een defect optreden, dan moet het product onmiddellijk worden teruggestuurd naar een geautoriseerde ALPENHEAT-

dealer, samen met de bijbehorende gedateerde aankoopfactuur. Binnen de garantieperiode zal ALPENHEAT naar eigen inzicht het product repareren of omruilen.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN
Batterijen of accupakketten zijn uitgesloten van garantie. ALPENHEAT geeft geen garantie voor schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of oneigenlijk gebruik. Verder zijn textielslijtage, verandering van uiterlijk, eventuele productwijzigingen en beschadigingen aan het product eveneens uitgesloten van de garantie. De beperkte garantie van de fabrikant heeft geen invloed op de wettelijke garantierechten. Als het defect wordt ontdekt nadat de beperkte garantie van de fabrikant is verlopen of het niet door deze garantie wordt gedekt of als er geen aankoopfactuur is verstrekt, behoudt ALPENHEAT zich het recht voor om te bepalen en voor te stellen welke stappen moeten worden ondernomen (reparatie of vervanging op kosten van de klant).) naar eigen goeddunken van ALPENHEAT.

Lees instructies!
Niet bij het huisvuil gooien.
Model: AD11
Onder voorbehoud van wijzigingen of aanpassingen zonder voorafgaande kennisgeving



NORSK

ALPENHEAT støvlett- og hansketørker
CompactDry Ionizer
Modell: AD11

INNHOLD:
- 1 tørketrommel

BRUKSANVISNING
HVORDAN Å BRUKE
1. Koble til en stikkontakt.
2. Løft bena opp til de klikker inn i låst posisjon. Når du tørker støvler, forleng bena til de klikker inn i låst posisjon.
   Når du tørker tunge støvler, trykk på låseknappen på tørketrommelen og brett bena flatt tilbake.
3. Plasser sko eller tilbehør over bena.
4. For å slå på, drei timerhjulet til ønsket tørketid eller velg kontinuerlig tørkemodus „PÅ“.
5. Trykk på IONIC-knappen for å slå ionisatoren på og av. LED lyser når den er slått på.

HJELPSOMME TIPS:
- Fottøy og plagg i mindre størrelse tørker raskere enn større gjenstander
- Tørke sportssko etter hver treningsøkt for å forhindre dårlig lukt, fotsopp eller bakterier utvikle seg.

OPPBEVARING:
- Trykk på låseknappen på bena for å kollapse bena.
- Trykk på låseknappen på tørketrommelen for å lukke bena mot kroppen.
- Oppbevares unna direkte sollys.

ADVARSEL:
- Bruk dette apparatet kun innenfor spennings- og frekvensområdet som er angitt på produktets dataskilt.
- Dette apparatet skal kun brukes innendørs og i tørre rom.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- Ikke berør støpselet med våte hender og ikke koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke i kabelen.
- Ikke trekk i kabelen for å endre posisjonen til apparatet.
- Sett kabelen i en posisjon slik at den ikke kan skades av skarpe kanter.
- Enheten må ikke brukes til andre formål enn tiltenkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, servanter eller andre skåler som inneholder vann.

- Ikke plasser apparatet i nærheten av varme overflater, for å unngå skade.
- Ikke bruk i nærheten av eller i nærheten av brennbare stoffer.
- Kontroller at luftutløpsåpningene ikke er dekket med papir, bordklær, gardiner eller lignende gjenstander.
- Sjekk at luftinntaksåpningen ikke er tildekket under bruk.
- Hvis strømledningen eller andre deler er skadet, må de skiftes ut av produsenten, hans servicerepresentanter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

OPERASJONSTID:
1-2 timer
Tørketiden vil variere avhengig av temperatur og fuktighet.

SPESIFIKASJONER:
- Kontroller: på/av, 2 timers timer
- Strøm: 230Volt/50Hz
- Effekt: 280 Watt
- Størrelse: H 34 x L 26 x B 16 cm
- Vekt: 1 kg

AVHENDING AV PRODUKTET
Dette produktet må avhendes i henhold til gjeldende retningslinjer for avhending av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må deponeres på et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved å bidra til riktig avhending av dette produktet bidrar du til å beskytte miljøet og helsen til dine medmennesker. Menneskers helse og miljøet er satt i fare ved upassende avfallshåndtering.
Gjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUKER FORÅRSAKET VED MISBRUK AV PRODUKTET.

PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI
ALPENHEAT garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale eller utførelse. Garantiperioden starter på datoen da produktet først ble kjøpt av en sluttkunde. Ved reparasjoner eller bytte forlenges verken garantiperioden eller begynner på nytt. Skulle det oppstå en defekt i garantiperioden, må produktet umiddelbart returneres til en autorisert ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterte kjøpsfakturaen. Innenfor garantiperioden vil ALPENHEAT etter eget valg reparere eller bytte produktet.

UTELUKKELSE OG BEGRENSNINGER
Batterier eller batteripakker er unntatt fra garantien. ALPENHEAT gir ingen garanti for skader forårsaket av ulykker, uaktsomhet eller feil bruk. Dessuten

er tekstilslitasje, endring av utseende, enhver produktmodifikasjon, skade på produktet også unntatt fra garantien. Produsentens begrensede garanti påvirker ikke lovbestemte garantirettigheter. Hvis feilen oppdages etter at produsentens begrensede garanti har utløpt eller den ikke dekkes av denne garantien eller det ikke er oppgitt en kjøpsfaktura, forbeholder ALPENHEAT seg retten til å bestemme og foreslå hvilke skritt som skal iverksettes (reparasjon eller bytte på kundens regning)) etter ALPENHEATs eget skjønn.

Les instruksjonene!
Må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Modell: AD11
Med forbehold om endringer eller modifikasjoner uten forvarsel



Suszarka do butów i rękawic ALPENHEAT CompactDry Jonizer
Model: AD11

ZAWARTOŚĆ:
- 1 suszarka

INSTRUKCJE
JAK UŻYWAĆ
1. Podłącz do gniazdka domowego.
2. Podnieś nogi, aż zatrzasną się w pozycji zablokowanej. Podczas suszenia butów wysuń nogawki, aż zatrzasną się w pozycji zablokowanej. Podczas suszenia ciężkich butów naciśnij przycisk blokady na suszarce i złóż płasko nogawki do tyłu.
3. Umieść buty lub akcesoria na nogach.
4. Aby włączyć, obróć pokrętło timera na żądany czas suszenia lub wybierz tryb ciągłego suszenia „WŁĄCZONY".
5. Naciśnij przycisk IONIC, aby włączyć lub wyłączyć jonizator. Dioda LED świeci po włączeniu.

POMOCNE WSKAZÓWKI:
- Obuwie i odzież o mniejszych rozmiarach schną szybciej niż większe rzeczy
- Susz buty sportowe po każdym treningu, aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi, grzybicy i bakteriom rozwijający się.

SKŁADOWANIE:
- Naciśnij przycisk blokady na nogach, aby złożyć nogi.
- Naciśnij przycisk blokady na suszarce, aby zamknąć nogi na ciele.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

OSTRZEŻENIE:
- Używaj tego urządzenia wyłącznie w zakresie napięcia i częstotliwości podanym na tabliczce znamionowej produktu.
- Urządzenie to powinno być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu po użyciu.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami i nie odłączaj urządzenia od prądu ciągnąc za kabel.
- Nie ciągnij za kabel, aby zmienić położenie urządzenia.
- Ułożyć kabel tak, aby nie mógł zostać uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Urządzenia nie wolno używać do celów innych niż przeznaczone.
- Trzymać z dala od dzieci
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalek lub innych misek zawierających wodę.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj w pobliżu lub obok substancji łatwopalnych.
- Sprawdź, czy otwory wylotowe powietrza nie są zakryte papierem, obrusami, zasłonami lub podobnymi przedmiotami.
- Sprawdź, czy otwór wlotu powietrza nie jest zasłonięty podczas użytkowania.
- Jeśli przewód zasilający lub inne części są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, jego przedstawicieli serwisowych lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.

CZAS OPERACYJNY:
1-2 godziny
Czas schnięcia będzie się różnić w zależności od temperatury i wilgotności.

OKULAR:
- Sterowanie: wł./wył., timer 2-godzinny
- Moc: 230 Volt/50 Hz
- Moc wyjściowa: 280 W
- Rozmiar: wys. 34 x dł. 26 x szer. 16 cm
- Waga: 1 kg

UTYLIZACJA PRODUKTU
Produkt ten należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produktu tego nie można traktować jako odpadów domowych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez swój wkład w prawidłową utylizację tego produktu pomagasz chronić środowisko i zdrowie innych ludzi. Niewłaściwe usuwanie odpadów zagraża zdrowiu ludzkiemu i środowisku.
Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

ALPENHEAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE PRODUKTU ANI OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM PRODUKTU.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
ALPENHEAT gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwszego zakupu produktu przez klienta końcowego. W przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani nie rozpoczyna się na nowo. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi usterka, produkt należy natychmiast zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy ALPENHEAT wraz z odpowiednią fakturą zakupu opatrzoną datą. W okresie gwarancyjnym firma ALPENHEAT według własnej decyzji naprawi lub wymieni produkt.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
Gwarancja nie obejmuje baterii lub pakietów baterii. ALPENHEAT nie daje żadnej gwarancji za szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem. Ponadto gwarancja nie obejmuje zużycia tekstyliów, zmiany wyglądu, modyfikacji produktu ani uszkodzenia produktu. Ograniczona gwarancja producenta nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia gwarancyjne. Jeżeli wada zostanie wykryta po wygaśnięciu ograniczonej gwarancji producenta lub nie jest ona objęta tą gwarancją lub nie dostarczono faktury zakupu, ALPENHEAT zastrzega sobie prawo do ustalenia i zasugerowania dalszych kroków (naprawa lub wymiana na koszt klienta)) według własnego uznania ALPENHEAT.

Przeczytaj instrukcje!
Nie wyrzucać do odpadów domowych.
Model: AD11
Zastrzega się możliwość zmian lub modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia



PORTUGUESE

Secador de botas e luvas ALPENHEAT Ionizador CompactDry
Modelo: AD11

CONTEÚDO:
- 1 secadora

INSTRUÇÕES
COMO USAR
1. Conecte-o a uma tomada doméstica.
2. Levante as pernas até que encaixem na posição travada. Ao secar as botas, estenda as pernas até que elas se encaixem na posição travada. Ao secar botas pesadas, pressione o botão de trava da secadora e dobre as pernas para trás.
3. Coloque sapatos ou acessórios sobre as pernas.
4. Para ligar, gire o botão do cronômetro até o tempo de secagem desejado ou escolha o modo de secagem contínua “ON”.
5. Pressione o botão IONIC para ligar e desligar o ionizador. O LED brilha quando ligado.

DICAS ÚTEIS:
- Calçados e roupas de tamanhos menores secam mais rápido do que itens maiores
- Seque os calçados esportivos após cada treino para evitar maus odores, pé de atleta ou bactérias em desenvolvimento.

ARMAZENAR:
- Pressione o botão de trava nas pernas para recolhê-las.
- Pressione o botão de bloqueio da secadora para fechar as pernas no corpo.
- Armazene longe da luz solar direta.

AVISO:
- Utilize este aparelho apenas dentro da faixa de tensão e frequência indicada na placa de características do produto.
- Este aparelho só deve ser utilizado em ambientes fechados e secos.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas e não desligue o aparelho da alimentação puxando pelo cabo.
- Não puxe o cabo para alterar a posição do aparelho.
- Coloque o cabo numa posição que não possa ser danificado por arestas vivas.
- O dispositivo não deve ser utilizado para fins diferentes dos pretendidos.
- Manter fora do alcance das crianças

- Não utilize este aparelho próximo de banheiras, lavatórios ou outras bacias que contenham água.
- Não coloque o aparelho perto de superfícies quentes, para evitar danos.
- Não use próximo ou próximo a substâncias inflamáveis.
- Verifique se as aberturas de saída de ar não estão cobertas com papel, toalhas de mesa, cortinas ou quaisquer objetos semelhantes.
- Verifique se a abertura de entrada de ar não fica tapada durante a utilização.
- Se o cabo de alimentação ou outras peças estiverem danificadas, devem ser substituídas pelo fabricante, pelos seus agentes de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar qualquer perigo.

TEMPO OPERACIONAL:
1-2 horas
O tempo de secagem irá variar dependendo da temperatura e umidade.

ESPECIFICAÇÕES:
- Controles: ligar/desligar, temporizador de 2 horas
- Potência: 230 Volts / 50 Hz
- Saída: 280 Watts
- Tamanho: A 34 x C 26 x L 16 cm
- Peso: 1kg

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO
Este produto deve ser descartado de acordo com as diretrizes vigentes para descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos usados.
O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas deve ser eliminado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao contribuir para a eliminação correcta deste produto, está a ajudar a proteger o ambiente e a saúde dos seus semelhantes. A saúde humana e o meio ambiente estão ameaçados pela eliminação inadequada de resíduos.
A reciclagem ajuda a reduzir o consumo de matérias-primas.

A ALPENHEAT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO PRODUTO OU LESÕES AO USUÁRIO CAUSADO PELO USO MÁ DO PRODUTO.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE
ALPENHEAT garante que este produto está livre de defeitos de material ou de fabricação. O período de garantia começa na data em que o produto foi adquirido pela primeira vez por um cliente final. Em caso de reparação ou troca, o período de garantia não é prorrogado nem recomeça. Caso ocorra algum defeito durante o período de garantia, o produto deverá ser imediatamente devolvido a um revendedor autorizado ALPENHEAT, juntamente com a correspondente fatura de compra datada. Dentro do período de garantia, a ALPENHEAT, por sua exclusiva decisão, reparará ou trocará o produto.

EXCLUSÃO E LIMITAÇÕES

As baterias ou conjuntos de baterias estão excluídos da garantia. A ALPENHEAT não oferece garantia por danos causados por acidentes, negligência ou uso indevido. Além disso, o desgaste dos têxteis, a mudança de aparência, qualquer modificação do produto, danos ao produto também estão excluídos da garantia. A garantia limitada do fabricante não afeta os direitos legais de garantia. Se o defeito for detectado depois de expirada a garantia limitada do fabricante ou não estiver coberto por esta garantia ou não for fornecida fatura de compra, a ALPENHEAT reserva-se o direito de determinar e sugerir quais as medidas a tomar (reparação ou troca a expensas do cliente) a critério exclusivo da ALPENHEAT.

Leia as instruções!

Não descarte no lixo doméstico.

Modelo: AD11

Sujeito a alterações ou modificações sem aviso prévio



Uscator de cizme si manusi ALPENHEAT CompactDry Ionizer
Model: AD11

CONTINUT:
- 1 uscător

INSTRUCȚIUNI
CUM SE UTILIZEAZĂ
1. Conectați la o priză de uz casnic.
2. Ridicați picioarele până când se fixează în poziția blocată. Când uscați cizmele, extindeți picioarele până când se fixează în poziția blocată.
   Când uscați cizmele grele, apăsați butonul de blocare de pe uscător și pliați picioarele înapoi.
3. Pune pantofi sau accesorii peste picioare.
4. Pentru a porni, rotiți selectorul cronometrului la timpul de uscare dorit sau alegeți modul de uscare continuă „ON”.
5. Apăsați butonul IONIC pentru a porni și opri ionizatorul. LED-ul luminează când este pornit.

SFATURI DE AJUTOR:
- Încălțămintea și hainele de dimensiuni mai mici se vor usca mai repede decât articolele mai mari
- Uscați pantofi sport după fiecare antrenament pentru a preveni mirosurile neplăcute, piciorul atletului sau bacteriile în curs de dezvoltare.

DEPOZITARE:
- Apăsați butonul de blocare de pe picioare pentru a prăbuși picioarele.
- Apăsați butonul de blocare de pe uscător pentru a închide picioarele pe corp.
- A se pastra departe de lumina directa a soarelui.

AVERTIZARE:
- Utilizați acest aparat numai în intervalul de tensiune și frecvență menționat pe plăcuța cu date a produsului.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în interior și în încăperi uscate.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude și nu deconectați aparatul de la sursa de alimentare trăgând de cablu.
- Nu trageți de cablu, pentru a schimba poziția aparatului.
- Puneți cablul într-o poziție astfel încât să nu fie deteriorat de margini ascuțite.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute.
- A nu se lasa la indemana copiilor
- Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, ligheanelor sau a altor vase care conțin apă.

- Nu așezați aparatul în apropierea suprafețelor fierbinți, pentru a preveni deteriorarea.
- Nu utilizați în apropierea sau lângă substanțe inflamabile.
- Verificați ca orificiile de ieșire a aerului să nu fie acoperite cu hârtie, haine de masă, perdele sau orice obiect similar.
- Verificați ca orificiul de admisie a aerului să nu fie acoperit în timpul utilizării.
- Dacă cablul de alimentare sau alte piese sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, agenții săi de service sau persoane calificate similare pentru a evita orice pericol.

TIMP DE FUNCTIONARE:
1-2 ore
Timpul de uscare va varia în funcție de temperatură și umiditate.

SPECIFICATII:
- Comenzi: pornit/oprit, temporizator 2 ore
- Putere: 230Volt/50Hz
- Putere: 280 Watt
- Dimensiune: H 34 x L 26 x L 16 cm
- Greutate: 1 kg

ELIMINAREA PRODUSULUI
Acest produs trebuie aruncat în conformitate cu instrucțiunile în vigoare pentru eliminarea aparatelor electrice și electronice uzate.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie aruncat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Prin contribuția dumneavoastră la eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la protejarea mediului și a sănătății semenilor dumneavoastră. Sănătatea umană și mediul înconjurător sunt puse în pericol de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea ajută la reducerea consumului de materii prime.

ALPENHEAT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE A PRODUSULUI SAU RĂNIREA UTILIZATORULUI CAUZATE DIN UTILIZAREA INDECUTĂ A PRODUSULUI.

GARANȚIA LIMITĂ A PRODUCĂTORULUI
ALPENHEAT garantează că acest produs nu prezintă defecte de material sau de manoperă. Perioada de garanție începe de la data la care produsul a fost achiziționat pentru prima dată de către un client final. În cazul reparațiilor sau schimburilor, perioada de garanție nu se prelungește și nici nu începe din nou. În cazul în care apare un defect în perioada de garanție, produsul trebuie returnat imediat unui dealer autorizat ALPENHEAT, împreună cu factura de achiziție datată corespunzătoare. În perioada de garanție, ALPENHEAT va repara sau schimba produsul, la propria decizie.

EXCLUZIERE ȘI LIMITARI
Bateriile sau pachetele de baterii sunt excluse din garanție. ALPENHEAT nu oferă nicio garanție pentru daunele cauzate de accidente, neglijență sau utilizare necorespunzătoare. În plus, uzura textilă, schimbarea aspectului, orice modificare a produsului, deteriorarea produsului sunt, de asemenea, excluse din garanție. Garanția limitată a producătorului nu afectează drepturile legale de garanție. În cazul în care defectul este detectat după expirarea garanției limitate a producătorului sau nu este acoperit de această garanție sau nu există nicio factură de cumpărare furnizată, ALPENHEAT își rezervă dreptul de a determina și sugera care sunt măsurile care trebuie luate (reparație sau schimb pe cheltuiala clientului).) la discreția exclusivă a ALPENHEAT.

Citiți instrucțiunile!
Nu aruncați la gunoiul menajer.
Model: AD11
Sub rezerva modificărilor sau modificării fără notificare prealabilă



СРПСКИ

АЛПЕНХЕАТ Сушач за чизме и рукавице ЦомпацтДри Ионизер
Модел: AD11

САДРЖАЈ:
- 1 сушилица

УПУТСТВА
КАКО СЕ КОРИСТИ
1. Укључите у кућну утичницу.
2. Подигните ноге док не кликну у закључани положај. Приликом сушења чизама испружите ноге док не кликну у закључани положај.

Када сушите тешке чизме, притисните дугме за закључавање на машини за сушење и преклопите ноге назад.
3. Ставите ципеле или додатке преко ногу.
4. Да бисте га укључили, окрените точкић за тајмер на жељено време сушења или одаберите режим континуираног сушења „УКЉУЧЕНО“.
5. Притисните дугме ИОНИЦ да бисте укључили и искључили јонизатор. ЛЕД светли када је укључен.

КОРИСНИ САВЕТИ:
- Обућа и одећа мањих величина ће се сушити брже од већих предмета
- Осушите спортску обућу након сваког тренинга да бисте спречили непријатан мирис, атлетско стопало или бактерије развијање.

СКЛАДИШТЕ:
- Притисните дугме за закључавање на ногама да бисте срушили ноге.
- Притисните дугме за закључавање на машини за сушење да бисте затворили ноге на тело.
- Чувати даље од директне сунчеве светлости.

УПОЗОРЕЊЕ:
- Користите овај уређај само у опсегу напона и фреквенције како је наведено на плочици са подацима о производу.
- Овај уређај треба користити само у затвореним и сувим просторијама.
- Увек искључите уређај из струје након употребе.
- Не дирајте утикач мокрим рукама и немојте искључивати уређај из напајања повлачењем кабла.
- Не вуците кабл да бисте променили положај уређаја.
- Поставите кабл тако да га оштре ивице не могу оштетити.
- Уређај се не сме користити у друге сврхе осим предвиђене.
- Држати ван домашаја деце

- Не користите овај уређај у близини каде, умиваоника или других чинија које садрже воду.
- Не стављајте уређај близу врућих површина, како бисте спречили оштећење.
- Не користите у близини или поред запаљивих материја.
- Проверите да отвори за излаз ваздуха нису прекривени папиром, столњаком, завесама или сличним предметима.
- Проверите да отвор за усис ваздуха није прекривен током употребе.
- Ако су кабл за напајање или други делови оштећени, мора их заменити произвођач, његови сервисери или слично квалификоване особе како би се избегла било каква опасност.

ВРЕМЕ РАДА:
1-2 сата
Време сушења ће варирати у зависности од температуре и влажности.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:
- Контроле: укључивање/искључивање, тајмер на 2 сата
- Снага: 230В/50Хз
- Излазна снага: 280 вати
- Величина: В 34 к Д 26 к Ш 16 цм
- Тежина: 1 кг

ОДЛАГАЊЕ ПРОИЗВОДА
Овај производ се мора одложити у складу са важећим смерницама за одлагање коришћених електричних и електронских уређаја.
Симбол на производу или на његовом паковању означава да се овај производ не сме третирати као кућни отпад, већ да се мора одложити на сабирно место за рециклажу електричних и електронских уређаја.
Својим доприносом правилном одлагању овог производа помажете у заштити животне средине и здравља ваших ближњих. Људско здравље и животна средина су угрожени неодговарајућим одлагањем отпада.
Рециклажа помаже да се смањи потрошња сировина.

АЛПЕНХЕАТ НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА БИЛО КАКВО ОШТЕЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОВРЕДУ КОРИСНИКА ПРОИЗВОЂЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБОМ ПРОИЗВОДА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА
АЛПЕНХЕАТ гарантује да овај производ нема грешака у материјалу или изради. Гарантни период почиње да тече од датума када је производ први пут купио крајњи купац. У случају поправке или замене, гарантни рок се не продужава нити почиње изнова. Уколико дође до квара током гарантног периода, производ се мора одмах вратити овлашћеном АЛПЕНХЕАТ дилеру, заједно са одговарајућом фактуром за куповину са датумом. У гарантном року АЛПЕНХЕАТ ће по сопственој одлуци поправити или заменити производ.

ИСКЉУЧЕЊА И ОГРАНИЧЕЊА

Батерије или пакети батерија су искључени из гаранције. АЛПЕНХЕАТ не даје гаранцију за штету узроковану незгодом, немаром или неправилним коришћењем. Штавише, одећа текстила, промена изгледа, било каква модификација производа, оштећење производа су такође искључени из гаранције. Ограничена гаранција произвођача не утиче на законска права на гаранцију. Ако се квар открије након што је ограничена гаранција произвођача истекла или није покривен овом гаранцијом или није достављена фактура за куповину, АЛПЕНХЕАТ задржава право да одреди и предложи које кораке треба предузети (поправка или замена о трошку купца) по сопственом нахођењу АЛПЕНХЕАТ-а.

Прочитајте упутства!

Не бацати у кућни отпад.

Модел: АД11

Подложно променама или модификацијама без претходне најаве



ALPENHEAT Сушилка для ботинок и перчаток CompactDry Ionizer
Модель: AD11

СОДЕРЖАНИЕ:
- 1 сушилка

ИНСТРУКЦИИ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Подключите к бытовой розетке.
2. Поднимите ножки вверх до щелчка и зафиксируйте их. При сушке ботинок выдвиньте ножки до щелчка и зафиксируйте их.
   При сушке тяжелых ботинок нажмите кнопку блокировки на сушилке и сложите штанины назад.
3. Наденьте обувь или аксессуары на ноги.
4. Для включения поверните таймер на желаемое время сушки или выберите режим непрерывной сушки «ВКЛ».
5. Нажмите кнопку IONIC, чтобы включить и выключить ионизатор. Светодиод светится при включении.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
- Обувь и одежда меньшего размера сохнут быстрее, чем вещи большего размера.
- Сушите спортивную обувь после каждой тренировки, чтобы предотвратить неприятный запах, грибок стопы или бактерии развивается.

ХРАНИЛИЩЕ:
- Нажмите кнопку блокировки на ножках, чтобы сложить ножки.
- Нажмите кнопку блокировки на сушильной машине, чтобы закрыть ножки на корпусе.
- Хранить вдали от прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Используйте этот прибор только в том диапазоне напряжения и частоты, который указан на табличке технических данных изделия.
- Этот прибор следует использовать только внутри и в сухих помещениях.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками и не отключайте прибор от сети, дергая за кабель.
- Не тяните за кабель, чтобы изменить положение прибора.
- Поместите кабель в такое положение, чтобы его нельзя было повредить острыми краями.
- Устройство нельзя использовать не по назначению.
- Хранить в недоступном для детей месте

- Не используйте этот прибор рядом с ваннами, раковинами или другими емкостями, содержащими воду.
- Не ставьте прибор рядом с горячими поверхностями, чтобы не повредить его.
- Не используйте вблизи или рядом с легковоспламеняющимися веществами.
- Убедитесь, что отверстия выхода воздуха не закрыты бумагой, скатертью, занавесками или другими подобными предметами.
- Убедитесь, что отверстие воздухозаборника не закрыто во время использования.
- Если шнур питания или другие детали повреждены, во избежание любой опасности они должны быть заменены производителем, его сервисными агентами или лицами с аналогичной квалификацией.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1-2 часа
Время высыхания зависит от температуры и влажности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Управление: вкл/выкл, таймер на 2 часа.
- Мощность: 230 Вольт/50 Гц
- Выход: 280 Вт
- Размер: В 34 x Д 26 x Ш 16 см.
- Вес: 1 кг

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА
Этот продукт необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами по утилизации использованных электрических и электронных приборов.
Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что с этим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами, а следует утилизировать в пункте сбора электрических и электронных приборов. Внося свой вклад в правильную утилизацию этого продукта, вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье своих собратьев. Неправильная утилизация отходов ставит под угрозу здоровье человека и окружающую среду.
Переработка помогает сократить потребление сырья.

КОМПАНИЯ ALPENHEAT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ПРОДУКТА ИЛИ ТРАВМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫЗВАННУЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ALPENHEAT гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материала или изготовления. Гарантийный срок начинается с даты, когда продукт был впервые приобретен конечным покупателем. В случае ремонта или замены гарантийный срок не продлевается и не начинается

заново. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока изделие необходимо немедленно вернуть авторизованному дилеру ALPENHEAT вместе с счетом на покупку с соответствующей датой. В течение гарантийного срока ALPENHEAT по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие.

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Гарантия не распространяется на батареи и аккумуляторные блоки. ALPENHEAT не дает никаких гарантий на ущерб, причиненный несчастными случаями, небрежностью или неправильным использованием. Кроме того, гарантия не распространяется на износ текстиля, изменение внешнего вида, любую модификацию продукта, его повреждение. Ограниченная гарантия производителя не влияет на установленные законом гарантийные права. Если дефект обнаружен после истечения срока ограниченной гарантии производителя, или он не покрывается настоящей гарантией, или не предоставлен счет на покупку, ALPENHEAT оставляет за собой право определять и предлагать, какие действия необходимо предпринять (ремонт или замена за счет клиента).) по собственному усмотрению ALPENHEAT.

Прочтите инструкцию!
Не выбрасывайте в бытовые отходы.
Модель: AD11
Возможны изменения или модификации без предварительного уведомления.



SVENSK

ALPENHEAT Boot- och handsktork CompactDry Ionizer
Modell: AD11

INNEHÅLL:
- 1 torktumlare

INSTRUKTIONER
HUR MAN ANVÄNDER
1. Anslut till ett hushållsuttag.
2. Lyft upp benen tills de klickar i låst läge. Vid torkning av stövlar sträck ut benen tills de klickar i låst läge.

När du torkar tunga stövlar, tryck på låsknappen på torktumlaren och vik tillbaka benen platt.

3. Placera skor eller tillbehör över benen.
4. För att slå på, vrid timerratten till önskad torktid eller välj det kontinuerliga torkläget „PÅ“.
5. Tryck på IONIC-knappen för att slå på och av jonisatorn. LED lyser när den slås på.

HJÄLPFULLA TIPS:
- Skor och plagg i mindre storlekar torkar snabbare än större föremål
- Torka sportskor efter varje träningspass för att förhindra dålig lukt, fotsvamp eller bakterier utvecklande.

LAGRING:
- Tryck på låsknappen på benen för att fälla ihop benen.
- Tryck på låsknappen på torktumlaren för att stänga benen mot kroppen.
- Förvaras åtskilt från direkt solljus.

VARNING:
- Använd endast denna apparat inom det spännings- och frekvensområde som anges på produktens typskylt.
- Denna apparat bör endast användas inomhus och i torra rum.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning.
- Rör inte kontakten med våta händer och koppla inte bort apparaten från strömförsörjningen genom att dra i kabeln.
- Dra inte i kabeln för att ändra placeringen av apparaten.
- Placera kabeln så att den inte kan skadas av vassa kanter.
- Enheten får inte användas för andra ändamål än avsett.
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Använd inte denna apparat nära badkar, handfat eller andra skålar som innehåller vatten.
- Placera inte apparaten nära heta ytor för att undvika skador.

- Använd inte nära eller intill brandfarliga ämnen.
- Kontrollera att luftutloppsöppningarna inte är täckta med papper, bordskläder, gardiner eller liknande föremål.
- Kontrollera att luftintagsöppningen inte är täckt under användning.
- Om nätsladden eller andra delar är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, hans servicerepresentanter eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

DRIFTSTID:
1-2 timmar
Torktiden varierar beroende på temperatur och fuktighet.

SPECIFIKATIONER:
- Kontroller: på/av, 2 timmars timer
- Ström: 230Volt/50Hz
- Effekt: 280 Watt
- Storlek: H 34 x L 26 x B 16 cm
- Vikt: 1 kg

AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
Denna produkt måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer för kassering av använda elektriska och elektroniska apparater.
Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste kasseras på en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper du till att skydda miljön och dina medmänniskors hälsa. Människors hälsa och miljön äventyras av olämplig avfallshantering.
Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror.

ALPENHEAT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ PRODUKTEN ELLER SKADA PÅ ANVÄNDAREN ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI
ALPENHEAT garanterar att denna produkt är fri från defekter i material eller utförande. Garantiperioden börjar det datum då produkten första gången köptes av en slutkund. Vid reparationer eller byte varken förlängs garantitiden eller börjar den på nytt. Om ett defekt skulle uppstå under garantiperioden, måste produkten omedelbart returneras till en auktoriserad ALPENHEAT-återförsäljare tillsammans med motsvarande daterade inköpsfaktura. Inom garantiperioden kommer ALPENHEAT efter eget beslut att reparera eller byta ut produkten.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
Batterier eller batteripaket är undantagna från garantin. ALPENHEAT ger ingen garanti för skador orsakade av olyckor, vårdslöshet eller felaktig

användning. Dessutom är textilslitage, utseendeförändring, eventuell produktändring, skador på produkten också undantagna från garantin. Tillverkarens begränsade garanti påverkar inte lagstadgade garantirättigheter. Om defekten upptäcks efter att tillverkarens begränsade garanti har löpt ut eller om den inte omfattas av denna garanti eller om det inte finns någon inköpsfaktura, förbehåller sig ALPENHEAT rätten att fastställa och föreslå vilka åtgärder som ska vidtas (reparation eller byte på kundens bekostnad) efter ALPENHEATs eget gottfinnande.

Läs instruktionerna!
Släng inte i hushållsavfallet.
Modell: AD11
Med reservation för ändringar eller modifieringar utan föregående meddelande



ALPENHEAT Sušilec škornjev in rokavic CompactDry Ionizator
Model: AD11

VSEBINA:
- 1 sušilni stroj

NAVODILA
KAKO UPORABITI
1. Priključite v gospodinjsko vtičnico.
2. Dvignite noge navzgor, dokler se ne zaskočijo v zaklenjenem položaju. Ko sušite škornje, iztegnite noge, dokler se ne zaskočijo v zaklenjen položaj. Ko sušite težke škornje, pritisnite gumb za zaklepanje na sušilnem stroju in zložite noge nazaj.
3. Postavite čevlje ali dodatke čez noge.
4. Za vklop obrnite gumb časovnika na želeni čas sušenja ali izberite način neprekinjenega sušenja »ON«.
5. Pritisnite gumb IONIC, da vklopite in izklopite ionizator. LED sveti ob vklopu.

KORISTNI NASVETI:
- Manjša obutev in oblačila se posušijo hitreje kot večji kosi
- Po vsaki vadbi posušite športne copate, da preprečite neprijeten vonj, atletsko stopalo ali bakterije razvoju.

SHRANJEVANJE:
- Pritisnite gumb za zaklepanje na nogah, da nogi zložite.
- Pritisnite gumb za zaklepanje na sušilnem stroju, da zaprete noge ob telo.
- Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe.

OPOZORILO:
- To napravo uporabljajte le v območju napetosti in frekvence, kot je navedeno na tablici s podatki izdelka.
- To napravo uporabljajte le v notranjih in suhih prostorih.
- Po uporabi aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami in aparata ne izklapljajte iz električnega omrežja tako, da vlečete za kabel.
- Ne vlecite kabla, da spremenite položaj aparata.
- Kabel postavite tako, da ga ostri robovi ne morejo poškodovati.
- Naprave ne smete uporabljati za namene, ki niso predvideni.
- Hraniti izven dosega otrok
- Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
- Aparata ne postavljajte v bližino vročih površin, da preprečite poškodbe.
- Ne uporabljajte v bližini ali poleg vnetljivih snovi.

- Preverite, da odprtine za izhod zraka niso prekrite s papirjem, namiznimi oblačili, zavesami ali podobnimi predmeti.
- Preverite, ali odprtina za dovod zraka med uporabo ni prekrita.
- Če so napajalni kabel ali drugi deli poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete kakršni koli nevarnosti.

ČAS DELOVANJA:
1-2 uri
Čas sušenja je odvisen od temperature in vlažnosti.

SPECIFIKACIJE:
- Kontrole: vklop/izklop, 2-urni časovnik
- Napajanje: 230V/50Hz
- Izhodna moč: 280 W
- Velikost: V 34 x D 26 x Š 16 cm
- Teža: 1 kg

ODSTRANJEVANJE IZDELKA
Ta izdelek morate odstraniti v skladu z veljavnimi smernicami za odstranjevanje rabljenih električnih in elektronskih naprav.
Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da se z izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, ampak ga je treba oddati na zbirnem mestu za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S svojim prispevkom k pravilnemu odstranjevanju tega izdelka pomagate varovati okolje in zdravje sočloveštva. Z neustreznim odlaganjem odpadkov sta ogrožena zdravje ljudi in okolje. Recikliranje pomaga zmanjšati porabo surovin.

ALPENHEAT NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POŠKODBO IZDELKA ALI POŠKODBE UPORABNIKA, KI JIH POVZROČI NEPRAVILNA UPORABA IZDELKA.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA
ALPENHEAT jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu ali izdelavi. Garancijska doba začne teči z dnem, ko je izdelek prvič kupil končni kupec. V primeru popravila ali menjave se garancijska doba ne podaljša in ne začne znova. Če se med garancijskim obdobjem pojavi okvara, je treba izdelek takoj vrniti pooblaščenemu prodajalcu ALPENHEAT skupaj z ustreznim datiranim računom o nakupu. V garancijskem roku bo ALPENHEAT po lastni odločitvi izdelek popravil ali zamenjal.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE
Baterije ali paketi baterij so izključeni iz garancije. ALPENHEAT ne daje nobene garancije za škodo, povzročeno zaradi nesreč, malomarnosti ali nepravilne uporabe. Poleg tega so iz garancije izključene tudi obraba tekstila, sprememba videza, kakršne koli spremembe izdelka, poškodbe izdelka. Omejena garancija proizvajalca ne vpliva na zakonske garancijske pravice. Če je napaka odkrita

po izteku omejene garancije proizvajalca ali ni zajeta v tej garanciji ali ni priloženega računa o nakupu, si ALPENHEAT pridržuje pravico določiti in predlagati, katere korake je treba izvesti (popravilo ali zamenjava na stroške stranke) po lastni presoji ALPENHEAT-a.

Preberi navodila!
Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
Model: AD11
Pridržujemo si pravico do sprememb ali sprememb brez predhodnega obvestila





SLOVENSKY

Sušič topánok a rukavíc ALPENHEAT CompactDry ionizátor
Model: AD11

OBSAH:
- 1 sušička

INŠTRUKCIE
AKO POUŽIŤ
1. Zapojte do domácej zásuvky.
2. Zdvihnite nohy, kým nezacvaknú do uzamknutej polohy. Pri sušení topánok roztiahnite nohy, kým nezacvaknú do uzamknutej polohy. Pri sušení ťažkých topánok stlačte tlačidlo zámku na sušičke a sklopte nohy dozadu.
3. Umiestnite topánky alebo doplnky na nohy.
4. Pre zapnutie otočte volič časovača na požadovaný čas sušenia alebo zvoľte režim nepretržitého sušenia „ON“.
5. Stlačením tlačidla IONIC ionizátor zapnete a vypnete. LED pri zapnutí svieti.

UŽITOČNÉ TIPY:
- Menšia veľkosť obuvi a odevov schne rýchlejšie ako väčšie kusy
- Športovú obuv osušte po každom tréningu, aby ste zabránili zápachu, atletickej nohe alebo baktériám rozvíjanie.

SKLADOVANIE:
- Stlačte tlačidlo zámku na nohách, aby ste nohy zložili.
- Stlačte uzamykacie tlačidlo na sušičke, aby ste privreli nohy k telu.
- Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

POZOR:
- Tento spotrebič používajte iba v rozsahu napätia a frekvencie, ako je uvedené na výrobnom štítku.
- Tento spotrebič by sa mal používať iba vo vnútri a v suchých miestnostiach.
- Po použití spotrebič vždy odpojte.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami a neodpájajte spotrebič od napájania ťahaním za kábel.
- Neťahajte za kábel, aby ste zmenili polohu spotrebiča.
- Kábel umiestnite tak, aby ho nemohli poškodiť ostré hrany.
- Zariadenie sa nesmie používať na iné účely, ako je určené.
- Držte mimo dosahu detí
- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných misiek, ktoré obsahujú vodu.

- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horúcich povrchov, aby ste predišli poškodeniu.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo v blízkosti horľavých látok.
- Skontrolujte, či otvory na výstup vzduchu nie sú zakryté papierom, obrusom, závesmi alebo podobnými predmetmi.
- Skontrolujte, či nie je otvor na prívod vzduchu počas používania zakrytý.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo iné diely, musí ich vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

PREVÁDZKOVÁ DOBA:
1-2 hodiny
Doba schnutia sa bude líšiť v závislosti od teploty a vlhkosti.

ŠPECIFIKÁCIE:
- Ovládanie: zapnutie/vypnutie, 2-hodinový časovač
- Napájanie: 230V/50Hz
- Výkon: 280 wattov
- Veľkosť: V 34 x D 26 x Š 16 cm
- Hmotnosť: 1 kg

LIKVIDÁCIA PRODUKTU
Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými smernicami pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení.
Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Svojím príspevkom k správnej likvidácii tohto produktu pomáhate chrániť životné prostredie a zdravie svojich blížnych. Nevhodnou likvidáciou odpadu je ohrozené ľudské zdravie a životné prostredie.
Recyklácia pomáha znižovať spotrebu surovín.

SPOLOČNOSŤ ALPENHEAT NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE POŠKODENIE PRODUKTU ALEBO ZRANENIE POUŽÍVATEĽA SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM PRODUKTU.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU
ALPENHEAT zaručuje, že tento výrobok nemá chyby materiálu alebo spracovania. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol výrobok prvýkrát zakúpený koncovým zákazníkom. V prípade opravy alebo výmeny sa záručná doba nepredlžuje ani nezačína odznova. Ak sa počas záručnej doby vyskytne vada, výrobok musí byť bezodkladne vrátený autorizovanému predajcovi ALPENHEAT spolu s príslušnou dátumom nákupnej faktúry. V rámci záručnej doby spoločnosť ALPENHEAT na základe vlastného rozhodnutia výrobok opraví alebo vymení.

VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Batérie alebo akumulátory sú zo záruky vylúčené. ALPENHEAT neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nehodami, nedbalosťou alebo nesprávnym používaním. Ďalej je zo záruky vylúčené aj opotrebovanie textilu, zmena vzhľadu, akákoľvek úprava výrobku, poškodenie výrobku. Obmedzená záruka výrobcu nemá vplyv na zákonné záručné práva. Ak sa chyba zistí po uplynutí obmedzenej záruky výrobcu alebo sa na ňu nevzťahuje táto záruka alebo ak nie je dodaná faktúra za nákup, spoločnosť ALPENHEAT si vyhradzuje právo určiť a navrhnúť, aké kroky treba podniknúť (oprava alebo výmena na náklady zákazníka) podľa vlastného uváženia spoločnosti ALPENHEAT.

Prečítajte si pokyny!

Nevyhadzujte do domového odpadu.

Model: AD11

Zmeny alebo úpravy vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia



ALPENHEAT

THANK YOU

FOR BUYING FROM US

Enjoy our product



FURTHER PRODUCTS

BOOTDRYERS

HEATED GLOVES

HEATED SOCKS

BOOTHEATERS

HEATED PRODUCTS

HEATED CLOTHING

SHOE SPIKES

COOLING

INSULATING

ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com