ALPENHEAT

user manual

fire
RADIATOR

Model: AD8



Model: AD8 S
(expandable)



the heat is on.

www.alpenheat.com

GPSR-INFO

(EN) Responsible person for
General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(DE) Zuständige Person für
Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Tanja Gragl

(BG) Отговорно лице за Регламента за обща безопасност
на продуктите (GPSR): Tanja Gragl

(DK) Ansvarlig for General Product Safety
Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(CZ) Odpovědná osoba za Všeobecné nařízení o
bezpečnosti výrobků (GPSR): Tanja Gragl

(EE) Üldise tooteohutuse määruse (GPSR) eest
vastutav isik: Tanja Gragl

(ES) Responsable del Reglamento General de Seguridad
de Productos (GPSR): Tanja Gragl

(FI) Vastuuhenkilö Yleinen
tuoteturvallisuusmääräys (GPSR): Tanja Gragl

(FR) Responsable du Règlement Général sur
la Sécurité des Produits (GPSR) : Tanja Gragl

(GR) Υπεύθυνη για τον Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας
Προϊόντων (GPSR): Tanja Gragl

(HR) Odgovorna osoba za Uredba o općoj sigurnosti
proizvoda (GPSR): Tanja Gragl

(HU) Az Általános Termékbiztonsági
Szabályzatért (GPSR) felelős személy: Tanja Gragl

(IT) Persona responsabile per Regolamento generale
sulla sicurezza dei prodotti (GPSR): Tanja Gragl

(LT) Už Bendrąjį gaminių saugos reglamentą (GPSR)
atsakingas asmuo: Tanja Gragl

GPSR-INFO

(LV) Atbildīgā persona par Vispārējā produktu drošības regula (GPSR): Tanja Gragl

(NL) Verantwoordelijke persoon voor Algemene productveiligheidsverordening (GPSR): Tanja Gragl

(NO) Ansvarlig for General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(PL) Osoba odpowiedzialna za Ogólne rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów (GPSR): Tanja Gragl

(PT) Responsável pelo Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR): Tanja Gragl

(RO) Persoană responsabilă pentru Regulamentul general privind siguranța produselor (GPSR): Tanja Gragl

(RS) Одговорно лице за Општу уредбу о безбедности производа (ГПСР): Тања Грагл

(RU) Ответственное лицо за Общие правила безопасности продукции (GPSR): Таня Грагл.

(SE) Ansvarig person för General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(SI) Odgovorna oseba za Predpisi o splošni varnosti proizvodov (GPSR): Tanja Gragl

(SK) Zodpovedná osoba za Všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR): Tanja Gragl

---

Alpenheat Produktions- u. Handels GmbH
Kirchweg 1/3
8071 Hausmannstätten, AUSTRIA
www.alpenheat.com

Tel: +43 3135 82396
Email: office.eu@alpenheat.com

ALPENHEAT









Accessories for wall and floor mounting:



Videos: how to use

german

no language

EN..... 6
DE..... 9
BG 12
CZ..... 15
DK..... 18
EE..... 21
ES..... 24
FI..... 27
FR..... 30
GR..... 33
HR..... 36
HU..... 39
IT..... 42
LT..... 45
LV..... 48
NL..... 51
NO..... 54
PL..... 57
PT..... 60
RO..... 63
RS..... 66
RU..... 69
SE..... 72
SI..... 75
SK..... 78



ALPENHEAT

ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com

www.alpenheat.com



ENGLISH

ALPENHEAT Boot Dryer Radiator
Model: AD8/AD8-S

AT A GLANCE:

- Radiator with power cable
  AD8-S: socket to connect easily more radiators
- Stands
- Clamps
- Hex wrench
- Screws
- Molly inserts
- Nuts
- Wall / Floor mounting bracket

INSTRUCTIONS

HOW TO USE:

1. To turn on plug into a 230V household outlet.
2. Put the shoes, boots, gloves over the loops.
3. To turn off unplug the radiator.

HELPFUL TIPS

- Smaller size footwear and small garments will dry quicker than larger items.
- Dry sport shoes after every work-out to prevent bad odour, athlete's foot or bacteria developing.
- **The radiator AD8-S is extendable: the radiator has a socket to easily connect one radiator to the next radiator in series.**

WARNING!

- Use this appliance only within the voltage and frequency range as stated on the products data plate.
- This appliance should only be used indoors and in dry rooms.
- Always unplug the appliance after use.
- Don't touch the plug with wet hands and don't disconnect the appliance from the power supply by pulling on the cable.
- Don't pull the cable, to change the position of the appliance.
- Put the cable in a position so that it cannot be damaged by sharp edges.
- The device must not be used for purposes other than intended.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use this appliance close to bathtubs, basins or other bowls that contain water.
- Do not put the appliance close to hot surfaces, in order to prevent damage.
- Do not use near or next to flammable substances.

- If the supply cord or other parts are damaged, they must be replaced by the manufacturer, his service agents or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.
- The heating coils are securely joined to one another to prevent water penetrating. Do not submerse the cable into water.
- Drain washed shoes as much as possible before putting them onto the Radiator.
- Allow the appliance to cool down before packing it away for storage.
- To clean the appliance use a dry cloth. Do not use flammable solvents.

OPERATING TIME:
8-10 hours
Drying time will vary depending on temperature and humidity.

SPECS:
- Weight: 3,5 kg
- Dimensions: L 65 x H 33 x W 10 cm
- Power: 230Volt/50Hz
- Output: 28 Watt
- Material: Powder-coated steel

DISPOSAL OF PRODUCT
This product must be disposed of according to the prevailing guidelines for disposing of used electrical and electronic appliances. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste, but must be disposed of at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By your contribution to the correct disposal of this product you are helping to protect the environment and the health of your fellow mankind. Human health and the environment are endangered by inappropriate waste disposal. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials.

ALPENHEAT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT OR INJURY TO THE USER CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.

MANUFACTURER´S LIMITED GUARANTEE
ALPENHEAT guarantees that this product is free from defects in material or workmanship. The guarantee period starts on the date on which the product was first purchased by an end customer. In the case of repairs or exchange, the guarantee period is neither extended nor does it begin anew. Should a defect occur during the guarantee period, the product has to be immediately returned to an authorized ALPENHEAT dealer, together with the corresponding dated purchase invoice. Within the guarantee period ALPENHEAT will at their sole decision repair or exchange the product.

EXCLUSION AND LIMITATIONS

Batteries or battery packs are excluded from the guarantee. ALPENHEAT gives no guarantee for damages caused by accidents, negligence or improper use. Furthermore, textile wear, change of appearance, any product modification, damage to the product are also excluded from the guarantee. The manufacturer's limited guarantee does not affect statutory warranty rights. If the defect is detected after the manufacturer's limited guarantee has expired or it is not covered by this guarantee or there is no purchase invoice provided, ALPENHEAT reserves the right to determine and suggest which steps be taken (repair or exchange at the expense of the customer) at ALPENHEAT's sole discretion.

Read instructions!

Do not dispose into domestic waste.

Model: AD8/AD8-S

Subject to change or modification without prior notice



ALPENHEAT Schuhtrockner Radiator
Modell: AD8/AD8-S

LIEFERUMFANG:
- 1 Schuhtrockner (und Erweiterungssteckdose = AD8-S)
- 1 Montagesatz für Wand-, Boden- und Standbefestigung

GEBRAUCHSANWEISUNG
HILFREICHE TIPPS:
- Kleinere Kleidungsstücke trocknen schneller als größere Gegenstände.
- Sportschuhe sollten nach jeder Benutzung get¬rocknet werden, um Bakterien und Pilzwachstum zu vermeiden.
- **Der Radiator AD8-S ist eine Erweiterung: der Radiator verfügt über eine Steckdose um megere Radiatoren einfach in Serie schalten zu können.**

Betrieb:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die 230V- Steckdose.
2. Stecken Sie, die zu trocknenden Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Helme etc. über die Heizschleifen.
3. Zum Ausschalten des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen.

ACHTUNG!
- Verwenden Sie das Gerät nur im angegebenen Volt- und Frequenzbereich gemäß Typenschild.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Nach Gebrauch ist das Gerät auszustecken.
- Greifen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Ziehen sie nicht am Kabel, um das Gerät zu bewegen.
- Das Kabel so legen, dass es nicht von scharfen Ecken beschädigt werden kann.
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
- Von Kinder fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Badewanne oder anderen wassergefüllten Behältern.
- Nicht in der Nähe von heißen Oberflächen benutzen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe oder direkt neben entflammbaren Substanzen benutzen.
- Wenn das Kabel oder andere Teile beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, seinen Händler oder dessen qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Stecken sie immer das Gerät nach der Benutzung aus.

- Die Wärmeschlangen sind fest miteinander verbunden, damit kein Wasser eindringen kann.
- Das Kabel nicht in Wasser tauchen.
- Die Schuhe gut abtropfen, bevor diese auf den Radiator gestülpt werden.
- Den Radiator abkühlen lassen, bevor dieser verstaut wird.
- Zum Reinigen benutzen Sie ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine entflammbaren Reiniger.

BETRIEBSZEIT:
8-10 Stunden
Die Trocknungszeit schwankt mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

SPEZIFIKATIONEN:
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Stromversorgung: 230Volt/50Hz
- Leistung: 28 Watt
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

ARTIKEL ENTSORGEN
Dieser Artikel muss gemäß den geltenden Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

ALPENHEAT IST FÜR DIE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTES ODER DIE VERLETZUNG DES BENUTZERS DURCH FALSCHE ANWENDUNG NICHT VERANTWORTLICH.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE
ALPENHEAT garantiert, dass alle Produkte frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. Die Garantiefrist beginnt mit Erwerbsdatum. Sie wird durch erfolgte Reparaturmaßnahmen oder Austausch weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Innerhalb der Garantieperiode beseitigt ALPENHEAT Mängel nach eigener Wahl durch Reparaturen oder Austausch des Produkts. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt

auftreten, ist das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückzugeben und ein entsprechender datierter Kaufbeleg vorzuweisen.

AUSSCHLUSS UND BESCHRÄNKUNGEN
Akkus als Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen. ALPENHEAT gewährt keine Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit und unsachgemäßer Verwendung.

Außerdem sind von der Garantie ausgeschlossen:
Verschleißteile, Textilabnutzung, Veränderung von Aussehen, unsachgemäß vorgenommene Produktmodifikationen, Beschädigungen am Produkt. Die Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Wird der Fehler erst nach Ablauf der Herstellergarantie entdeckt oder ist er nicht durch diese Garantiebedingungen gedeckt, behält ALPENHEAT sich vor, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.

Modell: AD8/AD8-S
Änderungen vorbehalten.





BULGARIAN

ALPENHEAT Радиатор за сушилня за обувки Модел: AD8/AD8-S

НАКРАТКО:

- Радиатор със захранващ кабел
  AD8-S: гнездо за лесно свързване на повече радиатори
- Стойки
- Скоби
- Шестограмен ключ
- Винтове
– вмъква се Моли
- Ядки
- Скоба за стенен / подов монтаж

ИНСТРУКЦИИ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ:

1. За да включите щепсела в домашен контакт 230V.
2. Поставете обувките, ботушите, ръкавиците върху примките.
3. За изключване извадете щепсела на радиатора.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Обувките с по-малък размер и малките дрехи ще изсъхнат по-бързо от по-големите дрехи.
- Подсушавайте спортните обувки след всяка тренировка, за да предотвратите появата на лоша миризма, крака на спортиста или бактерии.
- Радиаторът AD8-S е разтегателен: радиаторът има гнездо за лесно свързване на един радиатор към следващия радиатор в серия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Използвайте този уред само в обхвата на напрежение и честота, както е посочено на табелката с данни на продукта.
- Този уред трябва да се използва само на закрито и в сухи помещения.
- Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце и не изключвайте уреда от захранването, като дърпате кабела.
- Не дърпайте кабела, за да промените позицията на уреда.
- Поставете кабела така, че да не може да бъде повреден от остри ръбове.
- Устройството не трябва да се използва за цели, различни от предназначението.
- Да се пази от деца.

- Не използвайте този уред в близост до вани, мивки или други купи, съдържащи вода.
- Не поставяйте уреда близо до горещи повърхности, за да предотвратите повреда.
- Не използвайте в близост или до запалими вещества.
- Ако захранващият кабел или други части са повредени, те трябва да бъдат заменени от производителя, негови сервизни агенти или лица с подобна квалификация, за да се избегне всякаква опасност.
- Нагревателните бобини са здраво свързани една с друга, за да се предотврати проникването на вода. Не потапяйте кабела във вода.
- Изцедете изпраните обувки колкото е възможно повече, преди да ги поставите върху радиатора.
- Оставете уреда да изстине, преди да го опаковате за съхранение.
- За почистване на уреда използвайте суха кърпа. Не използвайте запалими разтворители.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
8-10 часа
Времето за съхнене ще варира в зависимост от температурата и влажността.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
- Тегло: 3,5 кг
- Размери: Д 65 x В 33 x Ш 10 см
- Мощност: 230Volt/50Hz
- Изходна мощност: 28 вата
- Материал: Прахово боядисана стомана

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
Този продукт трябва да се изхвърли в съответствие с преобладаващите указания за изхвърляне на използвани електрически и електронни уреди. Символът върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък, а трябва да се изхвърли в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. С вашия принос за правилното изхвърляне на този продукт вие помагате за опазването на околната среда и здравето на вашите събратя. Човешкото здраве и околната среда са застрашени от неправилното изхвърляне на отпадъци. Рециклирането спомага за намаляване на потреблението на суровини.

ALPENHEAT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОВРЕДИ НА ПРОДУКТА ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА С ПРОДУКТА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ALPENHEAT гарантира, че този продукт няма дефекти в материала или изработката. Гаранционният срок започва да тече от датата, на която продуктът е закупен за първи път от краен клиент. В случай на ремонт или замяна, гаранционният период нито се удължава, нито започва отначало. Ако възникне дефект по време на гаранционния период, продуктът трябва незабавно да бъде върнат на оторизиран дилър на ALPENHEAT, заедно със съответната фактура за покупка с дата. В рамките на гаранционния период ALPENHEAT по свое собствено решение ще ремонтира или замени продукта.

ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Батериите или батерийните пакети са изключени от гаранцията. ALPENHEAT не дава гаранция за щети, причинени от инциденти, небрежност или неправилна употреба. Освен това износването на текстила, промяната на външния вид, всяка модификация на продукта, повреда на продукта също са изключени от гаранцията. Ограничената гаранция на производителя не засяга законовите гаранционни права. Ако дефектът бъде открит след изтичане на ограничената гаранция на производителя или не е покрит от тази гаранция или не е предоставена фактура за покупка, ALPENHEAT си запазва правото да определи и предложи какви стъпки да бъдат предприети (ремонт или замяна за сметка на клиента)) по усмотрение на ALPENHEAT.

Прочетете инструкциите!
Не изхвърляйте в битовите отпадъци.
Модел: AD8/AD8-S
Подлежи на промяна или модификация без предизвестие



ALPENHEAT Vysoušeč bot Radiátor
Model: AD8/AD8-S

NA PRVNÍ POHLED:
- Radiátor s napájecím kabelem
  (a zásuvkou pro snadné připojení více radiátorů = AD8-S)
- Stojany
- Svorky
- Šestihranný klíč
- Šrouby
- Molly vložky
- Ořechy
- Držák pro montáž na stěnu / podlahu

INSTRUKCE
JAK POUŽÍVAT:
1. Chcete-li zapnout zástrčku do domácí zásuvky 230V.
2. Navlečte boty, boty, rukavice přes smyčky.
3. Pro vypnutí odpojte radiátor.

UŽITEČNÉ RADY
- Menší obuv a menší oděvy schnou rychleji než větší kusy.
- Po každém tréninku osušte sportovní obuv, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu, atletické nohy nebo bakterií.
- **Radiátor AD8-S je rozšiřitelný: radiátor má zásuvku pro snadné připojení jednoho radiátoru k dalšímu radiátoru v sérii.**

VAROVÁNÍ!
- Tento spotřebič používejte pouze v rozsahu napětí a frekvence, jak je uvedeno na typovém štítku produktu.
- Tento spotřebič by měl být používán pouze uvnitř a v suchých místnostech.
- Po použití spotřebič vždy odpojte.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama a neodpojujte spotřebič od napájení taháním za kabel.
- Při změně polohy spotřebiče netahejte za kabel.
- Kabel umístěte tak, aby nemohl být poškozen ostrými hranami.
- Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Držte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných mís, které obsahují vodu.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti horkých povrchů, aby nedošlo k poškození.

EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK

- Nepoužívejte v blízkosti nebo v blízkosti hořlavých látek.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné části, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní pracovníci nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Topné spirály jsou vzájemně pevně spojeny, aby se zabránilo pronikání vody. Neponořujte kabel do vody.
- Umyté boty před vložením na chladič co nejvíce vypusťte.
- Nechte spotřebič vychladnout, než jej zabalíte k uskladnění.
- K čištění spotřebiče používejte suchý hadřík. Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla.

Provozní doba:
8-10 hodin
Doba schnutí se bude lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti.

Brejle:
- Hmotnost: 3,5 kg
- Rozměry: d 65 x v 33 x š 10 cm
- Napájení: 230V/50Hz
- Výkon: 28 Watt
- Materiál: Ocel s práškovým nástřikem

LIKVIDACE PRODUKTU
Tento výrobek musí být zlikvidován v souladu s platnými směrnicemi pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrické a elektronické spotřebiče. Vaším příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produkt, kterým pomáháte chránit životní prostředí a zdraví svého bližního. Nevhodnou likvidací odpadu je ohroženo lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

SPOLEČNOST ALPENHEAT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ PRODUKTU NEBO ZRANĚNÍ UŽIVATELE ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PRODUKTU.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ALPENHEAT zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu nebo zpracování. Záruční doba začíná dnem, kdy byl výrobek poprvé zakoupen koncovým zákazníkem. V případě opravy nebo výměny se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná znovu. Pokud se během záruční doby vyskytne vada, musí být výrobek neprodleně vrácen autorizovanému prodejci ALPENHEAT spolu s

odpovídající datovanou nákupní fakturou. Během záruční doby ALPENHEAT na základě vlastního rozhodnutí výrobek opraví nebo vymění.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Na baterie nebo akumulátory se záruka nevztahuje. ALPENHEAT dává ne záruka na škody způsobené nehodou, nedbalostí nebo nesprávným použitím. Dále je ze záruky vyloučeno i opotřebení textilu, změna vzhledu, jakákoliv úprava výrobku, poškození výrobku. Omezená záruka výrobce nemá vliv na zákonná záruční práva. Pokud je vada zjištěna po uplynutí omezené záruky výrobce nebo se na ni tato záruka nevztahuje nebo není předložena žádná nákupní faktura, společnost ALPENHEAT si vyhrazuje právo určit a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout (oprava nebo výměna na náklady zákazníka) dle výhradního uvážení společnosti ALPENHEAT.

Přečtěte si pokyny!
Nevyhazujte do domovního odpadu.
Model: AD8/AD8-S
Změny nebo úpravy vyhrazeny bez předchozího upozornění

DANISH

ALPENHEAT Støvletørrer Radiator
Model: AD8/AD8-S

MED ET BLIK:
- Radiator med strømkabel
  AD8-S: stik til nemt at tilslutte flere radiatorer
- Står
- Klemmer
- Sekskantnøgle
- Skruer
- Molly-indsatser
- Nødder
- Væg / Gulv monteringsbeslag

INSTRUKTIONER
SÅDAN BRUGER DU:
1. For at tænde for stikket til en 230V stikkontakt.
2. Sæt skoene, støvlerne, handskerne over løkkerne.
3. Træk stikket til radiatoren ud for at slukke.

NYTTIGE TIPS
- Fodtøj i mindre størrelse og små beklædningsgenstande tørrer hurtigere end større genstande.
- Tør sportssko efter hver træning for at forhindre dårlig lugt, fodsvamp eller bakterier i udviklingen.
- Radiatoren AD8-S kan forlænges: Radiatoren har en stikdåse til nemt at forbinde en radiator til den næste radiator i serie.

ADVARSEL!
- Brug kun dette apparat inden for det spændings- og frekvensområde, der er angivet på produktets typeskilt.
- Dette apparat må kun bruges indendørs og i tørre rum.
- Træk altid stikket ud efter brug.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder, og tag ikke apparatet ud af strømforsyningen ved at trække i ledningen.
- Træk ikke i ledningen for at ændre apparatets position.
- Sæt kablet i en position, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter.
- Apparatet må ikke bruges til andre formål end tilsigtet.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, bassiner eller andre skåle, der indeholder vand.
- Anbring ikke apparatet tæt på varme overflader, for at undgå skader.

- Brug ikke i nærheden af eller i nærheden af brændbare stoffer.
- Hvis netledningen eller andre dele er beskadiget, skal de udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentanter eller lignende kvalificerede personer for at undgå enhver fare.
- Varmespiralerne er sikkert forbundet med hinanden for at forhindre vand i at trænge ind. Nedsænk ikke kablet i vand.
- Tøm vaskede sko så meget som muligt, før de sættes på radiatoren.
- Lad apparatet køle af, før det pakkes væk til opbevaring.
- Brug en tør klud til at rengøre apparatet. Brug ikke brændbare opløsningsmidler.

DRIFTSTID:
8-10 timer
Tørretiden vil variere afhængigt af temperatur og luftfugtighed.

SPECIFIKATIONER:
- Vægt: 3,5 kg
- Mål: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Strøm: 230Volt/50Hz
- Ydelse: 28 Watt
- Materiale: Pulverlakeret stål

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET
Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på et indsamlingssted til genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Ved dit bidrag til korrekt bortskaffelse af dette produkt er du med til at beskytte miljøet og dine medmenneskers sundhed. Menneskers sundhed og miljøet er truet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Genanvendelse er med til at reducere forbruget af råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUGEREN FORÅRSAGET VED MISBRUG AF PRODUKTET.

PRODUCENTENS BEGRÆNSEDE GARANTI
ALPENHEAT garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale eller udførelse. Garantiperioden starter på den dato, hvor produktet første gang blev købt af en slutkunde. Ved reparation eller ombytning forlænges garantiperioden hverken eller begynder på ny. Skulle der opstå en defekt i garantiperioden, skal produktet straks returneres til en autoriseret

ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterede købsfaktura. Inden for garantiperioden vil ALPENHEAT efter eget valg reparere eller ombytte produktet.

UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER

Batterier eller batteripakker er undtaget fra garantien. ALPENHEAT giver ingen garanti for skader forårsaget af ulykker, uagtsomhed eller forkert brug. Desuden er tekstilslitage, ændring af udseende, enhver produktændring, skader på produktet også undtaget fra garantien. Producentens begrænsede garanti påvirker ikke lovbestemte garantirettigheder. Hvis defekten opdages efter producentens begrænsede garanti er udløbet, eller den ikke er dækket af denne garanti, eller der ikke er leveret en købsfaktura, forbeholder ALPENHEAT sig retten til at bestemme og foreslå, hvilke skridt der skal tages (reparation eller ombytning på kundens regning)) efter ALPENHEATs eget skøn.

Læs instruktionerne!
Må ikke smides ud i husholdningsaffaldet.
Model: AD8/AD8-S
Med forbehold for ændringer eller modifikationer uden forudgående varsel



ALPENHEAT saapakuivati radiaator
Mudel: AD8/AD8-S

LÜHIDALT:
- Toitekaabliga radiaator
  AD8-S: pistikupesa rohkemate radiaatorite hõlpsaks ühendamiseks
- seisab
- Klambrid
- Kuuskantvõti
- Kruvid
- Molly lisab
- Pähklid
- Seinale/põrandale kinnitusklamber

JUHISED
KUIDAS KASUTADA:
1. Pistiku sisselülitamiseks 230 V majapidamiskontakti.
2. Pane kingad, saapad, kindad üle aasade.
3. Väljalülitamiseks eemaldage radiaator vooluvõrgust.

KASULIKUD NÄPUNÄITED
- Väiksemad jalatsid ja väikesed rõivad kuivavad kiiremini kui suuremad esemed.
- Kuivatage spordijalatsid pärast iga treeningut, et vältida halba lõhna, jalaseene või bakterite teket.
- Radiaator AD8-S on pikendatav: radiaatoril on pistikupesa, millega saab hõlpsasti ühendada ühe radiaatori järgmise järjestikuse radiaatoriga.

HOIATUS!
- Kasutage seda seadet ainult toote andmesildil märgitud pinge- ja sagedusvahemikus.
- Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivades ruumides.
- Pärast kasutamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega ega ühendage seadet vooluvõrgust lahti juhtmest tõmmates.
- Ärge tõmmake juhtmest, et muuta seadme asendit.
- Asetage kaabel nii, et seda ei saaks teravad servad kahjustada.
- Seadet ei tohi kasutada muul otstarbel kui ette nähtud.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda seadet vannide, kraanikausside või muude vett sisaldavate kausside läheduses.

- Kahjustuste vältimiseks ärge asetage seadet kuumade pindade lähedusse.
- Ärge kasutage süttivate ainete läheduses ega kõrval.
- Kui toitejuhe või muud osad on kahjustatud, peavad need ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindajad või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- Küttespiraalid on kindlalt üksteisega ühendatud, et vältida vee sissetungimist. Ärge kastke kaablit vette.
- Enne nende radiaatorile panemist laske pestud kingadest võimalikult palju tühjaks lasta.
- Laske seadmel jahtuda, enne kui pakkite selle hoiule.
- Seadme puhastamiseks kasutage kuiva lappi. Ärge kasutage tuleohtlikke lahusteid.

TÖÖAEG:
8-10 tundi
Kuivamisaeg varieerub sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest.

TEHNILISED ANDMED:
- Kaal: 3,5 kg
- Mõõdud: P 65 x K 33 x L 10 cm
- Võimsus: 230V/50Hz
- Väljund: 28 vatti
- Materjal: pulbervärvitud teras

TOOTE UTILISEERIMINE
See toode tuleb utiliseerida vastavalt kehtivatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise juhistele. Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmetena, vaid see tuleb ära visata elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Oma panusega selle toote õigesse utiliseerimisse aitate kaitsta keskkonda ja oma kaasinimkonna tervist. Ebaõige jäätmete kõrvaldamine ohustab inimeste tervist ja keskkonda. Taaskasutus aitab vähendada tooraine tarbimist.

ALPENHEAT EI VASTUTA TOOTE VÕI KASUTAJALE TEHTUD VIGASTUSTE EEST, MIS PÕHJUSINUD TOOTE VÄÄRKASUTAMIST.

TOOTJA PIIRATUD GARANTII
ALPENHEAT garanteerib, et sellel tootel ei ole materjali- ega tootmisdefekte. Garantiiperiood algab kuupäevast, mil lõppklient toote esmakordselt ostis. Remondi või vahetuse korral garantiiaeg ei pikene ega alga

uuesti. Kui garantiiajal peaks ilmnema defekt, tuleb toode viivitamatult tagastada volitatud ALPENHEAT edasimüüjale koos vastava kuupäevaga ostuarvega. Garantiiperioodi jooksul parandab ALPENHEAT toote või vahetab selle välja oma ainuotsusel.

VÄLISTUS JA PIIRANGUD
Garantii alla ei kuulu akud ega akupaketid. ALPENHEAT ei anna garantiid kahjude eest, mis on põhjustatud õnnetustest, hooletusest või ebaõigest kasutamisest. Lisaks ei kuulu garantii alla ka tekstiili kulumine, välimuse muutus, toote muutmine, toote kahjustamine. Tootja piiratud garantii ei mõjuta seadusjärgseid garantiiõigusi. Kui defekt avastatakse pärast tootja piiratud garantii lõppemist või see garantii ei kehti või ostuarvet ei esitata, jätab ALPENHEAT endale õiguse määrata ja soovitada, milliseid samme (remont või vahetus kliendi kulul) ette võtta.) ALPENHEATi äranägemisel.

Lugege juhiseid!
Ärge visake olmejäätmete hulka.
Mudel: AD8/AD8-S
Etteteatamiseta võidakse muuta või muuta



ESPAÑOL

Radiador secador de botas ALPENHEAT
Modelo: AD8 / AD8-S

CONTENIDO:
- Radiador con cable de alimentación
  (y enchufe para conectar fácilmente más radiadores = AD8-S)
- Soportes
- Abrazaderas
- Llave hexagonal
- tornillos
- Inserciones Molly
- Nueces
- Soporte de montaje en pared / suelo

INSTRUCCIONES
CÓMO UTILIZAR:
1. Para encender el enchufe en un tomacorriente doméstico de 230V.
2. Ponga los zapatos, botas, guantes sobre las presillas.
3. Para apagar desenchufe el radiador.

CONSEJOS ÚTILES:
- El calzado y las prendas de tamaño más pequeño se secarán más rápido que los artículos más grandes
- Seque el calzado deportivo después de cada entrenamiento para evitar el mal olor, el pie de atleta o el desarrollo de bacterias.
- **El radiador AD8-S es extensible: el radiador tiene un enchufe para conectar fácilmente un radiador al siguiente radiador en serie.**

ADVERTENCIA:
- Utilice este aparato solo dentro del rango de voltaje y frecuencia que se indica en la placa de datos del producto.
- Este aparato solo debe usarse en interiores y en habitaciones secas.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
- No toque el enchufe con las manos mojadas y no desconecte el aparato de la fuente de alimentación tirando del cable.
- No tire del cable, para cambiar la posición del aparato.
- Coloque el cable en una posición en la que no pueda dañarse con bordes afilados.
- El dispositivo no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- No coloque el aparato cerca de superficies calientes para evitar daños.
- No lo use cerca o cerca de sustancias inflamables.
- Si el cable de alimentación u otras partes están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, sus agentes de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar cualquier peligro.
- Las bobinas calefactoras están firmemente unidas entre sí para evitar la penetración de agua.
- No sumerja el cable en agua.
- Drene los zapatos lavados tanto como sea posible antes de colocarlos en el radiador.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Para limpiar el aparato utilice un paño seco. No utilice disolventes inflamables.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
8-10 horas**:**
El tiempo de secado variará según la temperatura y la humedad.

ESPECIFICACIONES:
- Peso: 3,5 kg
- Dimensiones: L 65 x H 33 x W 10 cm
- Potencia: 230 voltios / 50 Hz
- Salida: 28 Watt
- Material: acero pintado en polvo

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Este producto debe eliminarse de acuerdo con las pautas vigentes para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados.
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la correcta eliminación de este producto, está ayudando a proteger el medio ambiente y la salud de sus semejantes. La salud humana y el medio ambiente están en peligro por la eliminación inadecuada de desechos. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

ALPENHEAT NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL PRODUCTO O LESIÓN AL USUARIO CAUSADO POR EL MAL USO DEL PRODUCTO.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
ALPENHEAT garantiza que este producto está libre de defectos de material o mano de obra. El período de garantía comienza en la fecha en que el

cliente final compró el producto por primera vez. En el caso de reparaciones o cambios, el período de garantía no se prorroga ni comienza de nuevo. En caso de producirse un defecto durante el período de garantía, el producto debe devolverse inmediatamente a un distribuidor ALPENHEAT autorizado, junto con la correspondiente factura de compra fechada. Dentro del período de garantía, ALPENHEAT, a su sola decisión, reparará o cambiará el producto.

EXCLUSIÓN Y LIMITACIONES

ALPENHEAT no ofrece garantía por daños causados por accidentes, negligencia o uso indebido. Además, el desgaste textil, el cambio de apariencia, cualquier modificación del producto, daños al producto también están excluidos de la garantía.

La garantía limitada del fabricante no afecta los derechos de garantía legales. Si el defecto se detecta después de que ha expirado la garantía limitada del fabricante o no está cubierto por esta garantía o no se proporciona factura de compra, ALPENHEAT se reserva el derecho de determinar y sugerir qué pasos se deben tomar (reparación o cambio a cargo del cliente) a criterio exclusivo de ALPENHEAT.

¡Lea las instrucciones!
No desechar con la basura doméstica.
Modelo: AD8 / AD8-S
Sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.



ALPENHEAT kenkäkuivaimen jäähdytin
Malli: AD8/AD8-S

SISÄLLYS:
- Jäähdytin virtajohdolla
  (ja pistorasia useiden lämpöpattereiden liittämiseen = AD8-S)
- Seisoi
- Puristimet
- Kuusiokoloavain
- Ruuvit
- Molly lisää
- Pähkinöitä
- Seinä-/lattiakiinnitysteline

OHJEET
KUINKA KÄYTTÄÄ:
1. Kytke pistoke päälle 230 V:n pistorasiaan.
2. Laita kengät, saappaat, käsineet silmukoiden päälle.
3. Katkaise virta irrottamalla jäähdytin.

AUTTAVIA NEUVOJA:
- Pienemmät jalkineet ja vaatteet kuivuvat nopeammin kuin suuret tuotteet
- Kuivaa urheilukengät jokaisen harjoituksen jälkeen estääksesi pahan hajun, urheilijan jalan tai bakteerien kehittymisen.
- **Patteri AD8-S on laajennettavissa: jäähdyttimessä on pistorasia, jonka avulla voit helposti liittää yhden jäähdyttimen seuraavaan sarjaan.**

VAROITUS:
- Käytä tätä laitetta vain tuotteen arvokilvessä mainitulla jännite- ja taajuusalueella.
- Tätä laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa ja kuivissa tiloissa.
- Irrota laite aina käytön jälkeen.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä äläkä irrota laitetta virtalähteestä vetämällä johdosta.
- Älä vedä johdosta muuttaaksesi laitteen asentoa.
- Aseta kaapeli niin, että terävät reunat eivät voi vahingoittaa sitä.
- Laitetta ei saa käyttää muihin kuin tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien kulhojen lähellä.
- Älä sijoita laitetta kuumien pintojen lähelle vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä syttyvien aineiden lähellä tai vieressä.

- Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, valmistajan, tämän huoltoedustajien tai vastaa van pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava ne vaaran välttämiseksi.
- Lämmityspatterit on liitetty tiukasti toisiinsa veden tunkeutumisen estämiseksi. Älä upota kaapelia veteen.
- Tyhjennä pestyt kengät niin paljon kuin mahdollista ennen kuin laitat ne jäähdyttimeen.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin pakkaat sen säilytystä varten.
- Käytä laitteen puhdistamiseen kuivaa liinaa. Älä käytä syttyviä liuottimia.

TOIMINTA-AIKA:
8-10 tuntia
Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja kosteuden mukaan.

Tekniset tiedot:
- Paino: 3,5 kg
- Mitat: P 65 x K 33 x L 10 cm
- Teho: 230V/50Hz
- Lähtöteho: 28 wattia
- Materiaali: jauhemaalattu teräs

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Tämä tuote on hävitettävä voimassa olevien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Osallistumalla tämän tuotteen oikeaan hävittämiseen autat suojelemaan ympäristöä ja lähimmäistesi terveyttä. Epäasianmukainen jätteiden hävittäminen vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön. Kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta.

ALPENHEAT EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖN AIHEUTTAMISTA TUOTTEEN VAHINGOISTA TAI KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUNEISTA VAMMOISTA.

VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU
ALPENHEAT takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppuasiakas osti tuotteen ensimmäisen kerran. Korjauksen tai vaihdon yhteydessä takuuaikaa ei jatketa eikä se ala alusta. Jos takuuaikana ilmenee vika, tuote on välittömästi palautettava valtuutetulle ALPENHEAT-jälleenmyyjälle yhdessä

vastaavan päivätyn ostolaskun kanssa. Takuuaikana ALPENHEAT korjaa tai vaihtaa tuotteen omasta päätöksestään.

POIKKEAMINEN JA RAJOITUKSET
ALPENHEAT ei anna takuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, huolimattomuudesta tai väärästä käytöstä. Takuu ei myöskään koske tekstiilien kulumista, ulkonäön muutosta, tuotteen mahdollisia muutoksia tai vaurioita.
Valmistajan rajoitettu takuu ei vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin.
Jos vika havaitaan valmistajan rajoitetun takuun umpeutumisen jälkeen tai se ei kuulu tämän takuun piiriin tai ostolaskua ei ole toimitettu, ALPENHEAT varaa oikeuden päättää ja ehdottaa toimenpiteitä (korjaus tai vaihto asiakkaan kustannuksella)) ALPENHEATin oman harkinnan mukaan.

Lue ohjeet!
Älä hävitä kotitalousjätteen joukkoon.
Malli: AD8/AD8-S
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta



FRANÇAIS

ALPENHEAT Radiator
Modèle: AD8/AD8-S

CONTENU:
- Radiateur avec câble d'alimentation
  (et prise pour brancher facilement plusieurs radiateurs = AD8-S)
- jambes
- attaches
- clé pour goupille hexagonale
- vis
- cheville
- écrous
- support de fixation au mur /sol

CONSELLS UTILES:
- S'assurer de ne pas couvrir le ventilateur d'entrée d'air.
- Les chaussures et vêtements de taille plus petite sécheront plus rapidement que les articles plus grands.
- Les chaussures de sport devraient être séchées après chaque séance d'entraînement pour empêcher les bactéries et la formation de moisissure.
- **Le radiateur AD8-S est extensible : le radiateur dispose d'une prise pour connecter facilement un radiateur au radiateur suivant en série.**

MISE EN GARDE:
- N´utiliser l´appareil qu´avec le voltage et la fréquence indiqués.
- Cet appareil n´est approprié que pour utilisations dans des pièces sèches.
- Après utilisation, l´appareil est à débrancher.
- Ne pas saisir la prise de courant avec les mains mouillées et ne pas tirer sur le câble pour débrancher.
- Ne pas tirer sur le câble pour déplacer l´appareil.
- Le câble devrait être posé par terre en évitant tout coin coupant qui pourrait l´endommager.
- L´appareil ne doit pas être utilisé d´une autre manière.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l´appareil auprès d´une baignoire ou d´autres récipients contenant de l´eau.
- L´appareil ne doit pas être mouillé, ne pas l´utiliser avec des mains mouillées.
- Ne pas l´utiliser près de surfaces chaudes pour éviter des dommages.
- Ne pas l´utiliser près ou à côté de substances inflammables.

- Faire attention que les fentes d´aération ne soient pas couvertes par du papier, nappes, rideaux ou autres choses similaires.
- Lors de l´utilisation, les tuyaux d´aspiration ne doivent pas être couverts.
- Pour utilisations courtes, le minuteur doit être tourné dans sa position jusqu´à ce qu´un clic court soit perçu.
- Si le câble ou d´autres pièces sont endommagés, ceux-ci doivent être remplacés par le producteur, un de ses distributeurs ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Débrancher toujours l´appareil après utilisation.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT:
8-10 heures
Le temps de séchage changera a selon de la température et l`humidité.

SPÉCIFICATIONS:
- Poids: 3,5 kg
- Dimensions: L 65 x H 33 x L 10 cm
- Puissance: 230Volt / 50Hz
- Sortie: 28 Watt
- Matériau: acier thermolaqué

ÉLIMINATION DU PRODUIT
Ce produit doit être éliminé conformément aux directives en vigueur pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usés le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais qu'il doit être éliminé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le produit contient des batteries lithium-ion (Li-Polymer). Les batteries elles-mêmes ne doivent pas être démontées, jetées dans un feu ou court-circuitées. Les piles doivent être éliminées correctement. Des conteneurs appropriés pour l'élimination des batteries sont disponibles dans les magasins qui vendent des batteries, ainsi que dans les lieux de collecte des déchets municipaux. Par votre contribution à la bonne élimination de ce produit, vous aidez à protéger l'environnement et la santé de votre prochain. La santé humaine et l'environnement sont menacés par une élimination inappropriée des déchets. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières.

ALPENHEAT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU PRODUIT OU AUX BLESSURES À L'UTILISATEUR CAUSÉ PAR LA MALADIE DU PRODUIT.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

ALPENHEAT garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication. La période de garantie commence à la date à laquelle le produit a d'abord été acheté par un client final. En cas de réparation ou d'échange, la période de garantie n'est ni prolongée, ni ne commence à recommencer. Si un défaut survient pendant la période de garantie, le produit doit être immédiatement renvoyé à un ALPENHEAT autorisé distributeur, ainsi que la facture d'achat datée correspondante. Au cours de la période de garantie, ALPENHEAT, à sa seule décision, réparera ou échangera le produit.

EXCLUSION ET LIMITATIONS

Les batteries ou les batteries sont exclus de la garantie. ALPENHEAT ne garantit aucun dommage causé par des accidents, négligence ou utilisation incorrecte. En outre, l'usure du textile, le changement d'apparence, toute modification du produit, des dommages à la les produits sont également exclus de la garantie. La garantie limitée du fabricant n'affecte pas les droits légaux de garantie. Si le défaut est détecté après l'expiration de la garantie limitée du fabricant ou s'il n'est pas couvert par cette garantie ou s'il n'y a pas de facture d'achat, ALPENHEAT se réserve le droit de déterminer et de proposer les étapes à suivre (réparer ou échanger aux frais du client) à la seule discrétion d'ALPENHEAT.

Lisez les instructions!
Ne pas jeter dans les ordures ménagères.
Sujet à changement ou modification sans préavis



Καλοριφέρ στεγνωτηρίου μπότας ALPENHEAT Μοντέλο: AD8/AD8-S

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
- Καλοριφέρ με καλώδιο τροφοδοσίας
  AD8-S: υποδοχή για εύκολη σύνδεση περισσότερων καλοριφέρ
- Στέκεται
- Σφιγκτήρες
- Εξάγωνο κλειδί
- Βίδες
- Ένθετα Molly
- Ξηροί καρποί
- Βάση στήριξης τοίχου/δαπέδου

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1. Για να ενεργοποιήσετε το βύσμα σε οικιακή πρίζα 230 V.
2. Βάλτε τα παπούτσια, τις μπότες, τα γάντια πάνω από τις θηλιές.
3. Για να απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το ψυγείο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Τα υποδήματα μικρότερου μεγέθους και τα μικρά ρούχα στεγνώνουν πιο γρήγορα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα.
- Στεγνώστε τα αθλητικά παπούτσια μετά από κάθε προπόνηση για να αποτρέψετε την ανάπτυξη κακοσμίας, ποδιών αθλητή ή βακτηρίων.
- Το ψυγείο AD8-S είναι επεκτάσιμο: το ψυγείο έχει μια υποδοχή για εύκολη σύνδεση ενός ψυγείου με το επόμενο ψυγείο στη σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο εντός του εύρους τάσης και συχνότητας όπως αναφέρεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρούς χώρους.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τραβάτε το καλώδιο, για να αλλάξετε τη θέση της συσκευής.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σε θέση έτσι ώστε να μην μπορεί να καταστραφεί από αιχμηρές άκρες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζονται.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες ή άλλα μπολ που περιέχουν νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες, για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά ή δίπλα σε εύφλεκτες ουσίες.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους του σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Τα πηνία θέρμανσης είναι καλά ενωμένα μεταξύ τους για να αποτρέψουν τη διείσδυση του νερού. Μην βυθίζετε το καλώδιο στο νερό.
- Στραγγίστε τα πλυμένα παπούτσια όσο το δυνατόν περισσότερο πριν τα τοποθετήσετε στο Καλοριφέρ.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη συσκευάσετε για αποθήκευση.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

8-10 ώρες

Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

ΔΙΟΠΤΡΑ:

- Βάρος: 3,5 kg
- Διαστάσεις: Μ 65 x Υ 33 x Π 10 cm
- Ισχύς: 230Volt/50Hz
- Έξοδος: 28 Watt
- Υλικό: Χάλυβας με επίστρωση πούδρας

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για την απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να απορριφθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με τη συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συνανθρώπων σας. Η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον τίθενται σε κίνδυνο από την ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Η ALPENHEAT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΚΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Η ALPENHEAT εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν έχει ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν αγοράστηκε για πρώτη φορά από έναν τελικό πελάτη. Σε περίπτωση επισκευής ή αλλαγής, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται ούτε ξεκινά εκ νέου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί αμέσως σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ALPENHEAT, μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία. Εντός της περιόδου εγγύησης, η ALPENHEAT θα επισκευάσει ή θα ανταλλάξει το προϊόν με μόνη της απόφαση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι μπαταρίες ή τα πακέτα μπαταριών εξαιρούνται από την εγγύηση. Η ALPENHEAT δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, αμέλεια ή ακατάλληλη χρήση. Επιπλέον, η φθορά των υφασμάτων, η αλλαγή εμφάνισης, οποιαδήποτε τροποποίηση προϊόντος, ζημιά στο προϊόν εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση. Η περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης. Εάν το ελάττωμα εντοπιστεί μετά τη λήξη της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή ή δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση ή δεν παρέχεται τιμολόγιο αγοράς, η ALPENHEAT διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει και να προτείνει ποια βήματα πρέπει να γίνουν (επισκευή ή αλλαγή με έξοδα του πελάτη) κατά την αποκλειστική κρίση της ALPENHEAT.

Διαβάστε οδηγίες!
Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.
Μοντέλο: AD8/AD8-S
Υπόκειται σε αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση





HRVATSKI

ALPENHEAT Sušilo za obuću i rukavice Radiator Model: AD8/AD8-S

Sadrži:
- Radiator z napajalnim kablom
  (in vtičnico za enostavno priključitev več radiatorjev = AD8-S)
- Stezaljke
- Francuski ključ
- Stalci
- Vijci
- Podni i zidni nosač
- Matice

UPUTSTVA ZA UPOTREBU
KAKO ISPRAVNO KORISTITI:
1. Uključiti u utičnicu od 230V.
2. Postaviti obuću i/ili rukavice na sušač.
3. Isključivanje iz utičnice gasi uređaj.

KORISNI SAVJETI:
1. Manje dimenzije obuće ili odjeće znatno skraćuju vrijeme sušenja.
2. Sušite sportsku obuću nakon svakog treninga ili aktivnosti kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa, razvoj bakterija ili atletskog stopala.
3. **Radiator AD8-S je razteglјiv: radiator ima vtičnico za enostavno priključitev enega radiatorja na naslednji radiator v seriji.**

UPOZORENJE:
- Uređaj koristite samo unutar dopuštene voltaže i frekvencije navedene na samom proizvodu.
- Proizvod je za korištenje isključivo u zatvorenom i suhom prostoru.
- Ne dodirujte utičnicu mokrim rukama i ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za kabel.
- Ne povlačite kabel pri premještanju uređaja.
- Kabel zaštitite od oštrih predmeta koji bi ga mogli oštetiti.
- Uređaj se ne smije koristiti za druge namjene od one predviđene.
- Držati izvan dohvata djece.
- Ne koristite uređaj u blizini kada, bazena ili drugih vodenih površina.
- Ne stavljajte uređaj blizu vrućih površina kako biste spriječili oštećenje.
- Ne koristite pored ili blizu zapaljivih sredstava.

- Dobro prosušte obuću prije postavljanja na sušač
- Prije skladištenja pustiti uređaj da se ohladi.
- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu, ne koristite zapaljiva sredstva.
- Nakon korištenja, obavezno isključite uređaj iz struje.

VRIJEME TRAJANJA:
8-10 sati
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi zraka i trenutačnoj vlažnosti.

Specifikacije:
- Snaga: 230Volt/50Hz
- Izlaz: 28 Watt
- Materijal: plastificirani čelik
- Težina: 3.5 kg
- Dimenzije: D 65 x V 33 x Š 10 cm

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON UPOTREBE:
Proizvod se mora odlagati u skladu sa zakonskim smjernicama za zbrinjavanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja. Simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, te se mora odlagati na odlagalište za recikliranje električnih i elektroničkih aparata.Svojim pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u zaštiti okoliša i zdravlja cjelokupnog čovječanstva. Ljudsko zdravlje i okoliš uvelike se ugrožavaju nepravilnim odlaganjem smeća. Recikliranjem se smanjuje proizvodnja sirovih materijala i tome pomaže okolišu.

ALPENHEAT NE ODGOVARA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI OZLJEDA KORISNIKA NASTALIH NEPRAVILNIM RUKOVANJEM PROIZVODA.

OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVOĐAČA:
ALPENHEAT jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je prvi proizvod kupljen od strane krajnjeg kupca. U slučaju popravka ili zamjene, jamstveni rok se ne produžuje ni niti započinje ispočetka. Ukoliko se kvar dogodi tijekom jamstvenog razdoblja, proizvod mora odmah biti vraćen ovlaštenom ALPENHEAT zastupniku, zajedno s pripadajućim računom sa datumom kupnje proizvoda. Unutar jamstvenog roka ALPENHEAT sam donosi odluku hoće li proizvod popraviti ili zamijeniti.

IZUZECI I OGRANIČENJA:

Baterija ili baterije su isključeni iz jamstva. ALPENHEAT ne jamči za štete uzrokovane nesrećom, nemarom ili nepravilnim korištenjem proizvoda. Nadalje, promjene na tekstilu, obući odnosno bilo kakva promjena funkcije ili izgleda sušenih stvari isključena je iz garancije. Ograničeno jamstvo proizvođača ne utječe na zakonska jamstvena prava. Ukoliko je došlo do kvara na proizvodu nakon isteka jamstvenog perioda od, ili jamstvo ne pokriva kvar, ili nedostaje valjani račun kupnje, ALPENHEAT zadržava pravo određivanja i predlaganja daljnjih koraka (popravak ili zamjena na račun kupca) po vlastitoj odluci.

Obavezno pročitati uputstva!

Ne bacajte među obični kućanski otpad.

Model: AD8/AD8-S

Podložno promjenama ili izmjenama bez prethodne najave.



ALPENHEAT Csomagszárító radiátor
Modell: AD8/AD8-S

TARTALOM:
- Radiátor tápkábellel
  (és dugaszolóaljzattal több radiátor csatlakoztatásához = AD8-S)
- Áll
- bilincsek
- Imbuszkulcs
- Csavarok
- Molly betoldja
- Dió
- Falra/padlóra szerelhető konzol

UTASÍTÁS
HOGYAN KELL HASZNÁLNI:
1. Csatlakoztassa a dugót egy 230 V-os háztartási aljzatba.
2. Tedd a cipőket, csizmákat, kesztyűket a hurkokra.
3. Kikapcsoláshoz húzza ki a hűtőt.

HASZNOS TANÁCSOK:
- A kisebb méretű lábbelik és ruhák gyorsabban száradnak, mint a nagyobbak
- Minden edzés után szárítsa meg a sportcipőket, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat, lábgombásodást vagy baktériumok kialakulását.
- **Az AD8-S radiátor kihúzható: a radiátornak van egy aljzata, amellyel könnyen csatlakoztatható az egyik radiátor a soros következő radiátorhoz.**

FIGYELEM:
- A készüléket csak a termék adattábláján feltüntetett feszültség- és frekvenciatartományon belül használja.
- Ezt a készüléket csak beltérben és száraz helyiségekben szabad használni.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel, és ne húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról a kábelnél fogva.
- Ne húzza a kábelt a készülék helyzetének megváltoztatásához.
- Helyezze a kábelt úgy, hogy éles peremek ne sértsék meg.
- A készüléket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne használja a készüléket kád, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

- Ne tegye a készüléket forró felületek közelébe, hogy elkerülje a károsodást.
- Ne használja gyúlékony anyagok közelében vagy mellett.
- Ha a tápkábel vagy más alkatrészek megsérülnek, a veszély elkerülése érdekében azokat a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A fűtőtestek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy megakadályozzák a víz behato lását. Ne merítse vízbe a kábelt.
- A mosott cipőket lehetőleg ürítse ki, mielőtt feltenné a radiátorra.
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja tárolásra.
- A készülék tisztításához használjon száraz ruhát. Ne használjon gyúlékony oldószereket.

Üzemelési idő:
8-10 óra
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változik.

Specifikációk:
- Súly: 3,5 kg
- Méretek: hossz 65 x ma 33 x szélesség 10 cm
- Teljesítmény: 230V/50Hz
- Kimenet: 28 Watt
- Anyaga: porszórt acél

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Ezt a terméket a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozó érvényes irányelvek szerint kell ártalmatlanítani.
A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes ártalmatlanításához való hozzájárulásával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. Az emberi egészséget és a környezetet veszélyezteti a nem megfelelő hulladékkezelés. Az újrahasznosítás segít csökkenteni az alapanyag-felhasználást.

AZ ALPENHEAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓ SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A TERMÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL OKOZOTT.

GYÁRTÓI KORLÁTOZOTT GARANCIA
Az ALPENHEAT garantálja, hogy ez a termék anyag- vagy gyártási hibáktól mentes. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a végfelhasználó először megvásárolta. Javítás vagy csere esetén a garanciaidő nem hosszabbodik meg és nem kezdődik elölről. Ha a garanciális időszak

alatt meghibásodás lép fel, a terméket haladéktalanul vissza kell juttatni egy hivatalos ALPENHEAT márkakereskedőhöz, a megfelelő keltezett vásárlási számlával együtt. A garanciális időszakon belül az ALPENHEAT saját döntése alapján megjavítja vagy kicseréli a terméket.

KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az ALPENHEAT nem vállal garanciát a balesetből, hanyagságból vagy nem megfelelő használatból eredő károkra. Továbbá a textilkopás, a megjelenés megváltozása, az esetleges termékmódosítás, a termék sérülése szintén nem vonatkozik a jótállásra.

A gyártó korlátozott jótállása nem érinti a törvényes jótállási jogokat.
Ha a hibát a gyártó korlátozott jótállásának lejárta után észlelik, vagy a jelen garancia nem terjed ki rá, vagy nem áll rendelkezésre vásárlási számla, az ALPENHEAT fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza és javaslatot tegyen a teendő (javítás vagy csere a vásárló költségére) elvégzésére.) az ALPENHEAT kizárólagos belátása szerint.

Olvassa el az utasításokat!
Ne dobja a háztartási hulladék közé.
Modell: AD8/AD8-S
A változtatás joga fenntartva, előzetes figyelmeztetés nélkül





ITALIANO

Radiatore asciuga scarponi ALPENHEAT
Modello: AD8/AD8-S

VOLUME DI CONSEGNA:
- Radiatore con cavo di alimentazione
  (e presa per collegare facilmente più radiatori = AD8-S)
- Stand
- Morsetti
- Chiave esagonale
- Viti
- Inserti Molly
- Noccioline
- Staffa di montaggio a parete/pavimento

ISTRUZIONI PER L'USO
OPERAZIONE:
1. Per inserire la spina in una presa domestica da 230 V.
2. Metti le scarpe, gli stivali, i guanti sopra i passanti.
3. Per spegnere scollegare il radiatore.

CONSIGLI UTILI
- I capi di abbigliamento più piccoli si asciugano più velocemente di quelli più grandi.
- Le scarpe sportive devono essere asciugate dopo ogni utilizzo per evitare batteri e evita la crescita dei funghi.
- **Il radiatore AD8-S è estensibile: il radiatore ha una presa per collegare facilmente un radiatore al radiatore successivo in serie.**

ATTENZIONE!
- Utilizzare questo apparecchio solo all'interno della gamma di tensione e frequenza come indicato sulla targa dati del prodotto.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'interno e in ambienti asciutti.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Non toccare la spina con le mani bagnate e non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione tirando il cavo.
- Non tirare il cavo, per cambiare la posizione dell'apparecchio.
- Posizionare il cavo in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, bacini o altre ciotole che contengono acqua.
- Non avvicinare l'apparecchio a superfici calde, per evitare danni.
- Non utilizzare vicino o accanto a sostanze infiammabili.
- Se il cavo di alimentazione o altre parti sono danneggiate, devono essere sostituite dal produttore, dai suoi agenti di servizio o da persone similmente qualificate per evitare qualsiasi rischio.
- Le serpentine di riscaldamento sono saldamente unite tra loro per evitare la penetrazione dell'acqua. Non immergere il cavo in acqua.
- Scolare il più possibile le scarpe lavate prima di metterle sul radiatore.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo per riporlo.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare solventi infiammabili.

TEMPO DI OPERATIVITÀ:
8-10 ore
Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura e dell'umidità.

SPECIFICHE:
- Peso: 3,5 kg
- Dimensioni: L 65 x H 33 x P 10 cm
- Potenza: 230Volt/50Hz
- Potenza: 28 Watt
- Materiale: acciaio verniciato a polvere

SMALTIRE L'ARTICOLO
Questo articolo deve essere smaltito in conformità con le linee guida applicabili per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, proteggi l'ambiente e la salute dei tuoi simili. L'ambiente e la salute sono minacciati da uno smaltimento errato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

ALPENHEAT È PER DANNI AL PRODOTTO O AL NON DANNEGGIARE L'UTENTE DA UN UTILIZZO ERRATO RESPONSABILE.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
ALPENHEAT garantisce che tutti i prodotti sono esenti da difetti di materiale o di fabbricazione. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Non

viene prorogato di riparazioni o sostituzioni, né ricomincia. Durante il periodo di garanzia, ALPENHEAT rimedia a propria discrezione ai difetti riparando o sostituendo il prodotto. Se si verifica un difetto nel prodotto durante il periodo di garanzia, il prodotto deve essere restituito immediatamente a un rivenditore autorizzato ALPENHEAT e deve essere presentata la prova d'acquisto datata corrispondente.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le batterie come parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia. ALPENHEAT non concede nulla Garanzia per danni derivanti da incidenti, negligenza e uso improprio.

La garanzia esclude inoltre:
Parti soggette a usura, usura dei tessuti, cambiamenti nell'aspetto, modifiche del prodotto eseguite in modo improprio, danni al prodotto. La garanzia del produttore lascia il tuo richieste di garanzia legale inalterate. Se il difetto viene scoperto solo dopo la scadenza della garanzia del produttore o se non è coperto da queste condizioni di garanzia, ALPENHEAT si riserva il diritto di riparare o sostituire la parte difettosa a propria discrezione.

Modello: AD8/AD8-S
Soggetto a cambiamenti o modifiche senza preavviso



ALPENHEAT batų džiovintuvo radiatorius
Modelis: AD8/AD8-S

IŠ PIRMO ŽVILGSNIO:
- Radiatorius su maitinimo laidu
  AD8-S: lizdas, skirtas lengvai prijungti daugiau radiatorių
- Stovi
- Gnybtai
- Šešiakampis veržliaraktis
- Varžtai
- Molly įterpia
- Riešutai
- Tvirtinimo prie sienos / grindų laikiklis

INSTRUKCIJOS
KAIP NAUDOTI:
1. Norėdami įjungti kištuką į 230 V buitinį lizdą.
2. Uždėkite batus, batus, pirštines per kilpas.
3. Norėdami išjungti, atjunkite radiatorių.

NAUDINGI PATARIMAI
- Mažesnio dydžio avalynė ir smulkūs drabužiai išdžius greičiau nei didesni.
- Po kiekvienos treniruotės išdžiovinkite sportinius batus, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo, pėdų grybelio ar bakterijų vystymosi.
- Radiatorius AD8-S yra išplečiamas: radiatorius turi kištukinį lizdą, leidžiantį lengvai prijungti vieną radiatorių prie kito radiatoriaus nuosekliai.

ĮSPĖJIMAS!
- Šį prietaisą naudokite tik tokioje įtampos ir dažnio diapazone, kaip nurodyta gaminio duomenų lentelėje.
- Šį prietaisą galima naudoti tik patalpose ir sausose patalpose.
- Po naudojimo visada ištraukite prietaisą iš elektros tinklo.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis ir neatjunkite prietaiso nuo maitinimo šaltinio traukdami už laido.
- Netraukite už laido, kad pakeistumėte prietaiso padėtį.
- Padėkite laidą taip, kad jo nepažeistų aštrūs kraštai.
- Prietaiso negalima naudoti kitiems tikslams, nei numatyta.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, praustuvo ar kitų dubenėlių, kuriuose yra vandens.
- Nestatykite prietaiso arti karštų paviršių, kad nesugadintumėte.
- Nenaudokite šalia ar šalia degių medžiagų.

- Jei maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, jas turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentai arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
- Šildymo gyvatukai yra patikimai sujungti vienas su kitu, kad neprasiskverbtų vanduo. Nenardinkite laido į vandenį.
- Kiek įmanoma nusausinkite išskalbtus batus prieš dėdami juos ant radiatoriaus.
- Prieš supakuodami jį saugojimui, leiskite prietaisui atvėsti.
- Prietaisui valyti naudokite sausą skudurėlį. Nenaudokite degių tirpiklių.

VEIKIMO LAIKAS:
8-10 valandų
Džiūvimo laikas skirsis priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.

SPECIFIKACIJOS:
- Svoris: 3,5 kg
- Matmenys: P 65 x A 33 x P 10 cm
- Galia: 230V/50Hz
- Išėjimas: 28 vatai
- Medžiaga: milteliniu būdu dengtas plienas

GAMINIO IŠMETIMAS
Šis gaminys turi būti išmestas laikantis galiojančių panaudotų elektros ir elektroninių prietaisų išmetimo nurodymų. Ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad su šiuo gaminiu negalima tvarkyti kaip su buitinėmis atliekomis, o jį reikia išmesti į elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Prisidėdami prie teisingo šio gaminio išmetimo, jūs padedate apsaugoti aplinką ir savo žmonių sveikatą. Netinkamas atliekų šalinimas kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Perdirbimas padeda sumažinti žaliavų sunaudojimą.

ALPENHEAT NEATSAKO UŽ JOKIĄ GAMINIO ŽALĄ AR VARTOTOJUI SUŽALOJIMĄ, SUKELTĄ DĖL NETINKAMO GAMINIO NAUDOJIMO.

GAMINTOJO RIBOTA GARANTIJA
ALPENHEAT garantuoja, kad šiame gaminyje nėra medžiagų ar gamybos defektų. Garantijos laikotarpis prasideda tą dieną, kai galutinis pirkėjas pirmą kartą įsigijo gaminį. Remonto ar keitimo atveju garantinis laikotarpis nei pratęsiamas, nei prasideda iš naujo. Jei garantiniu laikotarpiu atsiranda defektas, gaminys turi būti nedelsiant grąžintas įgaliotam ALPENHEAT atstovui kartu su atitinkama pirkimo sąskaita faktūra su data. Garantiniu laikotarpiu ALPENHEAT gaminį pataisys arba pakeis savo sprendimu.

IŠIMTIS IR APRIBOJIMAI
Baterijoms ar baterijų paketams garantija netaikoma. ALPENHEAT negarantuoja žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų, aplaidumo ar netinkamo naudojimo. Be to, garantija taip pat netaikoma tekstilės nusidėvėjimui, išvaizdos pasikeitimui, bet kokiems gaminio pakeitimams, gaminio pažeidimams. Gamintojo ribota garantija neturi įtakos įstatyme numatytoms garantijos teisėms. Jei defektas nustatomas pasibaigus gamintojo ribotai garantijai arba jam netaikoma ši garantija arba nepateikiama pirkimo sąskaita, ALPENHEAT pasilieka teisę nuspręsti ir pasiūlyti, kokių veiksmų imtis (remontuoti ar pakeisti kliento sąskaita).) ALPENHEAT savo nuožiūra.

Perskaitykite instrukcijas!
Neišmeskite į buitines atliekas.
Modelis: AD8/AD8-S
Galimi pakeitimai arba modifikacijos be išankstinio įspėjimo



LATVJU

ALPENHEAT Apavu un cimdu žāvētājs Radiator
Modelis: AD8/AD8-S

Īsumā:
- Radiators ar strāvas kabeli
  (un kontaktligzdu, lai ērti pievienotu vairāk radiatoru = AD8-S)
- Stiprinājumu komplekts (pie sienas, uz grīdas vai brīvi stāvošs):
  - statīvs
  - skavas
  - Hex atslēga
  - Skrūves
  - Molly ieliktņi
  - Sienas / grīdas montāžas kronšteins

INSTRUKCIJA
Lietošana:
1. Pievienojiet ierīci mājsaimniecības 230V .
2. Novietojiet apavus, cimdus u.c. žāvēšanai.
3. Lai ierīci izslēgtu, atvienojiet radiator.

Ieteikumi:
- Maza izmēra apavi un cimdi žūst ātrāk, nekā liela izmēra;
- Sporta apavus nepieciešams žāvēt pēc katras lietošanas reizes, tādējādi tiek samazināts baktēriju skaits.
- Radiators AD8-S ir pagarināms: radiatoram ir ligzda, lai ērti savienotu vienu radiatoru ar nākamo sērijveida radiatoru.

BRĪDINĀJUMS:
- Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajā sprieguma un frenkvenču diapazonā, kas norādits uz datu plāksnītes
- Šo ierīci drīkst lietot tikai iekštelpās un sausās telpās.
- Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Neaiztieciet kontaktdakšu ar slapjām rokām un neatvienojiet ierīci no barošanas avota, raujot kabeli.
- Nevelciet kabeli, lai mainītu ierīces stāvokli.
- Novietojiet kabeli tādā stāvoklī, lai to nevarētu sabojāt.
- Ierīci drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Glabājiet no bērniem tiem nepieejamā vietā
- Ierīci neizmantot vannu, baseinu vai citu ūdenstilpņu tuvumā.

- Nenovietojiet ierīces tuvu karstām virsmām
- Nelietojiet viegli uzliesmojošu vielu tuvumā
- Nepieciešamības gadījumā elektrokabeli mainīt tikai ar oriģinālu. Jautāt ierīces pārdevējam;
- Izslēdziet ierīci, ja tā neliek pielietota;
- Nelikt kabeli ūdenī
- Pirms likt žāvēties mazgātus apavus, nepieciešams max notecināt
- Ļaujiet ierīcei atdzist pirms iepakošanas, lai to novietotu uzglabāšanai.
- Ierīci tīriet ar sausu lupatiņu. Nelietot viegli uzsliesmojošus šķidinātājus

Darbības laiks:
8-10 stundas
Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no mitruma līmeņa apavos.

Specifikācija:
- Svars: 3,5 kg
- Izmēri: 65 x 33 x 10 cm
- Jauda: 230Volt/50Hz
- Izvade: 28 Watt
- Materiāls: tērauds, pulvera pārklājums

PRODUKTA LIKVIDĀCIJA
Šis produkts ir jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajām Izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vadlīnijām. Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet ir jāiznīcina elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai.Pareiza atbrīvošanās no šī produkta ir Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā un veselības nodrošināšana cilvēcei. Cilvēku veselība un vide ir apdraudēta nepareizas atkritumu apglabāšanu dēļ. Pārstrāde palīdz samazināt izejvielu patēriņu.

ALPENHEAT NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU PRODUKTA BOJĀJUMU VAI LIETOTĀJAM NODARĪTO KAITĒJUMU, NEPAREIZAS PRODUKTA LIETOŠANAS REZULTĀTĀ!

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
Alpenheat garantē, ka šis produkts ir bez materiāla vai apdares defektiem. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad produktu pirmo reizi iegādājas gala patērētājs. Remonta vai apmaiņas gadījumā, garantijas periods netiek pagarināts, garantijas termiņš paliek spēkā no pirkuma iegādes dienas. Ja

defekts radies garantijas laikā, produkts nekavējoties jāatgriež Alpenheat dīlerim, kopā ar attiecīgo pirkuma rēķinu. Garantijas perioda laikā Alpenheat pēc saviem ieskatiem veiks remontu vai apmainīs produktu.

GARANTIJAS DARBĪBAS NOSACĪJUMI

Alpenheat nesniedz garantiju par zaudējumiem, kas radušies nelaimes gadījumu, nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ. Turklāt, tekstila apģērba, tā izskata maiņa, kaitējumi produktam arī ir izslēgti no garantijas. Ražotāja ierobežotā garantija neietekmē likumā noteiktās garantijas tiesības.; Ja beidzies derīguma termiņš vai arī nav pirkuma rēķins, Alpenheat patur tiesības noteikt, un ieteikt, kādus pasākumus jāveic (remonts vai apmaiņa uz pasūtītāja rēķina) pēc Alpenheat ieskatiem.
IPX1 Aizsardzības līmenis pret mitruma un ūdens iekļūšanu

Izlasīt instrukciju!
Neizmest pie sadzīves atkritumiem.
Modelis: AD8/AD8-S
Var tikt mainīts vai pārveidots bez iepriekšēja brīdinājuma



ALPENHEAT Laarzendroger Radiator
Model: AD8/AD8-S

INHOUD:
- Radiator met stroomkabel
  (en stopcontact om eenvoudig meer radiatoren aan te sluiten = AD8-S)
- Staat
- Klemmen
- Inbussleutel
- Schroeven
- Molly-inzetstukken
- Noten
- Wand- / vloermontagebeugel

INSTRUCTIES
HOE TE GEBRUIKEN:
1. Om de stekker in een stopcontact van 230V te steken.
2. Doe de schoenen, laarzen, handschoenen over de lussen.
3. Haal de stekker uit het stopcontact om de radiator uit te schakelen.

Nuttige tips:
- Schoeisel en kleding van een kleinere maat drogen sneller dan grotere items
- Droog sportschoenen na elke training om onaangename geurtjes, voetschimmel of bacteriën te voorkomen.
- **De radiator AD8-S is uitbreidbaar: de radiator heeft een stopcontact om eenvoudig de ene radiator in serie op de volgende radiator aan te sluiten.**

WAARSCHUWING:
- Gebruik dit apparaat alleen binnen het spannings- en frequentiebereik zoals vermeld op het gegevensplaatje van het product.
- Dit apparaat mag alleen binnenshuis en in droge ruimtes worden gebruikt.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stekker niet met natte handen aan en koppel het apparaat niet los van het elektriciteitsnet door aan de kabel te trekken.
- Trek niet aan de kabel om de positie van het apparaat te veranderen.
- Leg de kabel zodanig dat deze niet kan worden beschadigd door scherpe randen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels of andere schalen die water bevatten.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken om schade te voorkomen.
- Niet gebruiken in de buurt van of naast ontvlambare stoffen.
- Als het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagenten of gelijkaardige gekwalificeerde personen om elk gevaar te vermijden.
- De verwarmingsspiralen zijn stevig met elkaar verbonden om het binnendringen van water te voorkomen. Dompel de kabel niet onder in water.
- Laat gewassen schoenen zoveel mogelijk uitlekken voordat u ze op de radiator plaatst.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen ontvlambare oplosmiddelen.

Bedrijfstijd:
8-10 uur
De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Specificaties:
- Gewicht: 3,5 kg
- Afmetingen: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Vermogen: 230Volt/50Hz
- Vermogen: 28 Watt
- Materiaal: gepoedercoat staal

VERWIJDERING VAN PRODUCT
Dit product moet worden afgevoerd volgens de geldende richtlijnen voor het afvoeren van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.
Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door uw bijdrage aan de correcte verwijdering van dit product draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemens. De menselijke gezondheid en het milieu worden in gevaar gebracht door ongepaste afvalverwerking. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.

ALPENHEAT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN HET PRODUCT OF LETSEL VAN DE GEBRUIKER VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN HET PRODUCT.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

ALPENHEAT garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. De garantieperiode gaat in op de datum waarop het product voor het eerst is gekocht door een eindklant. Bij reparatie of omruiling wordt de garantieperiode niet verlengd en begint deze ook niet opnieuw. Mocht er zich tijdens de garantieperiode een defect voordoen, dan dient het product onmiddellijk te worden teruggestuurd naar een erkende ALPENHEAT-dealer, samen met de bijbehorende gedateerde aankoopfactuur. Binnen de garantieperiode zal ALPENHEAT naar eigen goeddunken het product repareren of omruilen.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN
ALPENHEAT geeft geen garantie voor schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of oneigenlijk gebruik. Verder zijn ook textielslijtage, verandering van uiterlijk, elke productwijziging, schade aan het product uitgesloten van de garantie. De beperkte garantie van de fabrikant heeft geen invloed op de wettelijke garantierechten.

Indien het defect wordt ontdekt nadat de beperkte garantie van de fabrikant is verlopen of het niet door deze garantie wordt gedekt of er geen aankoopfactuur is, behoudt ALPENHEAT zich het recht voor om te bepalen en te suggereren welke stappen moeten worden ondernomen (reparatie of omruiling op kosten van de klant).) naar eigen goeddunken van ALPENHEAT.

Lees instructies!
Niet weggooien bij het huisvuil.
Model: AD8/AD8-S
Wijzigingen of aanpassingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving



NORSK

ALPENHEAT Støvletørker Radiator
Modell: AD8/AD8-S

INNHOLD:
- Radiator med strømkabel
  (og stikkontakt for å enkelt koble til flere radiatorer = AD8-S)
- Står
- Klemmer
- Sekskantnøkkel
- Skruer
- Molly-innlegg
- Nøtter
- Vegg / gulv monteringsbrakett

BRUKSANVISNING
HVORDAN Å BRUKE:
1. For å slå på støpselet til et 230V husholdningsuttak.
2. Legg skoene, støvlene, hanskene over løkkene.
3. Koble fra radiatoren for å slå av.

HJELPSOMME TIPS:
- Fottøy og plagg i mindre størrelse tørker raskere enn større gjenstander
- Tørk sportssko etter hver treningsøkt for å forhindre dårlig lukt, fotsopp eller bakterier.
- **Radiatoren AD8-S er uttrekkbar: radiatoren har en stikkontakt for enkelt å koble en radiator til neste radiator i serie.**

ADVARSEL:
- Bruk kun dette apparatet innenfor spennings- og frekvensområdet som er angitt på produktets dataskilt.
- Dette apparatet skal kun brukes innendørs og i tørre rom.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- Ikke berør støpselet med våte hender og ikke koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke i kabelen.
- Ikke trekk i kabelen for å endre posisjonen til apparatet.
- Sett kabelen i en posisjon slik at den ikke kan skades av skarpe kanter.
- Enheten må ikke brukes til andre formål enn tiltenkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, servanter eller andre skåler som in neholder vann.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av varme overflater, for å unngå skade.

- Ikke bruk i nærheten av eller i nærheten av brennbare stoffer.
- Hvis strømledningen eller andre deler er skadet, må de erstattes av produsenten, hans servicerepresentanter eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Varmespiralene er godt festet til hverandre for å hindre at vann trenger inn. Ikke senk kabelen ned i vann.
- Tøm vaskede sko så mye som mulig før du setter dem på radiatoren.
- La apparatet avkjøles før du pakker det bort for oppbevaring.
- Bruk en tørr klut for å rengjøre apparatet. Ikke bruk brennbare løsemidler.

OPERASJONSTID:
8-10 timer
Tørketiden vil variere avhengig av temperatur og fuktighet.

SPESIFIKASJONER:
- Vekt: 3,5 kg
- Mål: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Strøm: 230Volt/50Hz
- Effekt: 28 Watt
- Materiale: Pulverlakkert stål

AVHENDING AV PRODUKTET
Dette produktet må avhendes i henhold til gjeldende retningslinjer for avhending av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må deponeres på et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved å bidra til riktig avhending av dette produktet bidrar du til å beskytte miljøet og helsen til dine medmennesker. Menneskers helse og miljøet er satt i fare ved upassende avfallshåndtering. Gjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUKER FORÅRSAKET VED MISBRUK AV PRODUKTET.

PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI
ALPENHEAT garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale eller utførelse. Garantiperioden starter på datoen da produktet først ble kjøpt av en sluttkunde. Ved reparasjoner eller bytte forlenges verken garantiperioden eller begynner på nytt. Skulle det oppstå en defekt i garantiperioden, må produktet umiddelbart returneres til en autorisert ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterte

kjøpsfakturaen. Innenfor garantiperioden vil ALPENHEAT etter eget valg reparere eller bytte produktet.

UTELUKKELSE OG BEGRENSNINGER
ALPENHEAT gir ingen garanti for skader forårsaket av ulykker, uaktsomhet eller feil bruk. Dessuten er tekstilslitasje, endring av utseende, enhver produktmodifikasjon, skade på produktet også unntatt fra garantien. Produsentens begrensede garanti påvirker ikke lovpålagte garantirettigheter. Hvis feilen oppdages etter at produsentens begrensede garanti har utløpt eller den ikke dekkes av denne garantien eller det ikke er oppgitt en kjøpsfaktura, forbeholder ALPENHEAT seg retten til å bestemme og foreslå hvilke skritt som skal iverksettes (reparasjon eller bytte på kundens regning) etter ALPENHEATs eget skjønn.

Les instruksjonene!
Må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Modell: AD8/AD8-S
Med forbehold om endringer eller modifikasjoner uten forvarsel

ALPENHEAT Suszarka do butów i rękawic Radiator Model: AD8/AD8-S

W ZESTAWIE:
- Radiator z kablem zasilającym
  (i gniazdem do łatwego podłączenia większej ilości grzejników = AD8-S)
- Stojaki
- Zaciski
- Klucz sześciokątny
- Śruby
- wkładki Molly
- Nakrętki
- Uchwyt do montażu na ścianie / podłodze

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPOSÓB UŻYCIA:
1. Podłącz do domowego gniazdka el.
2. Umieść obuwie lub odzież na spiralach do suszenia
3. Aby wyłączyć odłącz grzejnik z zasilana

PRZYDATNE PORADY:
- Mniejsze rozmiary odzieży i butów wyschną szybciej niż większe
- Buty sportowe należy suszyć po każdym użyciu aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi, grzybicy lub rozwijaniu się bakterii.
- **Grzejnik AD8-S można wysuwać: grzejnik posiada gniazdo umożliwiające łatwe połączenie jednego grzejnika z kolejnym grzejnikiem szeregowo.**

OSTRZEŻENIE:
- Używać tylko w zakresie napięcia i częstotliwości podanej na tabliczce z danymi produktu.
- Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami i nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za kabel.
- Nie ciągnąć za kabel , aby zmienić położenie urządzenia.
- Umieścić przewód w położeniu tak , aby nie został uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów innych niż jest przeznaczone.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych pojemników, które zawierają wodę.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie używać w pobliżu lub obok substancji łatwopalnych.
- Upewnij się, że otwory wyjściowe powietrza nie są pokryte papierem, obrusami, zasłonami lub innymi podobnymi przedmiotami.
- Upewnij się, że otwór wlotu powietrza nie jest zasłonięty.
- Jeśli przewód zasilający lub inne części są uszkodzone, muszą być wymieniony przez producenta, jego przedstawicieli lub wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Po użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie.

CZAS PRACY:
8-10 godziny
Czas suszenia zależy od temperatury i wilgotności.

UTYLIZACJA PRODUKTU:
Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz musi być utylizowany w punkcie zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przyczynieniem się do prawidłowe utylizacji tego produktu, pomagamy chronić środowisko i zdrowie ludzkości. Zdrowie ludzi i środowisko są zagrożone przez nieprawidłowe usuwanie odpadów. Recykling pozwala na zmniejszenie zużycia surowców.

ALPENHEAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA PRODUKTU LUB ZRANIENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
ALPENHEAT gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym produkt został po raz pierwszy zakupiony przez klienta końcowego. W przypadku naprawy lub wymiany, okres gwarancji nie jest ani przedłużony, ani nie rozpoczyna się od nowa. Jeżeli wady występują w okresie gwarancji, produkt musi być niezwłocznie zwrócony do autoryzowanego dealera ALPENHEAT, wraz z odpowiednią dokumentem zakupu. W okresie gwarancyjnym w wyłącznej kompetencji ALPENHEAT pozostaje podjęcie decyzji o naprawie lub wymianie produktu.

WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA
ALPENHEAT nie udziela gwarancji za szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniami lub niewłaściwym użytkowaniem. Ponadto, zużycie tkanin, zmiana wyglądu, wszelkie zmiany produktu, uszkodzenia produktu, są również wyłączone z gwarancji.

Ograniczona gwarancja producenta nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne.

Jeśli zostanie wykryta usterka, ograniczona gwarancja producenta wygasła lub nie jest objęta niniejszą gwarancją i nie ma faktury zakupu, ALPENHEAT zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia, i sugeruje, jakie kroki należy podjąć (naprawa lub wymiana na koszt klienta) zgodnie z uznaniem ALPENHEAT.

Przeczytaj instrukcje!
Nie wyrzucać do odpadów domowych.
Model: AD8/AD8-S
Zastrzega się możliwość zmian lub modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia



PORTUGUESE

Radiador secador de botas ALPENHEAT
Modelo: AD8/AD8-S

DE RELANCE:
- Radiador com cabo de alimentação
  AD8-S: tomada para ligar facilmente mais radiadores
- Suportes
- Grampos
- Chave sextavada
- Parafusos
- Inserções Molly
- Nozes
- Suporte de montagem na parede/chão

INSTRUÇÕES
COMO USAR:
1. Para ligar, ligue a uma tomada doméstica de 230 V.
2. Coloque os sapatos, as botas e as luvas nas alças.
3. Para desligar desligue o radiador.

DICAS ÚTEIS
- Os sapatos mais pequenos e as roupas pequenas secam mais rapidamente do que as peças maiores.
- Seque o calçado desportivo após cada treino para evitar mau cheiro, pé de atleta ou desenvolvimento de bactérias.
- O radiador AD8-S é extensível: o radiador possui uma tomada para ligar facilmente um radiador ao radiador seguinte em série.

AVISO!
- Utilize este aparelho apenas dentro da gama de tensão e frequência indicada na placa de características do produto.
- Este aparelho só deve ser utilizado em ambientes fechados e secos.
- Desligue sempre o aparelho após a utilização.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas e não desligue o aparelho da alimentação puxando pelo cabo.
- Não puxe o cabo para alterar a posição do aparelho.
- Coloque o cabo numa posição que não possa ser danificado por arestas vivas.
- O dispositivo não deve ser utilizado para outros fins que não os pretendidos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilize este aparelho perto de banheiras, lavatórios ou outras bacias que contenham água.

- Não coloque o aparelho perto de superfícies quentes, para evitar danos.
- Não utilize perto ou próximo de substâncias inflamáveis.
- Se o cabo de alimentação ou outras peças estiverem danificadas, devem ser substituídas pelo fabricante, pelos seus agentes de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar qualquer perigo.
- As bobinas de aquecimento estão firmemente unidas entre si para evitar a penetração de água. Não mergulhe o cabo na água.
- Escorra o mais possível os sapatos lavados antes de os colocar no radiador.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.
- Para limpar o aparelho utilize um pano seco. Não utilize solventes inflamáveis.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO:
8-10 horas
O tempo de secagem irá variar consoante a temperatura e a humidade.

ESPECIFICAÇÕES:
- Peso: 3,5 kg
- Dimensões: C 65 x A 33 x L 10 cm
- Potência: 230 Volts / 50 Hz
- Saída: 28 Watts
- Material: aço com revestimento em pó

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO
Este produto deve ser eliminado de acordo com as diretrizes em vigor para a eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos usados. O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas deve ser eliminado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao contribuir para a eliminação correcta deste produto, está a ajudar a proteger o ambiente e a saúde dos seus semelhantes. A saúde humana e o ambiente estão ameaçados pela eliminação inadequada de resíduos. A reciclagem ajuda a reduzir o consumo de matérias-primas.

A ALPENHEAT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO NO PRODUTO OU LESÃO NO UTILIZADOR CAUSADO PELA MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE
A ALPENHEAT garante que este produto está isento de defeitos de material ou de fabrico. O período de garantia começa na data em que o produto foi adquirido pela primeira vez por um cliente final. Em caso de reparação ou troca, o período de garantia não é prorrogado nem recomeça. Caso ocorra algum defeito durante o período de garantia, o produto deverá

ser imediatamente devolvido a um revendedor autorizado ALPENHEAT, juntamente com a correspondente fatura de compra datada. Dentro do período de garantia, a ALPENHEAT, por sua exclusiva decisão, reparará ou trocará o produto.

EXCLUSÃO E LIMITAÇÕES

As baterias ou conjuntos de baterias estão excluídos da garantia. A ALPENHEAT não oferece qualquer garantia por danos causados por acidentes, negligência ou utilização indevida. Além disso, o desgaste dos têxteis, a alteração da aparência, qualquer modificação do produto, danos no produto também estão excluídos da garantia. A garantia limitada do fabricante não afeta os direitos legais de garantia. Se o defeito for detectado após o termo da garantia limitada do fabricante ou não estiver abrangido por esta garantia ou não for fornecida factura de compra, a ALPENHEAT reserva-se o direito de determinar e sugerir quais as medidas a tomar (reparação ou troca a expensas do cliente) a critério exclusivo da ALPENHEAT.

Leia as instruções!
Não deite no lixo doméstico.
Modelo: AD8/AD8-S
Sujeito a alterações ou modificações sem aviso prévio



Radiator uscător cizme ALPENHEAT
Model: AD8/AD8-S

CONTINUT:
- Radiator cu cablu de alimentare
  (si priza pentru a conecta usor mai multe calorifere = AD8-S)
- Standuri
- Cleme
- Cheie hexagonala
- Șuruburi
- inserții Molly
- Nuci
- Suport de montare pe perete / podea

INSTRUCȚIUNI
CUM SE UTILIZEAZĂ:
1. Pentru a porni ștecherul la o priză de uz casnic de 230 V.
2. Pune pantofii, cizmele, mănușile peste bucle.
3. Pentru a opri, deconectați caloriferul.

SFATURI DE AJUTOR:
- Încălțămintea și hainele de dimensiuni mai mici se vor usca mai repede decât articolele mai mari
- Uscați pantofi sport după fiecare antrenament pentru a preveni mirosurile neplăcute, piciorul atletului sau dezvoltarea bacteriilor.
- **Radiatorul AD8-S este extensibil: radiatorul are o priză pentru a conecta cu ușurință un calorifer la următorul calorifer în serie.**

AVERTIZARE:
- Utilizați acest aparat numai în intervalul de tensiune și frecvență menționat pe plăcuța cu date a produsului.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în interior și în încăperi uscate.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude și nu deconectați aparatul de la sursa de alimentare trăgând de cablu.
- Nu trageți de cablu, pentru a schimba poziția aparatului.
- Puneți cablul într-o poziție astfel încât să nu fie deteriorat de muchii ascuțite.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, ligheanelor sau a altor vase care conțin apă.

EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK

- Nu așezați aparatul în apropierea suprafețelor fierbinți, pentru a preveni deteriorarea.
- Nu utilizați în apropierea sau lângă substanțe inflamabile.
- Dacă cablul de alimentare sau alte piese sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, agenții săi de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita orice pericol.
- Bateriile de încălzire sunt bine legate între ele pentru a preveni pătrunderea apei. Nu scufundați cablul în apă.
- Scurgeți pantofii spălați cât mai mult posibil înainte de a-i pune pe Radiator.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l împacheta pentru depozitare.
- Pentru a curăța aparatul, utilizați o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți inflamabili.

TIMP DE FUNCȚIONARE:
8 - 10 ore
Timpul de uscare va varia în funcție de temperatură și umiditate.

SPECIFICATII:
- Greutate: 3,5 kg
- Dimensiuni: L 65 x H 33 x L 10 cm
- Putere: 230Volt/50Hz
- Putere: 28 Watt
- Material: otel acoperit cu pulbere

ELIMINAREA PRODUSULUI
Acest produs trebuie aruncat în conformitate cu instrucțiunile în vigoare pentru eliminarea aparatelor electrice și electronice uzate.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie aruncat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.
Prin contribuția dumneavoastră la eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la protejarea mediului și a sănătății semenilor dumneavoastră.
Sănătatea umană și mediul înconjurător sunt puse în pericol de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea ajută la reducerea consumului de materii prime.

ALPENHEAT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE A PRODUSULUI SAU RĂNIREA UTILIZATORULUI CAUZATE DIN UTILIZAREA INDECUTĂ A PRODUSULUI.

GARANȚIA LIMITĂ A PRODUCĂTORULUI
ALPENHEAT garantează că acest produs nu prezintă defecte de material sau de manoperă. Perioada de garanție începe de la data la care produsul a fost achiziționat pentru prima dată de către clientul final. În cazul reparațiilor

sau schimburilor, perioada de garanție nu se prelungește și nici nu începe din nou. În cazul în care apare un defect în perioada de garanție, produsul trebuie returnat imediat unui dealer autorizat ALPENHEAT, împreună cu factura de achiziție datată corespunzătoare. În perioada de garanție, ALPENHEAT va repara sau schimba produsul, la propria decizie.

EXCLUZIERE ȘI LIMITARI
ALPENHEAT nu oferă nicio garanție pentru daunele cauzate de accidente, neglijență sau utilizare necorespunzătoare. În plus, uzura textilă, schimbarea aspectului, orice modificare a produsului, deteriorarea produsului sunt, de asemenea, excluse din garanție.

Garanția limitată a producătorului nu afectează drepturile legale de garanție. În cazul în care defectul este detectat după expirarea garanției limitate a producătorului sau nu este acoperit de această garanție sau nu există nicio factură de cumpărare furnizată, ALPENHEAT își rezervă dreptul de a determina și de a sugera care sunt măsurile care trebuie luate (reparație sau schimb pe cheltuiala clientului).) la discreția exclusivă a ALPENHEAT.

Citiți instrucțiunile!
Nu aruncați la gunoiul menajer.
Model: AD8/AD8-S
Sub rezerva modificărilor sau modificării fără notificare prealabilă

СРПСКИ

АЛПЕНХЕАТ Сушач за ципеле Радијатор
Модел: АД8/АД8-С

САДРЖАЈ:
- Радијатор са каблом за напајање
  (и утичницом за лакше повезивање више радијатора = АД8-С)
- Стоји
- Стеге
- Хек кључ
- Вијци
- Молли умеци
- Ораси
- Носач за зидну/подну монтажу

УПУТСТВА
КАКО СЕ КОРИСТИ:
1. Да бисте укључили утикач у кућну утичницу од 230 В.
2. Ставите ципеле, чизме, рукавице преко петљи.
3. Да бисте искључили радијатор, искључите утикач.

КОРИСНИ САВЕТИ:
- Обућа и одећа мањих величина ће се сушити брже од већих предмета
- Осушите спортску обућу након сваког тренинга како бисте спречили развој непријатног мириса, атлетског стопала или бактерија.

УПОЗОРЕЊЕ:
- Користите овај уређај само у опсегу напона и фреквенције како је наведено на плочици са подацима о производу.
- Овај уређај треба користити само у затвореним и сувим просторијама.
- Увек искључите уређај из струје након употребе.
- Не дирајте утикач мокрим рукама и немојте искључивати уређај из напајања повлачењем кабла.
- Не вуците кабл да бисте променили положај уређаја.
- Поставите кабл тако да га оштре ивице не могу оштетити.
- Уређај се не сме користити у друге сврхе осим предвиђене.
- Држати ван домашаја деце.
- Не користите овај уређај у близини каде, умиваоника или других чинија које садрже воду.
- Не стављајте уређај близу врућих површина, како бисте спречили оштећење.
- Не користите у близини или поред запаљивих материја.

- Ако су кабл за напајање или други делови оштећени, мора их замени произвођач, његови сервисери или слично квалификоване особе како би се избегла било каква опасност.
- Намотаји за грејање су безбедно спојени један са другим како би се спречило продирање воде. Не урањајте кабл у воду.
- Испразните опране ципеле што је више могуће пре него што их ставите на радијатор.
- Оставите уређај да се охлади пре него што га одложите за складиштење.
- За чишћење уређаја користите суву крпу. Немојте користити запаљиве растваваче.

ВРЕМЕ РАДА:
8 - 10 сата
Време сушења ће варирати у зависности од температуре и влажности.

Радијатор АД8-С се може продужити: радијатор има утичницу за лако повезивање једног радијатора са следећим радијатором у низу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:
- Тежина: 3,5 кг
- Димензије: Д 65 к В 33 к Ш 10 цм
- Снага: 230В/50Хз
- Излазна снага: 28 вати
- Материјал: Челик обложен прахом

ОДЛАГАЊЕ ПРОИЗВОДА
Овај производ се мора одложити у складу са важећим смерницама за одлагање коришћених електричних и електронских уређаја. Симбол на производу или на његовом паковању означава да се овај производ не сме третирати као кућни отпад, већ да се мора одложити на сабирно место за рециклажу електричних и електронских уређаја. Својим доприносом правилном одлагању овог производа помажете у заштити животне средине и здравља ваших ближњих. Људско здравље и животна средина су угрожени неодговарајућим одлагањем отпада. Рециклажа помаже да се смањи потрошња сировина.

АЛПЕНХЕАТ НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА БИЛО КАКВО ОШТЕЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОВРЕДУ КОРИСНИКА ПРОИЗВОЂЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБОМ ПРОИЗВОДА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

АЛПЕНХЕАТ гарантује да овај производ нема грешака у материјалу или изради. Гарантни период почиње да тече од датума када је производ први пут купио крајњи купац. У случају поправке или замене, гарантни рок се не продужава нити почиње изнова. Уколико дође до квара током гарантног периода, производ се мора одмах вратити овлашћеном АЛПЕНХЕАТ дилеру, заједно са одговарајућом фактуром за куповину са датумом. У гарантном року АЛПЕНХЕАТ ће по сопственој одлуци поправити или заменити производ.

ИСКЉУЧЕЊА И ОГРАНИЧЕЊА

АЛПЕНХЕАТ не даје гаранцију за штету узроковану незгодом, немаром или неправилном употребом. Штавише, одећа текстила, промена изгледа, свака модификација производа, оштећење производа су такође искључени из гаранције. Ограничена гаранција произвођача не утиче на законска права на гаранцију.

Ако се квар открије након што је ограничена гаранција произвођача истекла или није покривен овом гаранцијом или није достављена фактура за куповину, АЛПЕНХЕАТ задржава право да одреди и предложи које кораке треба предузети (поправка или замена о трошку купца) по сопственом нахођењу АЛПЕНХЕАТ-а.

Прочитајте упутства!
Не бацати у кућни отпад.
Модел: АД8/АД8-С
Подложно променама или модификацијама без претходне најаве

Радиатор сушилки ботинка ALPENHEAT
Модель: AD8/AD8-S

СОДЕРЖАНИЕ:
- Радиатор с кабелем питания (и розетка для простого подключения дополнительных радиаторов = AD8-S)
- Стенды
- зажимы
- шестигранный ключ
- винты
- вставки Молли
- орехи
- Кронштейн для настенного / напольного монтажа

ИНСТРУКЦИИ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
1. Включить вилку в бытовую розетку 230 В.
2. Наденьте на петли туфли, сапоги, перчатки.
3. Для выключения отключите радиатор.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
- Обувь и одежда меньшего размера сохнут быстрее, чем более крупные.
- Сушите спортивную обувь после каждой тренировки, чтобы предотвратить появление неприятного запаха, микробов и бактерий.
- **Радиатор AD8-S расширяется: радиатор имеет гнездо для простого последовательного подключения одного радиатора к следующему радиатору.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Используйте это устройство только в диапазоне напряжения и частоты, указанном на паспортной табличке продукта.
- Этот прибор следует использовать только в закрытых и сухих помещениях.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками и не отключайте прибор от электросети, потянув за кабель.
- Не тяните за кабель, чтобы изменить положение прибора.
- Поместите кабель так, чтобы его нельзя было повредить острыми краями.
- Запрещается использовать устройство не по назначению.
- Хранить в недоступном для детей месте.

- Не используйте этот прибор рядом с ваннами, раковинами или другими мисками, содержащими воду.
- Не ставьте прибор близко к горячим поверхностям, чтобы не повредить его.
- Не используйте рядом с легковоспламеняющимися веществами или рядом с ними.
- Если шнур питания или другие детали повреждены, они должны быть заменены производителем, его сервисными агентами или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать любой опасности.
- Нагревательные змеевики надежно соединены друг с другом, чтобы предотвратить проникновение воды. Не погружайте кабель в воду.
- Как можно больше слейте воду из вымытой обуви перед тем, как надеть ее на радиатор.
- Дайте прибору остыть перед тем, как упаковать его для хранения.
- Для очистки прибора используйте сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся растворители.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

8-10 часов

Время высыхания зависит от температуры и влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вес: 3,5 кг
- Размеры: L 65 x H 33 x W 10 см.
- Мощность: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 28 Вт
- Материал: сталь с порошковым покрытием.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Этот продукт необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами утилизации использованных электрических и электронных приборов. Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы, а следует утилизировать в пункте сбора для переработки электрических и электронных приборов. Своим вкладом в правильную утилизацию этого продукта вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье своих собратьев. Неправильное удаление отходов угрожает здоровью человека и окружающей среде. Переработка помогает снизить потребление сырья.

ALPENHEAT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ALPENHEAT гарантирует, что в этом продукте отсутствуют дефекты материалов или изготовления. Гарантийный период начинается с даты, когда продукт был впервые приобретен конечным покупателем. В случае ремонта или обмена гарантийный срок не продлевается и не начинается заново. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного периода продукт необходимо немедленно вернуть авторизованному дилеру ALPENHEAT вместе с соответствующим датированным счетом-фактурой. В течение гарантийного периода ALPENHEAT по своему усмотрению отремонтирует или заменит продукт.

ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ALPENHEAT не дает никаких гарантий в отношении повреждений, вызванных несчастными случаями, небрежностью или неправильным использованием. Кроме того, гарантия не распространяется на износ текстиля, изменение внешнего вида, любые модификации продукта, повреждение продукта. Ограниченная гарантия производителя не влияет на предусмотренные законом гарантийные права.

Если дефект обнаружен после истечения срока ограниченной гарантии производителя, или он не покрывается данной гарантией, или если не выставлен счет за покупку, ALPENHEAT оставляет за собой право определять и предлагать шаги, которые необходимо предпринять (ремонт или замена за счет клиента.) по собственному усмотрению ALPENHEAT.

Прочтите инструкцию!
Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Модель: AD8/AD8-S
Возможны изменения или модификации без предварительного уведомления.



SVENSK

ALPENHEAT Boot Tork Kylare
Modell: AD8/AD8-S

MED EN BLICK:

- Kylare med strömkabel
  (och uttag för att enkelt ansluta fler radiatorer = AD8-S)
- Står
- Klämmor
- Insexnyckel
- Skruvar
- Molly-inlägg
- Nötter
- Vägg-/golvmonteringsfäste

INSTRUKTIONER
HUR MAN ANVÄNDER:

1. För att slå på kontakten till ett 230V hushållsuttag.
2. Lägg skorna, stövlarna, handskarna över öglorna.
3. För att stänga av koppla ur kylaren.

HJÄLPFULLA TIPS

- Skor i mindre storlekar och små plagg torkar snabbare än större föremål.
- Torka sportskor efter varje träningspass för att förhindra dålig lukt, fotsvamp eller bakterier.
- **Radiatorn AD8-S är utdragbar: radiatorn har ett uttag för att enkelt ansluta en radiator till nästa radiator i serie.**

VARNING!

- Använd endast denna apparat inom det spännings- och frekvensområde som anges på produktens typskylt.
- Denna apparat bör endast användas inomhus och i torra rum.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning.
- Rör inte kontakten med våta händer och koppla inte bort apparaten från strömförsörjningen genom att dra i kabeln.
- Dra inte i kabeln för att ändra placeringen av apparaten.
- Placera kabeln så att den inte kan skadas av vassa kanter.
- Enheten får inte användas för andra ändamål än avsett.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

- Använd inte denna apparat nära badkar, handfat eller andra skålar som innehåller vatten.
- Placera inte apparaten nära heta ytor för att undvika skador.
- Använd inte nära eller intill brandfarliga ämnen.
- Om nätsladden eller andra delar är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, hans service representanter eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Värmebatterierna är säkert förbundna med varandra för att förhindra att vatten tränger in.
- Sänk inte ner kabeln i vatten.
- Töm tvättade skor så mycket som möjligt innan du sätter dem på kylaren.
- Låt apparaten svalna innan du packar undan den för förvaring.
- Använd en torr trasa för att rengöra apparaten. Använd inte brandfarliga lösningsmedel.

DRIFTTID:
8-10 timmar
Torktiden varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.

SPECIFIKATIONER:
- Vikt: 3,5 kg
- Mått: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Ström: 230Volt/50Hz
- Effekt: 28 Watt
- Material: Pulverlackerat stål

AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
Denna produkt måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer för kassering av använda elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt omhändertagande av detta produkt som du hjälper till att skydda miljön och dina medmänniskors hälsa. Människors hälsa och miljön äventyras av olämplig avfallshantering.
Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror.

ALPENHEAT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ PRODUKTEN ELLER SKADA PÅ ANVÄNDAREN ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI

ALPENHEAT garanterar att denna produkt är fri från defekter i material eller utförande. Garantiperioden börjar det datum då produkten första gången köptes av en slutkund. Vid reparation eller byte varken förlängs garantitiden eller börjar den på nytt. Om ett defekt skulle uppstå under garantiperioden, måste produkten omedelbart returneras till en auktoriserad ALPENHEAT-återförsäljare tillsammans med motsvarande daterade inköpsfaktura. Inom garantiperioden kommer ALPENHEAT efter eget beslut att reparera eller byta ut produkten.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Batterier eller batteripaket är undantagna från garantin. ALPENHEAT ger nej garanti för skador orsakade av olyckor, vårdslöshet eller felaktig användning. Dessutom är textilslitage, utseendeförändring, eventuell produktmodifiering, skador på produkten också undantagna från garantin. Tillverkarens begränsade garanti påverkar inte lagstadgade garantirättigheter. Om defekten upptäcks efter att tillverkarens begränsade garanti har löpt ut eller om den inte omfattas av denna garanti eller om det inte finns någon inköpsfaktura, förbehåller sig ALPENHEAT rätten att fastställa och föreslå vilka åtgärder som ska vidtas (reparation eller byte på kundens bekostnad) efter ALPENHEATs eget gottfinnande.

Läs instruktionerna!
Släng inte i hushållsavfallet.
Modell: AD8/AD8-S
Med reservation för ändringar eller modifieringar utan föregående meddelande



ALPENHEAT Sušilec za čevlje in rokavice Radiator
Model: AD8/AD8-S

NA VPOGLED:
- Radiator z napajalnim kablom
  (in vtičnico za enostavno priključitev več radiatorjev = AD8-S)
- Stojalo
- Spone
- Ključ
- Vijaki
- Vložki
- Matice
- Nosilec za montažo

NAVODILA
KAKO UPORABLJATI:
1. Za vklop vtaknite v 230V električno omrežje.
2. Postavite čevlje, škornje, rokavice preko zank.
3. Za izklop iztaknite iz vtičnice.

KORISTNI NASVETI:
- Manjša številka obutve ali oblačila se bo sušila hitreje kot velika
- Sušite športne copate po vsakem rekreiranju, da preprečite slab vonj ali razvoj glivic
- **Radiator AD8-S je raztegljiv: radiator ima vtičnico za enostavno priključitev enega radiatorja na naslednji radiator v seriji.**

OPOZORILO:
- Uporabljajte to napravo samo v razponu frekvence in nepetosti kot je navedeno na izdelku
- Ta naprava se sme uporabljati samo v zaprtih in suhih prostorih
- Po uporabi aparat vedno izklopite
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami in ne izklapljajte napravo iz električnega omrežja s potegom za kabel
- Ne vlecite za kabel, da spremenite položaj naprave
- Postavite kabel tako, da ga ne morete poškodovati z ostrimi robovi
- Naprava se ne sme uporabljati za druge namene
- Hranite izven dosega otrok
- Ne uporabljajte naprave v bližini kopalne kadi, umivalnikov ali drugih skled, ki vsebujejo vodo

- Ne postavljajte aparata v bližino vročih površin, da se prepreči škoda
- Ne uporabljajte v bližini ali poleg vnetljivih snovi
- Če so napajalni kabel in drugi deli poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali enako kvalificirana oseba, da bi se izognili nevarnosti
- Grelne tuljave so medsebojno trdno povezane, da se prepreči prodiranje vode. Ne namakajte kabla v vodo.
- Pustite da se naprava ohladi predno jo shranite.
- Za čiščenje naprave uporabljajte suho krpo. Ne uporabljajte vnetljivih topil.

ČAS UPORABLANJA:
8-10 ur
Čas sušenja se spreminja, glede na temperaturo in vlago.

ODSTRANITEV IZDELKA
Ta izdelek je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi smernicami za odstranitev rabljenih električnih in elektronskih naprav.Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da se ta izdelek ne obravnava kot normalni odpadek, ampak mora biti predan na zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. Z vašim prispevkom k pravilni odstranitvi tega izdelka pomagate varovati okolje in zdravje človeštva. Okolje in naše zdravje trpi zaradi neprimerno odloženih odpadkov. Recikliranje prispeva k zmanjšanju porabe surovin.

ALPENHEAT NE ODGOVARJA ZA ŠKODO NA PROIZVODU ALI ZA POŠKODBE UPORABNIKA ZARADI NAPAČNE UPORABE IZDELKA.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA
ALPENHEAT jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu ali izdelavi. Garancijski rok začne teči z dnem, ko je bil izdelek kupljen. V primeru popravila ali zamenjave se garancijska doba ne podaljša ali začne znova. Če pride do napake v garancijskem roku, takoj dostavite proizvod do najbližjega prodajalca proizvodov Alpenheat, skupaj z datiranim potrdilom o nakupu. V času garancijskega roka bo ALPENHEAT popravil vse napake ali zamenjal izdelek.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE
Baterije in baterijski vložki so izključeni iz garancije. ALPENHEAT ne daje nobenega jamstva za škode, ki so posledica nesreč, malomarnosti ali nepravilne uporabe. Poleg tega so obraba tekstila, sprememba videza,

vsaka sprememba izdelka, škoda na izdelku prav tako izključeni iz jamstva. Omejena garancija proizvajalca ne vpliva na pravice iz garancije. Če se odkrije napaka potem, omejena garancija proizvajalca ali ni pokrita s to garancijo ali ni priloženega računa, si ALPENHEAT pridržuje pravico, da določi in predlaga kakšne ukrepe je potrebno sprejeti (popravilo ali zamenjava na račun kupca) po lastni presoji ALPENHEATA-a.

Model: AD8/AD8-S
Pridržujemo si pravico do spremembe ali predelave brez predhodne najave



SLOVENSKY

ALPENHEAT sušič topánok a rukávíc radiator
Model: AD8/AD8-S

PRIPOJENÉ V BALENÍ:
- Radiátor s napájacím káblom
  (a zásuvkou na jednoduché pripojenie viacerých radiátorov = AD8-S)
- Hex kľúč
- Skrutky
- Molly vložky
- matica
- radiator

INŠTRUKCIE
AKO POUŽIŤ:
1. Zapojte do zástrčky
2. Umiestnite topánky, oblečenie alebo čokoľvek čo chcete sušiť.
3. Zapnite radiator.

UŽITOČNÉ TIPY:
- Menšia veľkosť obuvi a oblečenia uschne rýchlejšie ako väčšie predmety.
- Vysušte športovú obuv po každom použití, aby sa zabránilo zápachu alebo šíreniu baktérií.
- **Radiátor AD8-S je výsuvný: radiátor má zásuvku na jednoduché pripojenie jedného radiátora k ďalšiemu radiátoru v sérii.**

UPOZORNENIE :
- Používajte tento prístroj iba v napätí a frekvenčnom rozsahu, ako je uvedené na produktových štítkoch.
- Tento spotrebič by mal byť používaný iba vo vnútorných priestoroch a v suchých miestnostiach.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami a neodpájajte prístroj od napájania vytiahnutím kábla.
- Neťahajte za kábel, pre zmenu polohy prístroja .
- Vložte kábel do balenia v polohe tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu ostrými hranami.
- Prístroj nesmie byť používaný pre iné ako navrhnuté účely.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Neklaďte prístroj v blízkosti horúcich plôch, aby sa zabránilo poškodeniu.

- Nepoužívajte v blízkosti alebo vedľa horľavých látok.
- Skontrolujte, že výstupné vzduchové otvory nie sú pokryté papierom, látkou alebo inými podobnými predmetmi.
- Skontrolujte, či je otvor sania vzduchu počas sušenia priechodný.
- Keď napájací kábel alebo iné časti sú poškodené, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Po použití vždy odpojte zo siete.

PREVÁDZKOVÁ DOBA :
8 až 10 hodiny
Doba schnutia sa bude líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu.

ŠPECIFIKÁCIA :
- Napájanie: 230V/50Hz alebo 120V/60Hz
- Výkon: 28 Watt
- Hmotnosť: 3,5 kg
- Rozmery: L 65 x H 33 x W 10 cm

LIKVIDÁCIA VÝROBKU
Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v zmysle platných predpisov o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov. Symbol na výrobku alebo jeho obale poukazuje na to,že s týmto sa nemá zaobchádzať ako s normálnym komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný v zberni pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.Korektnou likvidáciou tohto produktu prispejete k ochrane životného prostredia a zdravia vašich spoluobčanov. Nesprávnou likvidáciou ohrozujete životné prostredie a zdravie ľudí. Recyklácia materiálov dopomáha k úspore surovín.

ALPENHEAT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA POŠKODENIE VÝROBKU ALEBO ZRANENIE UŽÍVATEĽA SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM SUŠIČA.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU
ALPENHEAT ručí za to, že tento produkt nemá materiálové a výrobné vady. Táto záruka začína plynúť dátumom, keď tento produkt nadobudol prvý konečný spotrebiteľ. Opravou alebo výmenou výrobku sa záruka nepredlžuje ani nezačína znovu plynúť. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na výrobku porucha, je potrebné ho vrátiť autorizovanému Alpenheat predajcovi spolu s potvrdením o kúpe potvrdeným dátumom predaja. Vrámci záručnej doby odstránime materiálové alebo výrobné vady bezplatne podľa vlastnej voľby, opravou alebo výmenou prístroja.

VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Alpenheat neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nehodami, nedbalosťou alebo nesprávnym použitím. Okrem toho, textilné opotrebenie, zmena vzhľadu, akákoľvek zmena výrobku, poškodenie výrobku, sú tiež vylúčené zo záruky. Obmedzená záruka výrobcu neovplyvňujú zákonné záručné práva.

Ak je zistená porucha po dobu obmedzenej záruky, ktorá už vypršala, alebo sa na ne nevzťahuje táto záruka alebo neexistuje nákupné potvrdenie, Alpenheat si vyhradzuje právo určiť a navrhnúť, aké kroky treba prijať (opravy alebo výmeny na úkor zákazníka).

Nevyhadzovať do komunálneho odpadu!
Model: AD8/AD8-S
Zmeny vyhradené



THANK YOU

FOR BUYING FROM US

Enjoy our product

ALPENHEAT

FURTHER PRODUCTS

BOOTDRYERS

HEATED GLOVES

HEATED SOCKS

BOOTHEATERS

HEATED PRODUCTS

HEATED CLOTHING

SHOE SPIKES

COOLING

INSULATING

ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com